


## PREPARACIÓN

### Conocimiento del diseño de los auriculares


Izquierda




Derecha



### Instalación de la batería




### Sustitución de la antena




## FUNCIONAMIENTO BÁSICO

### Manejo de los botones



Pulse el botón  
 Pulse dos veces el botón  
 Mantenga el botón presionado durante 5 segundos  
 Presione los dos botones al mismo tiempo  
 Gire el Mando giratorio de selección


### Encendido/apagado de los auriculares



**ENCENDIDO** ▶ Oirá unos pitidos ascendentes.  
 🗣️ "Hola"  
**APAGADO** ▶ Oirá unos pitidos descendentes.  
 🗣️ "Adiós"


Mantenga presionados simultáneamente el **mando giratorio de selección** y el **botón del teléfono** durante 1 segundo para encender o apagar los auriculares.

### Ajuste del volumen




▶ Oirá un pitido cuando el volumen alcance el nivel máximo o mínimo.

### Comprobación del nivel de batería



Parpadeando 🌟--- 70~100 %  
 Parpadeando 🌟-- 30~70 %  
 Parpadeando 🌟- 0~30%


Encienda los auriculares y compruebe el nivel de la batería a través del LED de estado.



🗣️ "Alto" 70~100 %  
 🗣️ "Medio" 30~70%  
 🗣️ "Bajo" 0~30%



O mantenga presionado el **mando giratorio de selección** y el **botón del teléfono** durante 5 segundos más cuando se enciendan los auriculares. Oirá un triple pitido y una instrucción de voz.

### Carga de la batería



## EMPAREJAMIENTO


### Emparejamiento con dispositivos móviles: teléfono, música




### Uso de las características del teléfono

Después del emparejamiento...

#### Respuesta a llamadas



#### Finalización de llamadas



#### Rechazo de llamadas




#### Realización de llamadas


Uso del teclado del teléfono



#### Uso del marcador de voz



### Uso de la Marcación rápida




▶ Oirá un pitido.  
 🗣️ "Marcación rápida"

**Menú de voz**  
 • Rellamada  
 • Marcación rápida 1  
 • Marcación rápida 2  
 • Marcación rápida 3  
 • Cancelar


### Reproducción de música

Después del emparejamiento...

#### Reproducción o detención de la música




#### Seguimiento hacia delante o hacia atrás



# TUFFTALK

## Guía de inicio rápido

Sistema de comunicación Bluetooth® industrial




### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

#### Restaurar

Si desea restablecer el Tufftalk a la configuración predefinida de fábrica, mantenga pulsado el **Botón del teléfono** durante 10 segundos. Pulse el **mando giratorio de selección**. Los auriculares restaurarán automáticamente la configuración predeterminada y se apagarán.

#### Restablecimiento tras un fallo

Si el Tufftalk no funciona correctamente por algún motivo, pulse el botón de restablecimiento ubicado debajo del auricular izquierdo.



### ACCESORIOS DE CABLES OPCIONALES

#### TUFFTALK-A0110

Cable de radio de 2 vías para conector de pin-doble Kenwood

#### TUFFTALK-A0114

Cable de radio de 2 vías para conector de pin-único Yaesu

#### TUFFTALK-A0111

Cable de radio de 2 vías para conector de pin-doble Motorola

#### TUFFTALK-A0115

Cable de radio de 2 vías para conector de pin-doble Midland

#### TUFFTALK-A0112

Cable de radio de 2 vías para conector de pin-único Motorola

#### TUFFTALK-A0116

Cable de radio de 2 vías con extremo abierto

#### TUFFTALK-A0113

Cable de radio de 2 vías para conector de pin-doble Icom

#### TUFFTALK-A0117

Cable de radio de 2 vías con tipo recto para conector de pin-doble Midland o Icom




Sena Technologies, Inc.

Apoyo al cliente: [senaindustrial.com](http://senaindustrial.com)

Ⓜ Puede descargar la versión completa del manual y ver otros productos Sena en el sitio web de Sena: [senaindustrial.com](http://senaindustrial.com).

### CONFIGURACIÓN

#### Método 1) Uso de los auriculares



🔊 Oirá un doble pitido.  
📶 "Configuración"

#### Método 2) Uso de Sena Device Manager

Conecte los auriculares al ordenador con un cable USB. Inicie Sena Device Manager y haga clic en CONFIG. DISP. para ajustar la configuración de los auriculares.


Para obtener más información sobre la descarga de Sena Device Manager, consulte el folleto que se incluye en el paquete.

#### Método 3) Uso de la aplicación Sena Industrial

1. Descargue en su smartphone la aplicación Sena Industrial para Android o iPhone desde Google Play o la tienda App Store. Para obtener más información, consulte [senaindustrial.com](http://senaindustrial.com).
2. Empareje su smartphone con los auriculares.
3. Ejecute la aplicación Sena Industrial. Deslice la pantalla hacia la derecha y pulse **Configuración** para configurar los ajustes de los auriculares.


### RADIO

#### Encendido/apagado de la radio FM




🔊 Oirá un doble pitido.  
📶 "FM activado" o "FM desactivado"

#### Búsqueda de emisoras




Rotar mientras se presiona

#### Reproducción de emisoras preestablecidas




#### Guardado o eliminación de emisoras



📶 "Preconfiguración (#)"  
📶 "(#)"  
📶 "Guardar preconfiguración (#)"  
📶 "Eliminar preconfiguración (#)"

### FUNCIONES ÚTILES

#### Activación/desactivación del modo Ambiente




#### Uso de la radio bidireccional integrada




En primer lugar, conecte el cable de la radio bidireccional a los auriculares.

### INTERCOMUNICADOR

#### Emparejamiento con otros auriculares




📶 "Emparejamiento de intercomunicador"



Siga los pasos anteriores para realizar el emparejamiento con dos o más auriculares.

#### Uso del intercomunicador

Después del emparejamiento...



Puede iniciar o finalizar una conversación a través del intercomunicador de dos vías con cada auricular.