

TUFFTALK LITE

Hard Hat Mount Earmuff

Industrial Bluetooth®
Communication System




Kurzanleitung

1.2.0

GERMAN

PRODUKTFUNKTIONEN


Das Tufftalk Lite (Gehörschutz zur Schutzhelmbefestigung) ist für mäßige bis sehr hohe Schalldämpfung ausgelegt und erfüllt die Anforderungen einer umfangreichen Bandbreite industrieller Anwendungen. Dank der integrierten Bluetooth®-Funktion können Sie Ihrer Lieblingsmusik lauschen und sich über die Sprechanlage mit Ihren Freunden unterhalten.




NRR-Wert: 20 dB
SRV-Wert: 27 dB



Bluetooth® 4.1



Vier-Wege-Intercom



Intercom bis zu
800 m*



Musik teilen



Advanced Noise Control

* in freiem Gelände

ERSTE SCHRITTE


1. Diesem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei, bei der es sich um eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs handelt. **DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH KÖNNEN SIE UNTER SENAINDUSTRIAL.COM HERUNTERLADEN.**

2. Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf die neueste Firmware, um vollumfänglich von den neuen verbesserten Funktionen des Produkts zu profitieren. Unter senaindustrial.com erfahren Sie, wie Sie das Produkt aktualisieren.

SENA INDUSTRIAL SENA Technologies, Inc.
Kundendienst: senaindustrial.com

VORBEREITUNG


Beschreibung des Headset-Layouts



Installieren des Headset



Ersetzen der Ohrpolster des Tufftalk Lite



Entfernen Sie die Ohrpolster mit den Fingern und bringen Sie die mitgelieferten Ohrpolster an.

App Sena Industrial

Sie müssen einfach nur Ihr Telefon mit dem Headset koppeln, um die App Sena Industrial verwenden und dann schneller und einfacher auf die Einrichtung und die Verwaltung zugreifen zu können.


- App-Funktionen
 - Musik, FM-Radio, Geräteeinstellungen, Kurzanleitung und Benutzerhandbuch
- Herunterladen
 - Android: Google Play Store > Sena Industrial
 - iOS: App Store > Sena Industrial

Sena Device Manager

Mit dem Sena Device Manager können Sie die Firmware aktualisieren und Einstellungen direkt am PC oder Apple-Computer konfigurieren. Den Sena Device Manager können Sie unter senaindustrial.com herunterladen.


GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Bedienung der Tasten




Die Taste antippen
Die Taste doppelt antippen
Die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten
Die beiden Tasten gleichzeitig drücken
Eine der Tasten drücken

Ein-/Ausschalten des Headsets



Einstellen der Lautstärke



Überprüfung des Akkuladestands



Schalten Sie das Headset ein und überprüfen Sie den Akkuladestand mit der Status-LED.
Oder halten Sie beim Einschalten des Headsets die mittlere Taste und die Taste (+) 3 Sekunden lang gedrückt. Es wird eine Sprachansage ausgegeben.

Aufladen des Akkus




KOPPLUNG

Kopplung mit mobilen Geräten – Telefon, Musik



Telefonmerkmale verwenden

Nach der Kopplung...




Beenden von Anrufen
Ablehnen von Anrufen

Tätigen von Anrufen
Mit der Telefonastatur
Mit der Sprachwahl

Mit der Kurzwahl
Sie hören einen Piepton.
„Kurzwahl“
Sprachmenü
Wahlwiederholung der letzten Nummer (Wahlwiederholung)
• Kurzwahl 1
• Kurzwahl 2
• Abbrechen



Musik hören

Nach der Kopplung...



SPRECHANLAGE

Kopplung mit anderen Headsets



Beachten Sie die obigen Schritte, um zwei oder mehr Headsets zu koppeln.

Verwenden der Gegensprechanlage

Nach der Kopplung...




Sie können mit jedem Headset eine Kommunikation über die Sprechanlage beginnen oder beenden.

Verwenden des Group intercom




RADIO


Ein-/Ausschalten des FM-Radios




Suchen nach Sendern



Hören von voreingestellten Sendern




Sender speichern oder löschen



EINSTELLUNG

Verwenden des Headsets



FEHLERSUCHE

Zurücksetzen

Wenn Sie das Tufftalk Lite auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, verwenden Sie im Konfigurationsmenü die Funktion zum Zurücksetzen. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

Reset bei Fehlfunktion

Falls das Tufftalk Lite aus beliebigen Gründen nicht richtig funktioniert, können Sie mit einem spitzen Gegenstand die Reset-Taste unter der mittleren Taste drücken.

SENA INDUSTRIAL SENA Technologies, Inc.
Kundendienst: senaindustrial.com

SCHNELLÜBERSICHT

Typ	Bedienung	Tastenbefehl
Grundlegende Bedienung	Einschalten	Taste (+) und mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Ausschalten	Taste (+) und mittlere Taste drücken
	Lautstärkeregelung	Taste (+) oder Taste (-) drücken
Mobiltelefon	Mobiltelefonanruf annehmen	Mittlere Taste drücken
	Mobiltelefonanruf beenden	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
	Sprachwahl	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Kurzwahl	Taste (+) 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Eingehenden Anruf ablehnen	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
Musik	Bluetooth-Musikwiedergabe starten/anhalten	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Vor- oder Zurückspulen	Taste (+) oder Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Kopplung der Sprechanlage	Mittlere Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten Mittlere Taste an einem der beiden Headsets drücken
Sprechanlage	Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/beenden	Mittlere Taste drücken
	FM-Radio ein-/ausschalten	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Voreinstellung auswählen	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
FM-Radio	Sender suchen	Zweimal Taste (+) oder Taste (-) drücken
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen/Suche beenden	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten