

TUFFTALK LITE

Hard Hat Mount Earmuff

Industrial Bluetooth® Communication System




Guida di riferimento rapido

1.2.0

ITALIAN

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


Tufftalk Lite (cuffia con montaggio su casco protettivo) è progettata per fornire un livello di attenuazione da moderato a molto alto e per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie alle funzionalità Bluetooth® integrate, sarà possibile ascoltare ad alto volume la propria musica preferita e parlare tramite intercom con gli amici.




NRR di 20 dB
SNR di 27 dB



Bluetooth® 4.1




Intercom a 4 voci



Intercom fino a 800 m (0,5 mi)*



Condivisione della musica



Advanced Noise Control

* in spazi aperti


NOZIONI INTRODUTTIVE

1. Il prodotto include una Guida di riferimento rapido, la versione base della Guida dell'utente. È POSSIBILE SCARICARE LA VERSIONE COMPLETA DELLA GUIDA DELL'UTENTE ALL'INDIRIZZO SENAINDUSTRIAL.COM.
2. Aggiornare il prodotto gratuitamente al firmware più recente per godere appieno delle nuove caratteristiche avanzate di cui è dotato il prodotto. Consultare senaindustrial.com per scoprire come aggiornare il prodotto.

SENA INDUSTRIAL SENA Technologies, Inc.
Assistenza clienti: senaindustrial.com

INFORMAZIONI PRELIMINARI


Componenti della cuffia



Installazione della cuffia



Sostituzione delle imbottiture di Tufftalk Lite



App Sena Industrial

Accoppiando semplicemente il telefono con la cuffia, è possibile utilizzare l'app **Sena Industrial** per una configurazione e una gestione più rapide e semplici.


- Caratteristiche applicazione
 - Musica, radio FM, impostazioni dispositivo, Guida di riferimento rapido e Guida dell'utente
- Scaricare
 - Android: Google Play Store > 'Sena Industrial'
 - iOS: App Store > 'Sena Industrial'

Sena Device Manager

Sena Device Manager consente di aggiornare il firmware e di configurare le relative impostazioni direttamente da PC o da computer Apple. Per il download di Sena Device Manager visitare il sito senaindustrial.com.

OPERAZIONI DI BASE


Utilizzo dei Pulsanti




Accensione/spengimento della cuffia



Regolazione del volume



Controllo del livello batteria



Ricarica della batteria

ACCOPPIAMENTO

Accoppiamento con dispositivi mobili - telefono, musica

Utilizzo delle caratteristiche del telefono


Ascolto musicale

INTERCOM

Accoppiamento con altre cuffie

Utilizzo dell'intercom

Utilizzo di Group Intercom




RADIO


Accensione/spengimento della radio FM



Ricerca delle stazioni



Ascolto delle stazioni preimpostate




Memorizzazione o rimozione delle stazioni



IMPOSTAZIONE

Utilizzo della cuffia




RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Reset

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica di Tufftalk Lite, utilizzare il Reset in configurazione. La cuffia ripristina automaticamente le impostazioni di fabbrica e si spegne.

Reset dopo errore



SENA INDUSTRIAL SENA Technologies, Inc.
Assistenza clienti: senaindustrial.com

GUIDA RAPIDA

Tipo	Funzionamento	Comando pulsante
Operazioni di base	Accensione	Tenere premuti il pulsante (+) e il pulsante centrale per 1 secondo
	Spegnimento	Premere il pulsante (+) e il pulsante centrale
	Regolazione del volume	Premere il pulsante (+) o il pulsante (-)
Telefono	Risposta a una chiamata telefonica	Premere il pulsante centrale
	Interruzione di una chiamata telefonica	Tenere premuto il Pulsante centrale per 2 secondi
	Composizione vocale	Tenere premuto il Pulsante centrale per 3 secondi
	Chiamata rapida	Tenere premuto il Pulsante (+) per 3 secondi
Musica	Rifuto di una chiamata in arrivo	Tenere premuto il Pulsante centrale per 2 secondi
	Riproduzione/Messa in pausa della musica Bluetooth	Tenere premuto il Pulsante centrale per 1 secondo
	Passaggio al brano successivo/precedente	Tenere premuto il pulsante (+) o il pulsante (-) per 1 secondo

Tipo	Funzionamento	Comando pulsante
Intercom	Accoppiamento intercom	Tenere premuto il pulsante centrale per 5 secondi Premere il pulsante centrale di una delle due cuffie
	Avvio/Interruzione di conversazione intercom	Premere il pulsante centrale
	Accensione/spengimento Radio FM	Tenere premuto il pulsante (-) per 1 secondo
Radio FM	Selezione preimpostazione	Tenere premuto il Pulsante centrale per 1 secondo
	Ricerca delle stazioni	Premere due volte il pulsante (+) o il pulsante (-)
	Analisi banda FM/Arresto analisi	Tenere premuto il pulsante (+) per 1 secondo