


TUFFTALK LITE

Over-the-Head Earmuff

Industrial Bluetooth® Communication System




Kurzanleitung

1.2.0

GERMAN

PRODUKTFUNKTIONEN


Das Tufftalk Lite (Muschel-Gehörschutz) ist für mäßige bis sehr hohe Schalldämpfung ausgelegt und erfüllt die Anforderungen einer umfangreichen Bandbreite industrieller Anwendungen. Dank der integrierten Bluetooth®-Funktion können Sie Ihrer Lieblingsmusik lauschen und sich über die Sprechanlage mit Ihren Freunden unterhalten.



NRR-Wert: 21 dB
SRV-Wert: 28 dB



Bluetooth® 4.1



Vier-Wege-Intercom



Intercom bis zu 800 m*



Musik teilen



Advanced Noise Control

* in freiem Gelände

ERSTE SCHRITTE


1. Diesem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei, bei der es sich um eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs handelt. **DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH KÖNNEN SIE UNTER SENAINDUSTRIAL.COM HERUNTERLADEN.**
2. Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf die neueste Firmware, um vollumfänglich von den neuen verbesserten Funktionen des Produkts zu profitieren. Unter senaindustrial.com erfahren Sie, wie Sie das Produkt aktualisieren.




SENA Technologies, Inc.
Kundendienst: senaindustrial.com

VORBEREITUNG

Beschreibung des Headset-Layouts



Ersetzen der Ohrpolster des Tufftalk Lite



Entfernen Sie die Ohrpolster mit den Fingern und bringen Sie die mitgelieferten Ohrpolster an.

App Sena Industrial

Sie müssen einfach nur Ihr Telefon mit dem Headset koppeln, um die App Sena Industrial verwenden und dann schneller und einfacher auf die Einrichtung und die Verwaltung zugreifen zu können.


- App-Funktionen
 - Musik, FM-Radio, Geräteeinstellungen, Kurzanleitung und Benutzerhandbuch
- Herunterladen
 - Android: Google Play Store > Sena Industrial
 - iOS: App Store > Sena Industrial

Sena Device Manager

Mit dem Sena Device Manager können Sie die Firmware aktualisieren und Einstellungen direkt am PC oder Apple-Computer konfigurieren. Den Sena Device Manager können Sie unter senaindustrial.com herunterladen.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Bedienung der Tasten



- Die Taste antippen
- Die Taste doppelt antippen
- Die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten
- Die beiden Tasten gleichzeitig drücken
- Eine der Tasten drücken

Ein-/Ausschalten des Headsets




Einstellen der Lautstärke



☞ Sie hören einen Piepton, wenn die Lautstärke die höchste oder niedrigste Stufe erreicht hat.

Überprüfung des Akkuladestands




Schalten Sie das Headset ein und überprüfen Sie den Akkuladestand mit der Status-LED.



- ☞ „Hoch“ 70–100 %
- ☞ „Mittel“ 30–70 %
- ☞ „Niedrig“ 0–30 %

Oder halten Sie beim Einschalten des Headsets die mittlere Taste und die Taste (+) 3 Sekunden lang gedrückt. Es wird eine Sprachansage ausgegeben.

Aufladen des Akkus



Wird geladen (rot) / Vollständig geladen (blau) / oder / AC Adapter

KOPPLUNG

Kopplung mit mobilen Geräten – Telefon, Musik

☞ „Handy koppeln“

☞ „Headset gekoppelt“

Telefonmerkmale verwenden

Nach der Kopplung...

Annehmen von Anrufen

Beenden von Anrufen

Ablehnen von Anrufen

Tätigen von Anrufen

Mit der Telefonstatusbar ☞ Mit der Sprachwahl

Mit der Kurzwahl

- ☞ Sie hören einen Piepton.
- ☞ „Kurzwahl“
- Sprachmenü
 - Wahlwiederholung der letzten Nummer (Wahlwiederholung)
 - Kurzwahl 1
 - Kurzwahl 2
 - Kurzwahl 3
 - Abbrechen

Musik hören

Nach der Kopplung...

Wiedergabe oder Anhalten der Musik

Vor- oder Zurückspulen

SPRECHANLAGE

Kopplung mit anderen Headsets

☞ „Gegensprechanlage koppeln“

Beachten Sie die obigen Schritte, um zwei oder mehr Headsets zu koppeln.

Verwenden der Gegensprechanlage

Nach der Kopplung...

Sie können mit jedem Headset eine Kommunikation über die Sprechanlage beginnen oder beenden.

Verwenden des Group intercom

☞ „Gruppen-Intercom“ / ☞ „Gruppen-Intercom beendet“

RADIO

Ein-/Ausschalten des FM-Radios

☞ Sie hören einen doppelten Piepton. ☞ „FM ein“ oder „FM aus“

Suchen nach Sendern

Zweimal Taste (+) oder Taste (-) drücken

Hören von voreingestellten Sendern

Sender speichern oder löschen

- ☞ „Voreinstellung (#)“
- ☞ „(#)“
- ☞ „Speichern (#)“
- ☞ „Löschen (#)“

EINSTELLUNG

Verwenden des Headsets

☞ Sie hören einen doppelten Piepton. ☞ „Konfiguration“

FEHLERSUCHE

Zurücksetzen

Wenn Sie das Tufftalk Lite auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, verwenden Sie im Konfigurationsmenü die Funktion zum Zurücksetzen. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

Reset bei Fehlfunktion

Falls das Tufftalk Lite aus beliebigen Gründen nicht richtig funktioniert, können Sie mit einem spitzen Gegenstand die Reset-Taste unter der mittleren Taste drücken.

SENA Technologies, Inc.
Kundendienst: senaindustrial.com

SCHNELLÜBERSICHT

Typ	Bedienung	Tastenbefehl
Grundlegende Bedienung	Einschalten	Taste (+) und mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Ausschalten	Taste (+) und mittlere Taste drücken
	Lautstärkeregelung	Taste (+) oder Taste (-) drücken
Mobiltelefon	Mobiltelefonanruf annehmen	Mittlere Taste drücken
	Mobiltelefonanruf beenden	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
	Sprachwahl	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Kurzwahl	Taste (+) 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Eingehenden Anruf abweisen	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
Musik	Bluetooth-Musikwiedergabe starten/anhalten	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Vor- oder Zurückspulen	Taste (+) oder Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten
Sprechanlage	Kopplung der Sprechanlage	Mittlere Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten
	Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/beenden	Mittlere Taste an einem der beiden Headsets drücken
		Mittlere Taste drücken
FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Voreinstellung auswählen	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Sender suchen	Zweimal Taste (+) oder Taste (-) drücken
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen/Suche beenden	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten

Typ	Bedienung	Tastenbefehl
Sprechanlage	Kopplung der Sprechanlage	Mittlere Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten
	Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/beenden	Mittlere Taste an einem der beiden Headsets drücken
		Mittlere Taste drücken
FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Voreinstellung auswählen	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Sender suchen	Zweimal Taste (+) oder Taste (-) drücken
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen/Suche beenden	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten