

TUFFTALK LITE

Over-the-Head Earmuff

Industrial Bluetooth® Communication System





Guide de démarrage rapide

1.2.0

FRENCH

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le Tufftalk Lite (coquilles antibruit à serre-tête) est conçu pour fournir une atténuation de niveau modéré à très élevé et répondre aux besoins d'une vaste gamme d'applications industrielles. Grâce aux fonctionnalités Bluetooth® intégrées, faites rugir vos morceaux de musique favoris et discutez avec vos compagnons de route sur l'intercom.



* en terrain dégagé


MISE EN ROUTE

- Ce produit est livré avec un Guide de démarrage rapide, qui est une version de base du Manuel d'utilisation. **UNE VERSION COMPLETE DU MANUEL D'UTILISATION PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE DEPUIS SENAINDUSTRIAL.COM.**
- Mettez gratuitement à jour ce produit à la version la plus récente du logiciel, afin de profiter pleinement des nouvelles fonctions avancées intégrées à ce produit. Rendez-vous sur senaindustrial.com pour savoir comment mettre à jour votre produit.


SENA Technologies, Inc.
Support Client : senaindustrial.com

PRÉPARATION

Disposition du casque audio



Remplacement des coussinets d'oreille du Tufftalk Lite



Enlevez les coussinets d'oreille à la main et insérez ceux fournis.

Application Sena Industrial

En couplant simplement votre téléphone avec votre casque audio, vous pouvez utiliser de l'application **Sena Industrial** pour une installation et une utilisation plus rapides et plus simples.


- Caractéristiques de l'application
 - Musique, Radio FM, Paramètres de l'appareil, Guide de démarrage rapide et Manuel d'utilisation
- Télécharger
 - Android : Google Play Store > **Sena Industrial**
 - iOS : App Store > **Sena Industrial**

Sena Device Manager


Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site senaindustrial.com.

FONCTIONNEMENT DE BASE


Utilisation des boutons



Marche/arrêt du casque audio




Réglage du volume




Un bip se fait entendre lorsque le volume atteint son niveau maximum ou minimum.

Vérification du niveau de charge de la batterie




Mettez le casque audio en marche et vérifiez le niveau de charge de la batterie grâce à la DEL d'état.




Ou maintenez le bouton central et le bouton (+) appuyé pendant plus de 3 secondes lorsque le casque audio est mis en marche. Vous entendez alors une instruction vocale.

Chargement de la batterie





COUPLAGE

Couplage avec des appareils mobiles - téléphone, musique



Utilisation des fonctions du téléphone

Après le couplage...



Vous entendrez un bip. Menu Voix
• Dernier numéro
• Appel rapide 1
• Appel rapide 2
• Appel rapide 3
• Annuler

Écouter de la musique

Après le couplage...

INTERCOM

Couplage avec d'autres casques audio

Suivez les étapes ci-dessus pour le couplage avec deux casques audio ou plus.

Utilisation de l'Intercom

Vous pouvez démarrer ou interrompre une conversation par intercom bidirectionnel avec chaque casque audio.

Utilisation du Group intercom

RADIO

Marche/arrêt de la radio FM

Recherche de stations

Écouter les stations préréglées

Enregistrement ou suppression de stations

PARAMÈTRES

Utilisation du casque audio

DÉPANNAGE

Réinitialisation

Si vous souhaitez restaurer les paramètres d'usine par défaut du Tufftalk Lite, utilisez la fonction Réinitialisation dans le menu Configuration. Les paramètres par défaut du casque audio sont restaurés automatiquement et le casque s'éteint.

Réinitialisation par défaut

Si le Tufftalk Lite ne fonctionne pas bien pour quelque raison que ce soit, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au-dessous du bouton central.

SENA Technologies, Inc.
Support Client : senaindustrial.com

RÉFÉRENCE RAPIDE

Type	Fonctionnement	Bouton Commande
Fonctionnement de base	Mettre sous tension	Maintenir le bouton (+) et le bouton central appuyés pendant 1 seconde
	Mettre hors tension	Appuyer sur le bouton (+) et sur le bouton central
	Réglage du volume	Appuyer sur le bouton (+) ou le bouton (-)
Téléphone mobile	Répondre à un appel d'un téléphone mobile	Appuyer sur le bouton central
	Mettre fin à l'appel mobile	Maintenir le bouton central appuyé pendant 2 secondes
	Composition vocale	Maintenir le bouton central appuyé pendant 3 secondes
	Appel rapide	Maintenir le bouton (+) appuyé pendant 3 secondes
	Refuser l'appel entrant	Maintenir le bouton central appuyé pendant 2 secondes
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique Bluetooth	Maintenir le bouton central appuyé pendant 1 seconde
	Piste suivante/ précédente	Maintenir le bouton (+) ou le bouton (-) appuyé pendant 1 seconde
Intercom	Couplage intercom	Maintenir le bouton central appuyé pendant 5 secondes
	Démarrer / Arrêter une conversation par intercom	Appuyer sur le bouton central de l'un des deux casques audio
		Appuyer sur le bouton central
Radio FM	Allumer ou éteindre la radio FM	Maintenir le bouton (-) appuyé pendant 1 seconde
	Présélectionner une station	Maintenir le bouton central appuyé pendant 1 seconde
	Rechercher des stations	Appuyer deux fois sur le bouton (+) ou le bouton (-)
	Balayer la bande FM / arrêter le balayage	Maintenir le bouton (+) appuyé pendant 1 seconde