

ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS



Fixture

BWSW10322/BWSW10328

Fig. 2 Wiring




Fig. 3 Sealing






Fig. 4



Wall Plate Dimensions



Schonbek, 61 Industrial Blvd, Plattsburgh, New York, 12901
 Phone: 1-800-836-1892 | Fax: 518-563-4228 |
www.schonbek.com

HARDWARE

A



Wire Connector
Qty: 3 PCS+1 Extra

B



Back Plate Screw
Qty: 1 Extra

C



Silicone Gasket
Qty: 1 Extra

D



Plastic Anchor
Qty: 2 PCS+1 Extra

E




Anchor Screw
Qty: 2 PCS+1 Extra

ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS


Fixture

BWSW10322/BWSW10328

SCHONBEK
Beyond



BWSW10322



BWSW10328

WARNING

- IMPORTANT: NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Read all instructions before installing.
- System is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC), other applicable installation code(s) and local regulations by a licensed electrician familiar with the operation of the product and the hazards involved.
- Go to the main fuse box, or circuit breaker panel. Place the main power switch in the "OFF" position and unscrew the fuse (s) or switch "OFF" the circuit breaker switch (es) that control the power to the fixture (s) or room that you are working on.
- Place the wall switch in the "OFF" position.
- FAILURE TO INSTALL THIS FIXTURE IN ACCORDANCE WITH THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE.

CAUTION

- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to follow this instruction could invalidate the ETL/CETL Listing of this fixture.
- When handling the fixture, do not apply pressure to the LEDs or bulbs. Hold the fixture by the base only.
- Do not exceed maximum wattage noted on the fixture. Use only the recommended LED or standard lamps with the fixture.

ADVERTENCIA

- IMPORTANT: NUNCA trate de hacer ningún trabajo sin desconectar la electricidad.
- Lea todas las instrucciones antes de instalar.
- El sistema tiene por objeto la instalación de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional, y otros códigos de instalación y reglamentos locales aplicables, por parte de un electricista autorizado que esté familiarizado con el funcionamiento del producto y los peligros involucrados.
- Vaya a la caja de fusibles o al panel de disyuntores principal. Ponga el interruptor principal de alimentación en la posición de "APAGADO", y desconecte los fusibles o "DESCONECTE" los disyuntores que controlen la alimentación a los dispositivos o la habitación en los que usted está trabajando.
- Ponga el interruptor de pared en la posición de "APAGADO".
- EL HECHO DE NO INSTALAR ESTE DISPOSITIVO DE ACUERDO CON ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN UNA LESIÓN PERSONAL GRAVE O LA MUERTE, Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

PRECAUCIÓN

- Todas las piezas deben usarse como se indica en estas instrucciones. No sustituya ninguna pieza, no deje piezas fuera, ni utilice ninguna pieza que esté desgastada ni rota. El hecho de no seguir estas instrucciones podría invalidar la certificación ETL/CETL de este dispositivo.
- Al manipular el dispositivo, no aplique presión a los LED ni las bombillas. Sujete el dispositivo solo por la base.
- No exceda la potencia máxima indicada en el dispositivo. Use solo los LED o las bombillas estándar recomendados con el dispositivo.

ADVERTENCIA

- IMPORTANT: NUNCA trate de hacer ningún trabajo sin desconectar la electricidad.
- IMPORTANT: Ne JAMAIS entreprendre des travaux sans couper l'électricité.
- Lire toutes les instructions avant l'installation.
- Ce système est conçu pour être installé conformément au Code national de l'électricité ou d'autres codes d'installation et réglementations locales en vigueur par un électricien agréé connaissant le fonctionnement de ce produit et les dangers qu'il comporte.
- Aller à la boîte à fusibles ou panneau principal de disjoncteurs. Placer l'interrupteur d'alimentation principal sur « ARRÊT » et dévisser le ou les fusibles ou mettre sur « ARRÊT » le ou les disjoncteurs qui contrôlent l'alimentation du ou des appareils électriques ou de la pièce dans laquelle vous travaillez.
- Mettre l'interrupteur mural sur « ARRÊT ».
- NÉGLIGER D'INSTALLER CET APPAREIL CONFORMÉMENT À CES INSTRUCTIONS RISQUE D'ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES PERSONNELLES OU LA MORT AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS.
- MISE EN GARDE
- Toutes les pièces doivent être utilisées comme indiqué dans ces instructions. Ne remplacer aucune pièce, ne laisser aucune pièce de côté ou n'utiliser aucune pièce usée ou cassée. Le non-respect de cette directive peut invalider l'homologation ETL/CETL de cet appareil.
- Lors de la manipulation de cet appareil, n'appliquer aucune pression sur les DEL ou les ampoules. Maintenir l'appareil par la base uniquement.
- Ne pas dépasser le nombre de watts maximum indiqué sur l'appareil. N'utiliser que les DEL ou ampoules standard recommandées dans cet appareil.


ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fixture

BWSW10322/BWSW10328

SCHONBEK
Beyond

Fig. 1



PREPARATION

- Shut off the power at the circuit breaker and remove existing fixture, including the crossbar.
- Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Be careful not to lose any small parts necessary for installation.

MOUNTING THE FIXTURE (Fig. 1)

- Unscrew the aluminum nut, take out the connecting rod, pass through the cloudy crystal as shown in the figure, install it on the lamp body, and then reinstall the aluminum nut.
- Remove the back plate screws (B) and the silicone gaskets (C) from the fixture.
- The lamp can switch between three color temperatures (3000k-3500k-4000k), which can be adjusted to your preference with the switch in the fixture (Fig. 4).
- Drill holes in the wall aligned with the key holes located in the wall back plate, insert the plastic anchors (D).
- Replace with: "First, secure the wall plate to the junction box using the original junction box screws. Second, fasten the wall plate to the wall using anchor screws (E).
(i) It is recommended to use only original junction box screws or replacements provided by junction box manufacturer.
(ii) The side of the wall plate marked "GND" must face out, towards the installer."

CONNECTING THE WIRES (Fig. 2)

- Connect the fixture's wires to junction box wires as shown in (Fig. 2), making sure that all wire connectors (A) are secured. If your outlet box has a green or bare copper ground wire, connect the fixture's ground wire to it. After wires are connected, tuck them carefully inside the junction box.
- Secure the fixture to the wall plate using the back plate screws (B) and the silicone gaskets (C).
- To prevent moisture from entering the outlet box and causing a short, use clear caulking (i.e. indoor/outdoor silicone sealant) to outline the outside of fixture back plate where it meets the wall. Leave a space at the bottom to allow moisture to escape (Fig. 3)

MAINTENANCE NOTE: Coastal conditions may cause mineral and residue build-up on the fixture. We recommend that customers in coastal areas clean all external surfaces of the fixture once every two weeks with a wet cloth.