


Acekool

# Fan ND2

INSTRUCTION MANUAL



EN

DE

FR

ES

IT

Thank you for purchasing Acekool Fan. Before operating this unit, please read these instructions completely and keep the manual ready for further reference.

# CONTENTS


<b>EN</b>	English .....	01-05
<b>DE</b>	Deutsch .....	06-10
<b>FR</b>	Français .....	11-15
<b>ES</b>	Español .....	16-20
<b>IT</b>	Italiano .....	21-25



# CONTENTS

■ Product Structure -----	02
■ Technical Data -----	03
■ Important Notice -----	03
■ How to Operate -----	04
■ How to Charge -----	05

## Product Structure





## ■ Technical Data

Blade: 7 inch

Charge port: Type C

Charge time: 4-6 hours

Battery: 3.7V 3600mAh lithium battery

Product Size: 243\*99\*325mm / 9.57\*3.90\*12.80 inch

### **Working time:**

Fan high speed: 3hrs

Fan medium speed: 5hrs

Fan low speed: 7hrs

LED strong light: 10hrs

LED weak light: 40hrs

## ■ Important Notice

- This appliance is not intended for use by person(s) including: children, or persons with impaired/reduced physical/mental/sensory capabilities, or with lack of experience with the specific product in question. If said persons do make use of the product, it is imperative that they have first been thoroughly instructed as to the functioning of the product by a person responsible for their safety and are supervised at all times.
- Please make sure that children do not use the product as a toy.
- If the supply cord is damaged in any way, it ought to be replaced before any further use. Please get in contact with the manufacturer or service agent.
- **Make sure the product is fully charged before making use of it for the first time. To do this, read the "HOW TO CHARGE" section.**
  - 1) Make sure the product is totally shut down before storing. If the product is stored for long periods of time, it is important that the product gets periodically charged for at least 4 hours every three months.
  - 2) Make sure the product does not get wet. The perfect working temperature is between 0 degrees celsius and 40 degrees celsius ( 32°F to 104°F ).
  - 3) If the product is malfunctioning, do not attempt to open or repair it. Consult a professional staff.

## How to Operate

- **LED Switch**

Press Once - dim light

Press Second Time - stronger light

Long Press - LED light turn off

- **FAN Switch**


Press Once - low speed

Press Second Time - medium speed

Press Third Time - high speed

Long Press - the fan turn off

- **The pictures below to show how to adjust the angle.**



- If the battery indicator is red and flickering, it means the product has low power.
- If the battery indicator is green, it means the product is fully charged.
- If the battery indicator is orange, it means the product is in the process of charging.  
The FAN can be used while charging.

## How to Charge

- Make sure the power supply is consistent with the rating of the product before charging.
- Connect the USB to the power supply, the charge indicator should light up to show the product is in the process of charging. The product can be fully charged within 4 hours if using a 5V 2Ah adapter.

### Correct Disposal of This Product:



This marking indicates that this product should not be disposed of with your other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from incorrect waste disposal of toxic products, be sure to recycle it responsibly to promote sustainability and reuse of the earth's resources.


To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.

DE

# INHALT

■ Produktstruktur -----	07
■ Technische Daten -----	08
■ Wichtiger Hinweis -----	08
■ Bedienungsanleitung -----	09
■ Wie Laden -----	10

## Produktstruktur



## Technische Daten

Ventilator-Flügel: 7 Zoll  
 Ladeanschluss: Typ C  
 Ladezeit: 4-6 Stunden  
 Akku: 3.7V 3600mAh Lithium-Akku  
 Produktgröße: 243\*99\*325mm

### Akku-Laufzeit:

Auf hoher Betriebsstufe: 3 Stunden  
 Auf mittlerer Betriebsstufe: 5Std.  
 Auf niedriger Betriebsstufe: 7 Std.  
 LED-Licht auf höherer Stufe: 10 Std.  
 LED-Licht auf niedriger Stufe: 40 Std.

## Wichtiger Hinweis

- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, durch Personen (einschließlich Kinder) benutzt zu werden, die eingeschränkte physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten, mangelnde Erfahrung oder unzureichendes Wissen haben. Davon ausgenommen ist der Betrieb des Gerätes unter Beaufsichtigung oder Anleitung einer sicherheitsverantwortlichen Aufsichtsperson oder eines Elternteils.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass mit dem Gerät nicht gespielt wird.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles, geeignetes Kabel ersetzt werden, das beim Hersteller oder seinem Kundendienst zum Einbau erhältlich sind.
- **Laden Sie das Produkt vor dem Gebrauch vollständig auf. Lesen Sie hierzu "WIE LADEN".**
  - 1) Bevor Sie das Produkt lagern, stellen Sie sicher, dass es vollständig ausgeschaltet ist. Sollten Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, ist es wichtig, den Akku regelmäßig alle drei Monate mindestens vier Stunden lang aufzuladen.
  - 2) Lassen Sie das Produkt nicht nass werden. Die perfekte Arbeitstemperatur liegt zwischen 0°C und 40°C.
  - 3) Sollte das Produkt defekt oder beschädigt sein, versuchen Sie nicht, es zu öffnen oder zu reparieren, sondern wenden Sie sich damit an qualifiziertes Fachpersonal.

## Bedienungsanleitung


### ● LED-Schalter

- Ein Mal Drücken – Licht wird gedimmt
- Zwei Mal Drücken - Licht wird starker stronger light
- Lange Drücken - LED Licht wird ausgeschaltet

### ● Ventilator-Schalter

- Ein Mal Drücken – niedrige Betriebsgeschwindigkeit
- Zwei Mal Drücken – mittlere Betriebsgeschwindigkeit
- Drei Mal Drücken – hohe Betriebsgeschwindigkeit
- Lange Drücken - Ventilator wird ausgeschaltet

### ● Wie der Winkel verstellt werden kann, sehen Sie auf den Grafiken im Folgenden.



- Wenn die Ladeanzeige rot leuchtet, bedeutet dies, dass der Akkustand niedrig ist.
- Wenn die Ladeanzeige grün leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät voll aufgeladen ist.
- laden ist.

Wenn die Anzeige orange leuchtet, bedeutet dies, das Gerät gerade aufgeladen wird. The FAN can be used while charging.

## Wie Laden

- Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass die Stromversorgung mit der Leistung des Produkts kompatibel ist.
- Verbinden Sie die USB-Buchse mit dem Stromnetz. Die Ladeanzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang läuft. Mit einem 5V 2Ah Adapter kann das Gerät innerhalb von 4 Stunden vollständig aufgeladen werden.

### Sachgerechte Entsorgung dieses Produkts:



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Die unsachgerechte Entsorgung von Abfall kann der Umwelt und der menschlichen Gesundheit Schaden zufügen. Recyceln Sie dieses Gerät verantwortungsbewusst und fördern Sie damit die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen. Um Ihr altes Gerät zu entsorgen, nutzen Sie bitte die offiziellen Abgabe- und Sammelstellen oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.




FR

# CONTENU

■ La structure du produit -----	12
■ Données Techniques -----	13
■ Remarque Importante -----	13
■ Fonctionnement du Produit -----	14
■ Chargement du Produit -----	15

## La structure du produit



## Données Techniques

Lame: 7inch

Port de charge: Type USB-C

Temps de charge: 4-6 heures

Batterie: Batterie au lithium 3,7 V 3600mAh

Taille du produit: 243\*99\*325mm

### Temps de travail:

Vitesse élevée du ventilateur: 3 heures

Ventilateur à vitesse moyenne: 5 heures

Ventilateur à basse vitesse: 7 heures

Lumière à fort LED: 10 heures

Lumière à faible LED: 40 heures

## Remarque Importante

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par : Les enfants, ou les personnes ayant des capacités physiques/mentales/sensorielles réduites ou avec un manque d'expérience avec le produit spécifique en question. Si lesdites personnes utilisent le produit, il est impératif qu'elles aient en premier lieu reçu des instructions détaillées sur le fonctionnement de celui-ci par une personne responsable de leur sécurité qui les supervisera tout du long.
- Veuillez vous assurer que les enfants n'utilisent pas le produit comme jouet.
- Si le câble d'alimentation est endommagé de quelque façon que ce soit, il doit être remplacé avant toute nouvelle utilisation. Veuillez contacter le fabricant ou l'agent de service.
- **Assurez-vous que le produit est complètement chargé avant la première utilisation. Pour cela, veuillez lire la section "CHARGEMENT DU PRODUIT".**
  - 1) Assurez-vous d'éteindre complètement l'appareil avant de le ranger. Si le produit reste entreposé pendant de longues périodes, il est important que le produit soit chargé de façon périodique pour une durée d'au minimum 4 heures tous les trois mois.
  - 2) Assurez-vous que le produit ne soit pas mouillé. La température de fonctionnement idéale est entre 0 degré Celsius et 40 degrés Celsius.
  - 3) Si le produit ne fonctionne pas correctement, n'essayez pas de l'ouvrir ou de le réparer. Consultez immédiatement un professionnel qualifié.

## ■ Fonctionnement du Produit

- **Interrupteur LED**

Appuyer une fois - luminosité faible

Appuyer une seconde fois - luminosité forte

Appui long - La lumière LED s'éteint

- **Interrupteur du Ventilateur**


Appuyer une fois - Vitesse faible

Appuyer une seconde fois - Vitesse moyenne

Appuyer une troisième fois - Grande vitesse

Appui long - Le ventilateur s'éteint

- **Les images ci-dessous vous montrent comment ajuster l'angle.**



- Si le voyant de charge est rouge, cela indique que le produit a une batterie faible.
- Si le voyant de charge s'affiche en vert, cela indique que le produit est complètement chargé.
- Si le voyant de charge est orange, cela indique que le produit est en charge. Le VENTILATEUR peut être utilisé durant la charge.

## ■ ■ Chargement du Produit

- Assurez-vous que l'alimentation électrique est conforme à la puissance nominale du produit avant de le charger.
- Connectez le câble USB à l'alimentation électrique, le voyant de charge devrait alors s'allumer pour indiquer que le produit est en charge. Le produit peut être complètement chargé en l'espace de 4 heures si vous utilisez un adaptateur 5V 2Ah.

### Élimination correcte de ce produit:




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable à promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté.

ES

# CONTENIDO

■ Estructura del producto -----	02
■ Información Técnica -----	03
■ Aviso Importante -----	03
■ Cómo Operar -----	05
■ Cómo Cargar -----	

## Estructura del producto



## Información Técnica

Hoja: 7 pulgadas

Carga: Tipo C

Tiempo de carga: 4-6 horas

Batería: 3.7 V3600m Ah (batería de litio)

Tamaño del producto: 243\*99\*325 mm

### Tiempo de trabajo:

Ventilador a alta velocidad: 3 hrs

Ventilador a velocidad media: 5 hrs

Ventilados a velocidad baja: 7 hrs

Luz LED intensa: 10 hrs

Luz LED débil: 40 hrs

## Aviso Importante

- Este producto no fue pensado para su uso por personas (incluido niños) con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, o con falta de experiencia en el uso del producto en cuestión. Si dicha persona hace uso del producto, es imprescindible que haya recibido instrucciones adecuadas sobre el funcionamiento del producto por parte de una persona responsable de su seguridad y que esté bajo supervisión constante.
- Por favor, asegúrese de que los niños no utilicen este producto como un juguete.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable especial provisto por el fabricante o su agente de servicio.
- **Asegúrese de que el producto esté completamente cargado antes de utilizarlo por primera vez. Para hacerlo, lea la sección "CÓMO CARGAR".**
  - 1) Asegúrese de que el producto esté completamente apagado antes de almacenarlo. Si el producto es almacenado por largos períodos de tiempo, es importante cargarlo periódicamente por al menos cuatro horas cada tres meses.
  - 2) Asegúrese de que el producto no se humedezca. La temperatura ambiente para un funcionamiento ideal es de entre 0° y 40° Celcius.
  - 3) Si el producto presenta algún desperfecto o mal funcionamiento, no intente repararlo. Consulte a un profesional cualificado.



## ■ **Cómo Operar**


- **Luz LED**

Presiona una vez – luz tenue  
Presiona dos veces – luz intensa  
Mantén presionado – Apagar luz LED

- **Interruptor de ventilador**

Presiona una vez – velocidad baja  
Presiona dos veces – velocidad media  
Presiona tres veces – velocidad alta  
Mantén presionado – Apagar ventilador

- Las imágenes de abajo muestran cómo ajustar el ángulo del ventilador.



- Si el indicador de batería está rojo, significa que el producto tiene poca batería.
- Si el indicador de batería está verde, significa que el producto está completamente cargado.
- Si el indicador de batería está naranja, significa que el producto se está cargando. El ventilador puede usarse mientras se está cargando.

## ■ ■ Cómo Cargar

- Asegúrese de que el suministro de energía sea acorde a la clasificación del producto antes de cargarlo.
- Conecte la toma USB a la fuente de alimentación, el indicador de carga se iluminará para indicar que el producto se está cargando. Se puede cargar completamente en 4 horas con el adaptador de 5V 2Ah.

### Cómo desechar este producto correctamente:




Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto.

# CONTENUTI

■	Struttura del prodotto -----	22
■	Dati Tecnici -----	23
■	Aviso Importante -----	23
■	Come Operare -----	24
■	Come Caricare -----	25

## Struttura del prodotto



## ■ ■ Dati Tecnici

Lama: 7 pollici

Porta di ricarica: Tipo C

Tempo di ricarica: 4-6 ore

Batteria: 3.7V3600mAh batteria al litio

Dimensioni del prodotto: 243\*99\*325mm

### **Tempo di lavoro:**

Velocità alta della ventola: 3 ore

Velocità media della ventola: 5 ore

Velocità bassa della ventola: 7 ore

LED luce forte: 10 ore

LED luce debole: 40 ore

## ■ ■ Avviso Importante

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persona(e) compresi: bambini, o persone con capacità fisiche/mentali/sensoriali ridotte/insufficienti, o con mancanza di esperienza con il prodotto specifico in questione. Se tali persone fanno uso del prodotto, è imperativo che siano stati prima accuratamente istruiti circa il funzionamento del prodotto da una persona responsabile della loro sicurezza e siano costantemente controllati.
- Assicurarsi che i bambini non utilizzino il prodotto come giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato in qualsiasi modo, dovrebbe essere sostituito prima di qualsiasi ulteriore utilizzo. Si prega di mettersi in contatto con il produttore o l'agente di servizio.
- **Assicurarsi che il prodotto sia completamente carico prima di fare uso di esso per la prima volta. Per far ciò, leggere la sezione "COME CARICARE".**
  - 1) Assicurarsi che il prodotto sia completamente spento prima di conservarlo. Se il prodotto viene conservato per lunghi periodi di tempo, è importante che il prodotto venga caricato periodicamente per almeno 4 ore ogni tre mesi.
  - 2) Assicurarsi che il prodotto non si bagni. La temperatura di lavoro perfetta è compresa tra 0 gradi Celsius e 40 gradi Celsius.
  - 3) Se il prodotto non funziona correttamente, non tentare di aprirlo o ripararlo. Consultare un professionista qualificato.

## Come Operare

### ● Interruttore a LED

Premere una volta - luce debole

Premere seconda volta - luce più forte

Pressione lunga - Spegnimento luce a LED

### ● Interruttore ventilatore


Premere una volta - velocità bassa

Premere seconda volta - velocità media

Premere terza volta - velocità alta

Pressione lunga - la ventola si spegne

### ● Le immagini qui sotto mostrano come regolare l'angolo.



- Se l'indicatore della batteria è rosso, significa che il prodotto ha poca potenza.
- Se l'indicatore della batteria è verde, significa che il prodotto è completamente carico.
- Se l'indicatore della batteria è arancione, significa che il prodotto è in fase di ricarica. Il ventilatore può essere utilizzato durante la ricarica.

## ■ ■ Come Caricare

- Assicurarsi che l'alimentazione sia coerente con la valutazione del prodotto prima della ricarica.
- Collegare l'USB all'alimentatore, l'indicatore di carica dovrebbe accendersi per mostrare che il prodotto è in fase di ricarica. Il prodotto può essere completamente caricato entro 4 ore se si utilizza un adattatore 5V 2Ah.

### Smaltimento corretto di questo prodotto:



Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana da scorretto smaltimento dei rifiuti di prodotti tossici, assicurarsi di riciclarlo responsabilmente per promuovere la sostenibilità e il riutilizzo delle risorse della terra.

Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore in cui il prodotto è stato acquistato.

# Acekool

— Make Life Easier —

Model: KN-L2837

Email: [support@acekool.vip](mailto:support@acekool.vip)

Website: <https://www.acekool.vip>

Made in China

