



31133.1 .004.111.1

Washbasin mixer disc, fixed  
spout 110 mm, with pop-up  
waste

**Waschtischmischer disc, Ausladung  
110 mm, mit Ablaufventil**

Mitigeur de lavabo disc,  
saillie 110 mm, avec vidage  
Miscelatore per lavabo disc,  
sporgenza 110 mm, con piletta

31133.1 .004.113.1

Washbasin mixer disc, fixed  
spout 110 mm, pop-up waste  
lever, without pop-up waste

**Waschtischmischer disc, Ausladung  
110 mm, mit Ablaufventilhebel, ohne  
Ablaufventil**

Mitigeur de lavabo disc, saillie  
110 mm, avec commande de vida-  
ge, sans vidage

Miscelatore per lavabo disc,  
sporgenza 110 mm, con leva di  
piletta, senza piletta

31133.1 .004.110.1

Washbasin mixer disc, fixed  
spout 110 mm, without pop-up  
waste

**Waschtischmischer disc, Ausladung  
110 mm, ohne Ablaufventil**

Mitigeur de lavabo disc,  
saillie 110 mm, sans vidage  
Miscelatore per lavabo disc,  
sporgenza 110 mm, senza piletta

Including disc in colour

Transparent crystal

Beinhaltet disc in der Farbe

Kristallklar

Contient disc en couleur Transparent  
cristal

Contiene disc in colore Trasparente  
cristallo

