



31133.1 .004.111.1

Washbasin mixer disc, fixed
spout 110 mm, with pop-up
waste

Waschtischmischer disc, Ausladung

110 mm, mit Ablaufventil

Mitigeur de lavabo disc,
saillie 110 mm, avec vidage
Miscelatore per lavabo disc,
sporgenza 110 mm, con piletta

31133.1 .004.113.1

Washbasin mixer disc, fixed
spout 110 mm, pop-up waste
lever, without pop-up waste

Waschtischmischer disc, Ausladung
110 mm, mit Ablaufventilhebel, ohne
Ablaufventil

Mitigeur de lavabo disc, saillie
110 mm, avec commande de vida-
ge, sans vidage

Miscelatore per lavabo disc,
sporgenza 110 mm, con leva di
piletta, senza piletta

31133.1 .004.110.1

Washbasin mixer disc, fixed
spout 110 mm, without pop-up
waste

Waschtischmischer disc, Ausladung

110 mm, ohne Ablaufventil

Mitigeur de lavabo disc,
saillie 110 mm, sans vidage
Miscelatore per lavabo disc,
sporgenza 110 mm, senza piletta

Including disc in colour

Transparent crystal

Beinhaltet disc in der Farbe

Kristallklar

Contient disc en couleur Transparent
cristal

Contiene disc in colore Trasparente
cristallo

