
























TYPE MP30

- (D) Montageanleitung
 - (GB) Assembly Instructions
 - (F) Instructions de montage
 - (I) Istruzione di montaggio
 - (E) Instrucciones de montaje
 - (H) Szerelési utasítás
 - (NL) Montageaanwijzing
- © Copyright by PBO 08/10 852 200



TYPE P30D

- (D) Montageanleitung
 - (GB) Assembly Instructions
 - (F) Instructions de montage
 - (I) Istruzione di montaggio
 - (E) Instrucciones de montaje
 - (H) Szerelési utasítás
 - (NL) Montageaanwijzing
- © Copyright by PBO 10/07

852 280

