

Zehnder Zeno







Wandmontage




Wandmontage, Mittelanschluss 50 mm, einlagig






Warmwasserbetrieb:

Austauschmodell




Mixbetrieb:

(Abb. mit Heizstab RICA)




Elektrobetrieb:

mit Heizstab Musa Eco



mit Heizstab DBM



 $\begin{array}{lll} H & = & Bauh\"{o}he \\ H_1 & = & 74 \text{ mm} \\ H_2 & = & 120 \text{ mm} \\ L & = & Baul\"{a}nge \\ T & = & Bautiefe \\ K & = & Konsole \\ V & = & Vorlauf <math>\frac{1}{2}$ " $R & = & R\"{u}cklauf \frac{1}{2}$ "

* = Entlüftung/Blindstopfen ½"
EL = Anschluss für Heizstab

N = Nabenabstand

 $\begin{array}{rcl} \text{WA} & = & \text{Wandabstand 60\pm5 mm} \\ \text{L}_3 & = & \text{Befestigungsabstand,} \end{array}$

L - 150 mm

Maße in mm

1) Bei Heizstab DBM 20 mm