

Montageanleitung Wassertisch



Stellen Sie den Wassertisch auf eine feste waagerechte Oberfläche. Wenn dieses nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen in dem Wassertisch kommen, die zu Schäden am Produkt führen können. Heben Sie ein Loch in den Boden unter dem Überlaufrohr aus. Diese Öffnung dient zur Durchführung des Stromkabels und Beleuchtung und zum Ablassen von überschüssigem Wasser durch das Überlaufrohr. Die Kabel der Pumpe und Beleuchtung werden vom Wassertisch durch das Überlaufrohr nach außen durchgeführt.



Nachdem Sie den Wassertisch aufgestellt haben, schließen Sie die Fontänen-Düsen und die Pumpe an das PVC-Verteilerrohr an. **Achtung!** Öffnen Sie den Deckel des Wassertisches immer mit mindestens 2 Personen! Verwenden Sie außerdem immer die Metallstangen, die mit dem Wassertisch mitgeliefert werden. (Bei kleineren und runden Wassertischen fehlen diese Stangen)



Stecken Sie die Pumpe in die Steckdose und prüfen Sie, ob die Fontänen-Düsen gleichmäßig sprudeln. Die Einstellung können Sie mit den Einstellhähnen am PVC-Verteilerrohr regulieren.

Verwendung im Winter

Bei Frost ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose.

Das Wasser mindestens bis zur Hälfte ablassen, Schläuche restlos entleeren und frostsicher lagern. Die Pumpe im Winter in frostgeschütztem Bereich IM WASSER lagern. Wird die Pumpe trocken gelagert, besteht die Gefahr, dass die Dichtungen austrocknen. Vor der Inbetriebnahme im Frühling Wasserbecken von Algen und Schlick befreien.