

ENDURISTAN

FENDER BAG

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

S: 26 x 12 x 5 cm (1.6 Liter)

L: 26 x 16 x 7 cm (2.9 Liter)




FLEXIBLE BEFESTIGUNG: Der Fender Bag kann traditionell auf dem Vorderen Kotflügel oder aber als Zusatzvolumen an der Unterseite einer Blizzard Satteltasche Grösse M (nur Fender Bag S), L oder XL montiert werden.

FLEXIBLE ATTACHMENT: The Fender Bag can be mounted on top of a fender or as additional volume on the underside of a Blizzard Saddle Bag size M (Fender Bag S only), L or XL.

NETZTASCHE: Die aussenliegende Netztasche nimmt Kleinigkeiten auf, die schnell zur Hand sein sollen und nicht trocken bleiben müssen.

MESH POCKET: The mesh pocket on the outside holds smaller items, which should be on hand quickly and have no need for water protection.

1




BEFESTIGUNG KOTFLÜGEL

1 Benutze die vier beiliegenden Riemen mit Haken, um den Fender Bag am Kotflügel Deiner Enduro zu befestigen. Achte auf genügende Spannung der Riemen.

FASTENING ON FENDER

1 Use the four provided straps with hooks to attach the Bag to the fender of your enduro bike. Make sure the straps are firmly tightened for a secure connection.

2




BEFESTIGUNG UNTERSEITE BLIZZARD

2 Entferne die Schnallen an der Unterseite Deiner Blizzard (Grösse M oder L) Satteltaschen und schlaufe die nun losen Riemen durch die Schnallen des Fender Bags.

FASTENING UNDER BLIZZARD

2 Remove the buckles on the underside of your Blizzard Saddle Bags (size M or L) and loop the now loose strap ends through the ladder locks of the Fender Bag.

3



BEFESTIGUNG MONSOON / TORNADO

3 Führe die beiliegenden Riemen durch die Materialschlaufen Deiner Taschen. Schlaufe die Riemen dann durch die Schnallen des Fender Bags.

FASTENING MONSOON / TORNADO

3 Route the two provided straps through the cargo loops of your bags. Now loop the strap's ends through the ladder locks of the Fender Bag.