



**TENIR LES 2 BOUTONS DU BAS
PENDANT 3 SECONDES.**

HOLD 3 SECONDS THE 2 LOWER BUTTONS.



DESCENDRE JUSQU'AU MENU PEFI XTRA.

DROP THE MENU UNTIL YOU HAVE PEFI XTRA.



**APPUYER SUR LE BOUTON SELECT POUR ENTRER
DANS PEFI XTRA .**

ENTER THE PEFI XTRA MENU WITH SELECT BUTTON.



**AJUSTER VOTRE RPM DE LAUNCH CONTROL À L'AIDE
DES 2 BOUTONS À DROITE.**

**ADJUST YOUR RPM LAUNCH CONTROL WITH
THE 2 RIGHT BUTTONS.**



**AJUSTER VOTRE BOOST DE LAUNCH CONTROL À L'AIDE
DES 2 BOUTONS À DROITE.**

**ADJUST YOUR BOOST LAUNCH CONTROL WITH
THE 2 RIGHT BUTTONS.**



CHOISISSEZ VOTRE TRACTION DE LAUNCH CONTROL À L'AIDE DES 2 BOUTONS À DROITE.

CHOOSE YOUR TRACTION LAUNCH CONTROL WITH THE 2 RIGHT BUTTONS.



CHOISISSEZ VOTRE MAP À L'AIDE DES 2 BOUTONS À DROITE.

SELECT YOUR MAP WITH THE 2 RIGHT BUTTONS.



ACTIVEZ À L'AIDE DES 2 BOUTONS À DROITE VOTRE LAUNCH CONTROL (ON OU OFF) *IMPORTANT*

ACTIVE YOUR LAUNCH CONTROL WITH THE 2 RIGHT BUTTONS (ON OR OFF) *IMPORTANT*

**SI LA FONCTION LC ACTIV EST A OFF LE LAUNCH CONTROL NE SERA PAS FONCTIONNEL
IF THE LC ACTIV IS SET TO OFF , THE LAUNCH CONTROL WILL NOT BE FUNCTIONAL**



PEFI XTRA

ASSUREZ-VOUS D'ENREGISTRER VOS AJUSTEMENTS EN DESCENDANT JUSQU'À EXIT ET APPUYEZ SUR LE BOUTON DROITE .

MAKE SURE YOU SAVED YOUR SETTINGS DROP DOWN TO EXIT AND PRESSED THE RIGHT BUTTON



DIAGNOSTIC MENU

ASSUREZ-VOUS D'ENREGISTRER VOS AJUSTEMENTS EN DESCENDANT JUSQU'À EXIT ET APPUYEZ SUR LE BOUTON DROITE .

MAKE SURE YOU SAVED YOUR SETTINGS DROP DOWN TO EXIT AND PRESSED THE RIGHT BUTTON