



- Nur zur Diffusion in die Umgebung, keine Inhalation.

- Der Diffusor muss außerhalb von beheizten (Radiator, Konvektor usw.) oder feuchten (Wasseranschluss) Bereichen verwendet werden.

- Das Glasgefäß sollte idealerweise alle zwei Wochen sowie nach einer längeren Nichtbenutzung gereinigt werden.

- Ausführliche Informationen über das Befüllen, Reinigen und Entkalken finden Sie im Abschnitt „PFLEGE“.

- Die ununterbrochene Verwendung des Diffusors kann das Produkt langfristig beschädigen und seine Lebensdauer verkürzen.

- Den Diffusor in keinem Fall bewegen oder entleeren, während er in Betrieb ist. Schalten Sie den Diffusor aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie ihn entleeren oder bewegen.

- Den Diffusor niemals unter laufendes Wasser halten oder in eine Flüssigkeit tauchen.

- Bei einer Störung das Gerät nicht auseinandernehmen oder versuchen, es zu reparieren. Hierdurch wird die Garantie ungültig. Nur Werktechniker dürfen das Gerät auseinandernehmen oder reparieren (siehe vertragliche Garantie).

- Den Luftaustlass nicht verstopfen.

- Spülen Sie keine Teile des Diffusors im Geschirrspüler und verwenden Sie keine Putzmittel.

- Decken Sie den Diffusor nicht mit Stoffen oder Gegenständen irgendeiner Art ab.

- Die Menge an ätherischen Ölen darf nicht unter dem in der Abbildung (A) angegebenen Mindestfüllstand liegen und nicht den in der Abbildung (B) angegebenen maximalen Füllstand überschreiten.

- Achten Sie darauf, dass kein ätherisches Öl auf die Außenseite des Glasgefäßes tropft (dies könnte die Dichtung der Auflage beschädigen und seine Befestigung beeinträchtigen) oder auf den Motor oder den Holzsockel gelangt.

Wischen Sie das Glasgefäß mit einem weichen Tuch ab, wenn es feucht geworden ist.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Für eine optimale Leistung Ihres Diffusors und um einen Defekt des Geräts zu vermeiden, müssen die Pflegeanweisungen sorgfältig befolgt werden. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Diffusors führen.

Decken Sie für eine optimale Diffusion daran, das Glasgefäß alle fünf Wochen zu reinigen. Schließen Sie den Diffusor an und stellen Sie den Schalter auf II oder III.

- Nehmen Sie das Glas-Reduzierstück ab und waschen Sie Alkohol (90% oder 70%) unter Beachtung der Mindest- und Höchstmengen in den Glasgefäß und setzen Sie das Reduzierstück wieder ein. Durch die Zugabe der Flüssigkeit während des Betriebs des Diffusors wird das Eindringen dieser Flüssigkeit in die zentrale Pfeite vermieden.

- Lassen Sie den Alkohol 2 bis 3 Minuten lang zerfließen. Wenn der Alkohol nicht vollständig zerfließt, wischen Sie das Glasgefäß.

- Anschließend kann der Diffusor normal verwendet werden.

**ANMERKUNGEN:** Führen Sie bei jedem Gegenstand in das Glasgefäß ein, wie z.B. einen Metallstab, eine Nadel oder eine harth. Bürste. Dies könnte zu irreparablen Schäden an der zentralen Pfeite führen. Entleeren und reinigen Sie den Diffusor, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, so sich die ätherischen Öle verfestigen und die Funktionsweise des Diffusors beeinträchtigen sowie das Glasgefäß dauerhaft verschmutzen könnten.

Wenn das Glasgefäß zu Bruch gehen sollte, können Sie bei Ihrer üblichen Verkaufsstelle ein neues bestellen.

## POSITIONIERUNG/WECHSEL DES GLASGEFÄßES

1 Entleeren Sie immer zuerst das Reduzierstück, bevor Sie das Glasgefäß handhaben.

2 Halten Sie den Holzsockel gut fest und setzen Sie das Glasgefäß vorsichtig in den dafür vorgesehenen Bereich ein. Das Glasgefäß muss bei diesem Vorgang senkrecht gehalten werden (sonst könnte der Luftstrom aus dem Gefäß beschädigt werden).

3 Setzen Sie das Reduzierstück in das Glasgefäß ein. Sollte das Glasgefäß beschädigt sein, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.

4 Während Sie den Holzsockel festhalten, lösen Sie das Glasgefäß vorsichtig vom Boden des Diffusors. In diesem Schritt wird das Glasgefäß nicht entleert, indem Sie die Schritte 1 bis 3 erneut ausführen.

5 Stellen Sie den Diffusor auf eine stabile, feste Oberfläche. (In sicherer Entfernung zu einer Kante stellen, um ein Kippen zu verhindern). Stecken Sie das Netzseil in die Buchse auf der Rückseite des Holzsockels des Diffusors. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.

6 Stellen Sie den Schalter je nach gewünschtem Diffusionsmodus auf die Position II oder III (siehe Betrieb).

7 Nehmen Sie das Reduzierstück aus dem Glasgefäß und füllen Sie das ätherische Öl ein, dass die Menge zwischen dem in Abbildung (A) angegebenen Mindest- und Höchstmengen markierten Füllständen liegt. Durch die Zugabe von ätherischem Öl während des Betriebs des Diffusors wird das Eindringen von ätherischem Öl in die zentrale Pfeite vermieden.

8 Setzen Sie das Reduzierstück wieder in das Glasgefäß ein.

9 Um den Diffusor auszuschalten, ziehen Sie den Schalter auf die Position (0). In den Positionen II und III schaltet sich der Schalter nach einer Stunde von selbst aus.

10 Entleeren und reinigen Sie das Gerät, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

## BETRIEB

Der Drehschalter hat 3 Positionen:

- Position (0): „Stop“

- Position (II): „niedriger Zerstrahlungsgrad“ mit einer Leistung von ca. 60 m<sup>2</sup>

- Position (III): „hoher Zerstrahlungsgrad“ mit einer Leistung von 100 bis 120 m<sup>2</sup>

- In beiden Positionen II und III erfolgt eine intermittierende Zerstrahlung (2 Min. Betrieb, 1 Min. Pause). Der integrierte Timer schaltet das Gerät nach einer Stunde Betrieb automatisch aus.

Um den Diffusor auszuschalten, ziehen Sie den Drehschalter im Uhrzeigersinn in die gewünschte Position – II oder III). Um den Diffusor auszuschalten, ziehen Sie den Drehschalter im Uhrzeigersinn in die Position (0).

Unter der Glasgerüchrichtung (3) wird eine Abfolge von sanftern Licht (LED) ausgestrahlt.

## EIN ANDERES ÄTHERISCHES ÖL VERWENDEN:

- Trennen Sie den Diffusor vom Netz.

- Nehmen Sie das Reduzierstück aus dem Glasgefäß heraus.

- Halten Sie den Holzsockel und das Glasgefäß fest und ziehen Sie den Diffusor aus und leeren Sie den Inhalt des Glasgefäßes aus.

- Reinigen Sie die Innenseite des Glasgefäßes wie zuvor angegeben und geben Sie anschließend eine Duftschichtung von Puresential® oder eines der ätherischen Öle von Puresential® hinein.

## GESETZLICHE UND GEWERBLICHE GARANTIE

1/ **GEWERBLICHE GARANTIE**  
Puresential® verfügt auf den Motor des Diffusors die folgende gewerbliche Garantie unter dem Vorbehalt, dass alle hiernach genannten Bedingungen eingehalten werden. Die gewerbliche Garantie gilt für alle Mängel oder Störungen des Motors des Puresential®-Diffusors in den nachstehend aufgeführten normalen Betriebsbedingungen. Die gewerbliche Garantie ist immer dann ausgeschlossen, wenn eine der normalen Betriebsbedingungen nicht eingehalten wird oder im Fall einer Verschlechterung des Diffusors innerhalb der ersten drei Jahre nach dem auf dem Kaufbeleg genannten Kaufdatum des Puresential®-Diffusors. Es wird keinem Antrag zur Geltendmachung der gewerblichen Garantie stattgegeben, wenn der Antrag ohne Original-Kaufbeleg und ohne den Original-Produktbeleg einreicht. Die Garantie bewirkt das Ersetzen oder die Reparatur des Diffusors innerhalb von 45 (fünfundfünfzig) Tagen ab dem registrierten Eingang des zurückgesendeten vollständigen Diffusors.

Um in den Genuss der gewerblichen Garantie zu gelangen, müssen Sie:

1\* Die Originalverpackung oder eine ausreichende schriftliche Verpackung verwenden;

2\* Das Original des Kaufbelegs des Puresential®-Diffusors beilegen;

3\* Das Paket per Einschreiben mit Rückschein an unseren technischen Dienst an folgende Adresse senden:

- Für Belgien: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgien.

- Für Kontinentalfrankreich: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - Frankreich.

- Für alle Länder außer Kontinentalfrankreich und Belgien: an Ihre Verkaufsstelle.

Der Anspruch auf die gewerbliche Garantie wird fünfjährig, wenn die Rücksendebestätigung nicht eingehalten werden.

Für alle Fragen zur Verfügbarkeit der für die Verwendung des Diffusors erforderlichen Einzelteile und generell für alle Sendungen/Inanspruchnahmen der Garantie, wird der Kunde dazu aufgefordert, folgende Stellen zu kontaktieren:

- Für Belgien: +32 (0) 2.896.44.88

- Für die Kontinentalfrankreich: +33 (0) 1.44.40.55.00

- Für die Länder außer Kontinentalfrankreich und Belgien: Ihre Verkaufsstelle oder eine E-Mail an folgende Adresse zu schicken: info@puresential.com

2/ **GESETZLICHE GARANTIE**  
Unabhängig von der vorstehenden gewerblichen Garantie von 1 (einem) Jahr, haftet das Unternehmen Puresential® für den vom Gesetz vorgeschriebenen Zeitraum. Die Bedingungen für alle Nichtüberestimmungen des verkauften Produkts sowie für mögliche versteckte Mängel. Die Dauer der gesetzlichen Garantie ist die des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde. Die Garantiefrist beginnt ab dem auf dem Kaufbeleg ausgewiesenen Kaufdatum. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der entsprechenden Seite auf der Website von Puresential®, die unter folgender URL erreichbar ist: <https://corp.puresential.com/en/diffuser-warranty>.

3/ **KOSTEN DER REPARATUR/WECHSEL DES GARANTIE**  
Die vorliegenden Garantien sind kostenlos, insofern sie die Bedingungen einhalten. Daher wird das Unternehmen PURESSENTIEL die finanziellen Kosten und das Risiko für den Transport des defekten Diffusors und des ausgetauschten Diffusor jedes Mal dann übernehmen, wenn die gewerbliche Garantie oder die gesetzliche Garantie des Diffusors vom Kunden ordnungsgemäß geltend gemacht wurde. In allen anderen Fällen gehen die Kosten und die Risiken des Transports zu Lasten des Kunden.

UNSERE DIFFUSOREN FÜR ÄTHERISCHE ÖLE SIND AUCH AUF [WWW.PURESSENTIEL.COM/ERTHALICH](http://WWW.PURESSENTIEL.COM/ERTHALICH)

Para disfrutar al máximo de las ventajas del difusor y evitar averías del aparato, deberán seguir atentamente las instrucciones de mantenimiento. Si estas instrucciones no se respetan correctamente, el difusor podría estropearse.

Para que su difusor sea perfecto, no olvide limpiar el globo cada 15 días.

- Conectar el difusor a la red eléctrica y pulsar el interruptor en la posición II o III.

- Retirar el reductor de vidrio soplado del globo y añadir alcohol de 90° o 70° en el globo respetando los niveles de mínimo y máximo. Volver a colocar el reductor. La incorporación del líquido cuando el difusor está funcionando permite evitar cualquier infiltración de este líquido en la piqueta central.

- Difundir el alcohol durante 2 o 3 minutos. En caso de que el alcohol no se haya difundido completamente, vaciar el globo.

- A continuación se puede utilizar normalmente el difusor.

N.B.: No introducir ningún objeto en el globo como una varilla metálica, una aguja o un capillo duro, ya que la piqueta central podría dañarse irremediablemente. Si no se va a utilizar el difusor durante un período prolongado de tiempo, no olvidar vaciarlo y limpiarlo, ya que los aceites esenciales podrían solidificarse, alterar el funcionamiento del difusor y mancharlo irremediablemente el globo.

Si el globo se ha roto, puede encargarse un nuevo en un punto de venta habitual.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a:

- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique

- En Francia: métropolitaine: SAV Puresential - Puresential France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France

- En países distintos a Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos que no se respetan las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar a: