



DIFFUSEUR À CHALEUR DOUCE CALVI
GENTLE HEAT DIFFUSER CALVI

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.



• **Protégez l'environnement !** Ne jetez pas d'articles électriques à la poubelle. Rapportez-les dans le centre de tri le plus proche de chez vous afin qu'ils soient détruits ou recyclés. • **Bescherm het milieu!** Werp elektrische artikelen niet weg met huisvuil. Bring deze naar het dichtstbijzijnde sorteercentrum, zodat ze kunnen worden vernietigd of gerecycled. • **Protect the environment!** Please do not throw electrical goods in the bin. Bring them back to your nearest sorting facility so they can be destroyed or recycled. • **Schützen Sie die Umwelt!** Werfen Sie elektrische Artikel nicht in den Müllimer. Bringen Sie sie zu einer Sammelstelle in Ihrer Nähe, um sie ordnungsgemäß zu entsorgen oder zu recyceln. • **Proteja al medio ambiente!** No tire artículos eléctricos a la basura. Llévelos al centro de reciclaje más cercano para su destrucción o reciclaje. • **Protegeja l'ambiente!** Non gettate oggetti elettrici nella spazzatura. Portateli al centro di raccolta di apparecchiature elettriche più vicino a voi per la distruzione o il riciclaggio. • **Proteja o meio ambiente!** Não deite para o lixo material elétrico. Leve-o para os centros de recolha mais próximos de sua casa para que sejam destruídos ou reciclados.

www.puressestiel.com

Laboratoire PURESSENTIEL SA
Avenue Molière 144 - 1050 Bruxelles



FR AVERTISSEMENT


Veillez lire attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence. Si vous transmettez cet appareil à une autre personne, assurez-vous également de bien transmettre ces instructions.

- CET APPAREIL EST EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE. TOUT AUTRE USAGE (PROFESSIONNEL) EST EXCLU.
- NE PAS UTILISER L'APPAREIL À D'AUTRES FINS QUE CELLES POUR LESQUELLES IL A ÉTÉ CONÇU.
- CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS ÂGÉS D'AU MOINS 8 ANS ET PAR DES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES OU DÉNULÉES D'EXPÉRIENCE OU DE CONNAISSANCE, S'ILS (SI ELLES) SONT CORRECTEMENT SURVEILLÉ(S) OU SI DES INSTRUCTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ LEUR ONT ÉTÉ DONNÉES ET SI LES RISQUES ENCOURUS ONT ÉTÉ APPRÉHENDÉS.
- LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL.
- LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN PAR L'USAGER NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
- EN CE QUI CONCERNE LES INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE DE L'APPAREIL, SE RÉFÉRER À LA SECTION « CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE » CI-APRÈS DANS CE MANUEL.

- L'APPAREIL PEUT ÊTRE CONNECTÉ AU PORT USB (5Vd.c., 2A) D'UN ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE (ORDINATEUR, TÉLÉVISION, ...) OU RACCORDÉ AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN TRANSFORMATEUR DE SÉCURITÉ ADAPTÉ.
- L'APPAREIL NE DOIT ÊTRE ALIMENTÉ QUE SOUS LA TRÈS BASSE TENSION DE SÉCURITÉ (5Vd.c.) COMME INDIQUÉ SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE L'APPAREIL.
- LE CÂBLE D'ALIMENTATION NE PEUT PAS ÊTRE REMPLACÉ. SI LE CÂBLE EST ENDOMMAGÉ, IL CONVIENT DE METTRE L'APPAREIL AU REBUT.
- L'APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT AVEC LES SUBSTANCES À DIFFUSER RECOMMANDÉES (HUILES ESSENTIELLES). L'UTILISATION D'AUTRES SUBSTANCES PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE TOXIQUE OU DES RISQUES DE FEU.

MODE D'EMPLOI

- Brancher la prise USB du diffuseur à chaleur douce sur le port USB de l'alimentation électrique 5Vd.c. Appuyer sur l'interrupteur (+) pour allumer l'appareil. La minuterie se met en route et s'arrête automatiquement en toute sécurité au bout d'une heure de diffusion. Pour relancer la minuterie veuillez rallumer l'appareil en appuyant de nouveau sur l'interrupteur. La lumière LED blanche intégrée fonctionne automatiquement à l'allumage, elle éclaire et révèle les motifs du décor et des gravures par la translucidité de la porcelaine.
 - Verser 20 à 25 gouttes d'huiles essentielles ou de mélange pour diffusion Puressestiel® dans la partie centrale du diffuseur et laissez-vous emporter par les arômes. Le diffuseur doit être utilisé hors de zones exposées à une chaleur artificielle (radiateur, convecteur ou autre) ou à l'humidité (point d'eau).
 - La minuterie intégrée éteint l'appareil automatiquement au bout d'une heure. Vous pouvez aussi éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur (0).
- N'utilisez que des substances dont l'usage est recommandé pour la diffusion d'huiles essentielles. Attention aux risques de brûlures : la partie centrale du diffuseur chauffe. Veillez ne pas toucher cette surface lorsque l'appareil est allumé.



CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Profiter tout au long de l'année des bienfaits des huiles essentielles. Ils sont justement dosés et prêts à l'emploi. Idéal pour créer une ambiance olfactive agréable et profiter des nombreuses vertus des huiles essentielles. Pour plus d'informations se référer à l'étui. La céramique composant ce diffuseur est fragile, il doit être manipulé avec précaution.

CHANGEMENT D'HUILES ESSENTIELLES

Vider le contenu de la partie centrale du diffuseur et nettoyer avec un chiffon doux humide avant de remettre des huiles essentielles Puressestiel® ou l'un des mélanges pour diffusion Puressestiel®.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Pour usage en intérieur uniquement. Ne pas utiliser en extérieur.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que les caractéristiques de l'alimentation électrique correspondent à celle indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), ou si l'appareil est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Débranchez toujours l'appareil après l'utilisation, en cas de dysfonctionnement ou avant le nettoyage.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Pour ne pas endommager le cordon, ne le faites pas passer sur des coins ou des bords tranchants.
- Tenez l'appareil ou le cordon éloigné des surfaces chaudes (telles que les plaques du four) ou des flammes.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité et ne l'utilisez pas avec les mains mouillées.
- Le diffuseur doit être utilisé loin des zones exposées à la chaleur artificielle (radiateur, convecteur ou autre) ou à l'humidité (point d'eau).

GARANTIES LÉGALES ET COMMERCIALE

1/ GARANTIE COMMERCIALE
Puressestiel® accorde pour le moteur du diffuseur la garantie commerciale suivante, sous réserve que chaque condition ci-après énoncée soit respectée. Notre garantie commerciale s'applique à tous les défauts ou dysfonctionnements du moteur du diffuseur Puressestiel® dans les conditions normales d'utilisation énoncées ci-dessus. La garantie commerciale est exclue chaque fois que l'une des conditions normales d'utilisation n'est pas respectée. La présente garantie est valable 1 (un) an à compter de la date d'achat du diffuseur Puressestiel® mentionnée sur le justificatif d'achat. Aucune demande de mise en oeuvre de la garantie commerciale ne sera recevable sans être accompagnée de l'original du justificatif d'achat du diffuseur. La garantie, si elle est due, donnera lieu à un remplacement du diffuseur ou à sa réparation dans un délai de 45 (quarante-cinq) jours à compter de l'enregistrement du retour du diffuseur dans son intégralité.

Pour bénéficier de la garantie, vous devrez :
1° Utiliser l'emballage d'origine du diffuseur ou un emballage suffisamment protecteur des chocs ;
2° Joindre l'original du justificatif d'achat du diffuseur Puressestiel® ;
3° Envoyer le colis en recommandé avec avis de réception auprès de notre support technique se trouvant à l'adresse suivante :

- Pour la Belgique et la France métropolitaine : ELITECH FRANCE - SAV Puressestiel, 851 rue de Bernau, 94 500 Champigny S/Marne.
 - Pour les pays hors France métropolitaine et Belgique : à votre point de vente.
- La garantie commerciale ne sera pas due si les conditions de retour ne sont pas respectées.

Pour toute interrogation au sujet de la disponibilité sur le marché des pièces détachées nécessaires à l'utilisation du diffuseur et plus généralement pour tout envoi/recours à la garantie, contactez :

- Pour la Belgique : +32 (0) 2.896.44.88.
- Pour la France métropolitaine : + 33 (0) 1.44.40.55.00.
- Pour les pays hors Belgique et France métropolitaine : au numéro de votre point de vente, ou par e-mail à l'adresse suivante : info@puressestiel.com.

2/ GARANTIES LÉGALES

Indépendamment de la présente garantie commerciale de 1 (un) an, la société PURESSENTIEL reste tenue des défauts de conformité du produit vendu et des éventuels vices cachés dans les conditions prévues légalement pour chacun des pays. La (ou les) durée(s) de garantie légale(s) est (sont) celle(s) du pays dans lequel l'achat du produit a été réalisé à compter de la date d'achat mentionnée sur le justificatif d'achat. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page dédiée sur le site PURESSENTIEL accessible à l'URL suivante : <https://corpo.puressestiel.com/fr/garantie-diffuseur>.

3/ COÛT DE LA MISE EN ŒUVRE

Les présentes garanties sont gratuites dès lors que les critères sont réunis. Ainsi, la société PURESSENTIEL assumera la charge financière et les risques de l'acheminement du diffuseur défectueux et du diffuseur remplacé chaque fois que la garantie commerciale ou la garantie légale du diffuseur aura valablement été mis en oeuvre par le client. Dans tous les autres cas, les frais et risques d'acheminement resteront à la charge du client.

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS DIFFUSEURS D'HUILES ESSENTIELLES SUR WWW.PURESSENTIEL.COM

Nous vous recommandons de ne diffuser que les mélanges pour diffusion Puressestiel® prêts à l'emploi, des huiles essentielles 100% pures et naturelles botaniquement et biochimiquement définies de la gamme Puressestiel®.

Puressestiel® vous propose des mélanges pour diffusion 100% purs et naturels pour profiter tout au long de l'année des bienfaits des huiles essentielles. Ils sont justement dosés et prêts à l'emploi. Idéal pour créer une ambiance olfactive agréable et profiter des nombreuses vertus des huiles essentielles. Pour plus d'informations se référer à l'étui.


NL WAARSCHUWING

Lees alle instructies aandachtig door en bewaar ze als referentie. Als u dit apparaat aan een andere persoon geeft, vergeet dan niet om hem ook deze instructies te geven.

- DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. ELK ANDER (PROFESSIONEEL) GEBRUIK IS UITGESLOTEN.
- HET APPARAAT NIET GEBRUIKEN VOOR ANDERE DOELENDEN DAN WAARVOOR HET BEDOELD IS.
- DIT APPARAAT MAG GEBRUIKT WORDEN DOOR KINDEREN BOVEN DE 8 JAAR EN DOOR PERSONEN MET VERMINDERDE LICHAAMELIJKE, ZINTUIGLIJKE OF GEESTELIJKE VERMOGENS OF ZONDER ERVARING OF KENNIS, ALS ZU GOED ONDER TOEZICHT STAAN OF INSTRUCTIES HEBBEN ONTVANGEN BETREFFENDE HET VEILIGE GEBRUIK VAN HET APPARAAT EN DE RISICO'S GOED BEGREPEN HEBBEN.
- STA KINDEREN NIET TOE MET HET APPARAAT TE SPELEN.
- DE REINIGING EN HET ONDERHOUD DOOR DE GEBRUIKER MOGEN NIET DOOR KINDEREN ZONDER TOEZICHT UITGEVOERD WORDEN.
- ZIE VOOR DE INSTRUCTIES VOOR DE REINIGING VAN HET APPARAAT DE PARAGRAAF "ADVIEZEN VOOR ONDERHOUD EN REINIGING" VERDEROP IN DEZE HANDLEIDING.
- HET APPARAAT KAN WORDEN AANGESLOTEN OP DE USB-AANSLUITING (5Vd.C., 2A) VAN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (COMPUTER, TELEVISIE, ...) OF OP HET ELEKTRICITEITSNET VIA EEN GESCHIKTE VEILIGHEIDSTRANSFORMATOR.
- HET APPARAAT MAG ALLEEN ONDER ZEER LAAGVEILIGHEIDSSPANNING (5Vd.C.) VAN STROOM VOORZIEN WORDEN ZOALS AANGEGEVEN OP HET IDENTIFICATIEPLAATJE VAN HET APPARAAT.
- HET NETSNOER MAG NIET VERVANGEN WORDEN. ALS HET NETSNOER BESCHADIGD IS, MOET HET APPARAAT WEGGEWORPEN WORDEN.
- HET APPARAAT MAG ALLEEN GEBRUIKT WORDEN MET DE AANBEVOLEN VERSPREIDINGSSTOFFEN (ESSENTIËLE OLIËN). HET GEBRUIK VAN ANDERE STOFFEN KAN EEN TOXISCH GEVAAR OF BREEKVAAR OPLEVEREN.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Sluit de USB-aansluiting van de verspreider met zachte warmte aan op de USB-aansluiting van de elektrische voeding 5Vd.c. Druk op de schakelaar (+) om het apparaat in te schakelen. De timer schakelt in en schakelt automatisch op veilige wijze uit na een verspreiding van een uur. Voor het opnieuw inschakelen van de timer moet u het apparaat opnieuw inschakelen en opnieuw op de schakelaar drukken. Het witte licht schakelt automatisch in en zorgt voor een ajour decor met doorschijnende afbeeldingen.
- Schenk 20 tot 25 druppels essentiële oliën of melange voor verspreiding van Puressestiel® in het centrale gedeelte van de verspreider en laat u meevoeren door de aroma's.
- De verspreider moet gebruikt worden buiten zones die blootgesteld zijn aan kunstmatige warmte (radiator, convecteur of andere) of vochtige plaatsen (waterpunt).
- De ingebouwde timer schakelt het apparaat automatisch uit na een uur. U kunt het apparaat ook uitschakelen door de schakelaar (0) te drukken.



ADVIEZEN VOOR ONDERHOUD EN REINIGING

Schakel de netspanning uit en maak de kabel los alvorens de verspreider te reinigen. Afnemen met een vochtige zachte doek. Regelmatig na ieder gebruik reinigen voor een optimale verspreiding. Plaats geen enkel element van de verspreider in het water of in de vaatwasser. Het keramiek van deze verspreider is breekbaar en moet dan ook voorzichtig getanteerd worden.

VERWISSELEN VAN ESSENTIËLE OLIË

Giet de inhoud van het centrale deel van de verspreider leeg en reinig dit met zachte vochtige doek, alvorens het opnieuw te vullen met een essentiële olie van Puressestiel® of een van de mélanges voor verspreiding van Puressestiel®.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIJNSTRUCTIES

- Alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de kenmerken van de elektrische voeding overeenkomen met die op het identificatieplaatje van het apparaat vermeld staan.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd zijn of als het apparaat gevallen is of op welke manier dan ook beschadigd is.
- Trek na gebruik, in geval van een storing of voor het reinigen de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Houd het snoer vast bij de stekker wanneer u deze uit het stopcontact trekt, trek niet aan het snoer zelf.
- Leid het snoer niet langs hoeken of scherpe randen om dit niet te beschadigen.
- Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van hete oppervlakken (zoals ovenplaten) of van open vuur.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht en gebruik het niet met vochtige handen.
- De verspreider moet gebruikt worden uit de buurt van zones die blootgesteld zijn aan kunstmatige warmte (radiator, convecteur of andere) of vochtige plaatsen (waterpunt).

WETTELIJKE EN COMMERCIELE GARANTIES

1/ GARANTIE COMMERCIALE
Puressestiel® verleent de volgende commerciële garantie voor de verstuivingsmotor, mits aan elke voorwaarde hieronder wordt voldaan. Onze commerciële garantie geldt voor alle defecten of storingen aan de motor van de verspreider van Puressestiel® onder de hierboven vermelde normale gebruiksomstandigheden. De commerciële garantie is uitgesloten als een van de normale gebruiksomstandigheden niet wordt gerespecteerd. Deze garantie is 1 (een) jaar geldig vanaf de op het aankoopbewijs vermelde aankoopdatum van de Puressestiel® verspreider. Gaan enkel verzoek om uitvoering van de commerciële garantie kan aanvaard worden zonder overlegging van het originele aankoopbewijs van de verspreider. De garantie, indien versluisd, geeft aanleiding tot een vervanging van de verspreider of de reparatie hiervan binnen een termijn van 45 (vijfentwintig) dagen vanaf de registratie van de retourzending van de verspreider in zijn geheel.

Om van de garantie te kunnen genieten, moet u:
1° De originele verpakking van de verspreider of een voldoende schokbestendige verpakking gebruiken

- 2° Het originele aankoopbewijs van de Puressestiel® verspreider bijvoegen;
- 3° Het pakket aangetekend en met ontvangstbevestiging terugsturen naar onze technische ondersteuning, op het volgende adres:
 - Voor België en Europees Frankrijk: ELITECH FRANCE - SAV Puressestiel, 851 rue de Bernau, 94 500 Champigny S/Marne.
 - Voor andere landen dan continentaal Frankrijk en België: naar uw verkooppunt.

De commerciële garantie is niet verschuldigd indien de voorwaarden voor de terugzending niet worden gerespecteerd.

Voor alle vragen over de beschikbaarheid op de markt van de voor het gebruik van de verspreider benodigde reserveonderdelen en meer in het algemeen over de verzending/ het recht op garantie, kunt u contacteren:

- Voor België: +32 (0) 2.896.44.88.
- Voor Europees Frankrijk: + 33 (0) 1.44.40.55.00.
- Voor de landen buiten België en Europees Frankrijk: op het nummer van uw verkooppunt, of per e-mail naar het volgende adres: info@puressestiel.com.

2/ WETTELIJKE GARANTIES

Los van deze commerciële garantie van 1 (een) jaar is de firma PURESSENTIEL aansprakelijk voor de conformiteitsfouten van het verkochte product en voor de eventuele verborgen gebreken volgens de voor ieder van de landen wettelijk voorziene voorwaarden. De wettelijke garantietermijnperiode(s) is/zijn die van het land waar het product gekocht werd, vanaf de op het aankoopbewijs vermelde aankoopdatum. Raadpleeg voor meer informatie de hieraan gewijde pagina op de website van PURESSENTIEL via de URL: <https://corpo.puressestiel.com/fr/garantie-diffuseur>.

3/ UITVOERINGSKOSTEN

Deze garanties zijn gratis zodra de criteria verenigd zijn. De vennootschap PURESSENTIEL neemt de financiële lasten en de risico's van het vervoer van de defecte verspreider en van de vervanging verspreider op zich, iedere keer dat de commerciële of wettelijke garantie op de juiste wijze door de klant is uitgevoerd. In alle andere gevallen blijven de kosten en risico's met betrekking tot de verzending ten laste van de klant.

ONTDEK OOK ONZE VERSPREIDERS VAN ESSENTIËLE OLIËN OP WWW.PURESSENTIEL.COM

We adviseren u om alleen gebruiksklare verspreidingsmengsels van Puressestiel® te revereelen met 100% zuivere en natuurlijke, botanisch en biochemisch gedefinieerde essentiële oliën van het Puressestiel®-assortiment.

Het assortiment van Puressestiel® bevat 100% pure en natuurlijke mengsels voor verstuiving om het hele jaar door te genieten van de weldaden van essentiële oliën. Ze zijn precies gedoseerd en klaar voor gebruik. Ideaal om een aangename geur te verspreiden en te genieten van de talrijke goede eigenschappen van essentiële oliën. Kijk voor meer informatie op het doosje.


EN WARNING

Please carefully read all instructions and keep them for future reference. Should you give the device to someone else, please also be sure to give them these instructions.

- THIS DEVICE IS INTENDED EXCLUSIVELY FOR HOME USE. ANY OTHER (PROFESSIONAL) USE IS EXCLUDED.
- DO NOT USE THE DEVICE FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE INTENDED.
- THIS DEVICE MAY BE USED BY CHILDREN AGED 8 OR OVER AND BY PERSONS WHOSE PHYSICAL, SENSORY, OR MENTAL CAPACITIES ARE IMPAIRED, OR BY PERSONS WITH LIMITED EXPERIENCE OR KNOWLEDGE, PROVIDED THAT THEY ARE APPROPRIATELY SUPERVISED OR THAT INSTRUCTIONS ON SAFELY USING THE DEVICE HAVE BEEN PROVIDED AND IF RISK FACTORS HAVE BEEN IDENTIFIED.
- CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH THE DEVICE.
- CLEANING AND MAINTENANCE BY THE USER MUST NOT BE CARRIED OUT BY UNSUPERVISED CHILDREN.
- FOR INSTRUCTIONS ON CLEANING THE DEVICE, PLEASE REFER TO THE "MAINTENANCE TIPS AND CLEANING" SECTION IN THIS MANUAL.
- THIS DEVICE CAN BE CONNECTED TO THE USB PORT (5 V DC, 2A) OF ELECTRONIC EQUIPMENT (COMPUTERS, TELEVISIONS, ETC.), OR TO THE POWER SUPPLY USING AN ADAPTED SAFETY TRANSFORMER. THE DEVICE MUST ONLY BE POWERED BY SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE (5 V DC) AS INDICATED ON ITS DESCRIPTION PLATE.
- THE POWER CABLE CANNOT BE REPLACED. THE DEVICE MUST BE DISCARDED IF THE CABLE IS DAMAGED.
- THE DEVICE MUST ONLY BE USED WITH SUBSTANCES RECOMMENDED FOR DIFFUSION (ESSENTIAL OILS). THE USE OF OTHER SUBSTANCES MAY RESULT IN TOXIC OR FIRE HAZARDS.

DIRECTIONS

- Connect the USB plug on the gentle heat diffuser to the 5 V DC USB power supply port. Press on (+) switch to turn on the device. The timer starts and stops automatically after diffusing for one hour for optimal safety. To restart the timer, turn the device back on by pressing on the switch again. The white light turns on automatically, illuminating the perforated design and the translucent engravings.
 - Pour 20 to 25 drops of essential oils or of a Puressestiel® diffusion blend into the central part of the diffuser and let yourself be carried away by the fragrances. The diffuser must not be used in areas exposed to artificial heat sources (radiator, convector or other) or humidity (water source).
 - The built-in timer automatically turns off the device after an hour. You may also turn the device off by pressing on the (0) switch.
- Only use substances that are recommended for diffusing essential oils. Care should be taken to avoid burns, as the central part of the diffuser will get hot. Please do not touch this surface when the device is on.



MAINTENANCE TIPS AND CLEANING

Turn off the power and unplug the diffuser before cleaning it. Wipe the diffuser with a soft, damp cloth. Clean regularly following every use for optimal diffusion. Do not put any part of the diffuser into water or in the dishwasher. The diffuser ceramic is fragile and must be handled carefully.

CHANGING ESSENTIAL OILS

Empty contents from the central part of the diffuser and clean it with a soft, damp cloth before pouring in Puressestiel® essential oils or a Puressestiel® diffusion blend.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- For indoor use only. Do not use outside.
- Before connecting the device, make sure electrical supply characteristics correspond to those provided on the device's description plate.

- Do not use the device when the power cord or adapter is damaged, if the device has fallen, or has been damaged in any way.
- Always unplug the device after using it, in case of malfunction, or before cleaning.
- When unplugging the cable, always pull it using the adapter, never pull on the actual cable.
- To make sure the cable is not damaged, do not let it go over sharp edges or corners.
- Keep the device and cable away from hot surfaces (such as a hob) or flames.
- Do not expose the device to rain or dampness, and do not use it with wet hands.
- The diffuser must be used far from areas exposed to artificial heat sources (radiator, convector or other) or humidity (water source).

LEGAL AND COMMERCIAL WARRANTIES

1/ COMMERCIAL WARRANTY
Puressestiel® offers the following commercial warranty for the diffuser motor, provided that the following condition is met. Our commercial warranty applies to all faults or malfunctions of the Puressestiel® diffuser motor under the normal conditions of use stated above. The commercial warranty does not apply should any of the normal conditions of use not be respected. This warranty is valid for 1 (one) year from the date of purchasing the Puressestiel® diffuser mentioned on the proof of purchase. No request under the commercial warranty shall be admissible without the diffuser's original proof of purchase. The warranty, if applicable, will result in a replacement or repair of the diffuser within 45 (forty-five) days of the receipt of the returned diffuser with all its parts. To qualify for the warranty, you must:

- 1° Use the original packaging or packaging that provides sufficient protection from impact;
- 2° Include the original proof of purchase for the Puressestiel® diffuser;
- 3° Send the package by registered mail with acknowledgement of receipt to our technical support department at the following address:
 - In Belgium and metropolitan France: ELITECH FRANCE - SAV Puressestiel, 851 rue de Bernau, 94 500 Champigny S/Marne.
 - In countries outside metropolitan France and Belgium: to your point of sale.

The commercial warranty shall not be applicable if the return conditions are not met. For any question regarding the market availability of spare parts needed to use the diffuser, and more generally, for any shipment/claim under the warranty, contact:

- In Belgium: +32 (0) 2.896.44.88
- In metropolitan France: + 33 (0) 1.44.40.55.00.
- In countries outside Belgium and metropolitan France: call the number for your point of sale, or send an email to: info@puressestiel.com.

2/ LEGAL WARRANTIES

Irrespective of this 1 (one) year commercial warranty, PURESSENTIEL remains liable for the product's nonconformity and for any hidden defects under the conditions legally provided for in each country. The duration of legal warranty period(s) is that (those) of the country in which the product was purchased, from the purchase date appearing on the proof of purchase. For more information, you may visit the dedicated page on PURESSENTIEL's website, accessible on the following URL: <https://corpo.puressestiel.com/fr/garantie-diffuseur>.

3/ IMPLEMENTATION COST

These warranties are free so long as all conditions are met. Therefore, PURESSENTIEL will assume the delivery costs and risks for the defective diffuser and the replacement diffuser if the customer's invocation of the commercial warranty or the legal warranty is valid. In all other cases, transport costs and risks will remain the responsibility of the customer.

FIND OUT MORE ABOUT OUR ESSENTIAL OIL DIFFUSERS AT WWW.PURESSENTIEL.COM

We recommend only diffusing ready-to-use Puressestiel® diffusion blends or 100% pure and natural, botanically and biochemically defined essential oils from the Puressestiel® range. Puressestiel® offers 100% pure and natural blends for diffusion so you can enjoy the benefits of essential oils throughout the year. They are precisely dosed and ready to use. Ideal to create a pleasant olfactory atmosphere and to enjoy the many benefits of essential oils. For more information refer to the packaging.

DE WARNUNG

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und heben Sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Gerät an eine andere Person weitergeben, stellen Sie bitte auch sicher, dass Sie diese Anweisungen weitergeben.

- DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT. JEDE ANDERE (GEWERBLICHE) VERWENDUNG IST AUSGESCHLOSSEN.

- VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT FÜR ANDERE ZWECKE ALS DIE, FÜR DIE ES ENTWICKELT WURDE.

- DIESES GERÄT KANN VON KINDERN AB 8 JAHREN UND VON PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN ODER PERSONEN OHNE ERFAHRUNG ODER KENNNTNISSEN VERWENDET WERDEN, WENN SIE ORDNUNGSGEMÄSS BEAUFICHTIGT WERDEN ODER VORHER IN DIE VERWENDUNG DES GERÄTS EINGEWIESEN UND DIE BESTEHENDEN RISIKEN VERSTANDEN WURDEN.

