


soundcore



Soundcore Mini 3
USER MANUAL

各部分の名称




- ① 電源 LED
- ② 電源ボタン
- ③ 音量ダウンボタン
- ④ 多機能ボタン
- ⑤ 音量アップボタン
- ⑥ Bluetooth / PartyCast ボタン
- ⑦ Bluetooth / PartyCast LED インジケーター
- ⑧ マイク
- ⑨ USB-C 充電ポート

充電



- ・ 損傷を避けるため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。
- ・ 本製品を初めて使用する際には、満充電してください。これにより、内蔵バッテリーの寿命を延ばすことができます。
- ・ 充電が完了したら、本製品を充電器から取り外してください。充電完了後は、充電し続けないでください。



赤色で点滅

低バッテリー



赤色の点灯

充電中




白色の点灯

満充電

電源オン / オフ

電源のオン / オフを切り替えるには、電源ボタンを 2 秒間長押しします。




- 30 分間オーディオ入力またはボタン操作がない場合には、本製品の電源が自動的にオフになります。

本製品の使用方法

Bluetooth モード

本製品は、Bluetooth 対応機器から音楽を聴くことができます。



押す

Bluetooth ペアリングモードに入る



青色で点滅

Bluetooth ペアリング



青色に点灯

ペアリング完了




- 他の機器とのペアリング：本製品は Bluetooth 経由で最大 2 台のモバイル機器とペアリングできます。他の機器とペアリングするには、Bluetooth ボタンを押してペアリングモードに再度切り替えます。
- 本製品は、一度に 1 台のモバイル機器でのみ音楽を再生できます。
- 本製品の電源をオンにすると、前回接続した機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを押して Bluetooth ペアリングモードに切り替えます。

PartyCast モード

最大 100 台の Soundcore Mini 3 を同時にワイヤレス接続できます。

1. 1 台の Soundcore Mini 3 を、親機としてスマートフォンなどに接続します。
 2. 親機と、接続したい他の Soundcore Mini 3 (子機) の Bluetooth ボタンを長押しして、PartyCast モードに切り替えます。子機として使用する本体の Bluetooth ボタンをダブルクリックして白色の点滅が速くなるのを確認します。
- >>> 正常に接続されると、親機の Bluetooth LED インジケーターは引き続き白く点滅し、子機は白く点灯します。



PartyCast モード時の操作：

- 子機を親機に切り替えるには、Bluetooth ボタンを 2 回押して、スマートフォンに接続します。親機を子機に切り替えるには、Bluetooth ボタンを 2 回押して、利用可能な親機に接続します。
- PartyCast モードを終了するには、いずれかの本体の Bluetooth ボタンを 2 秒間長押しします。

ボタンの操作方法

	押す	再生 / 一時停止
	2 回押す	次の曲へ
	3 回押す	前の曲へ
-/+	押す	音量の調節
	押す	着信に応答する / 通話を終了する
	押す	現在の通話を保留し、新規着信に応答する

	2 秒間長押し	着信の拒否
	2 秒間長押し	保留中の通話と現在の通話を切り替える
	2 秒間長押し	Siri などの音声アシスタントを起動する

Soundcore アプリ

Soundcore アプリをダウンロードすると、様々な操作を行うことができます。

- ・ 製品情報の確認
- ・ ファームウェア更新
- ・ バッテリーステータス表示
- ・ BassUp モードの切り替え
- ・ 音量および再生 / 一時停止の操作



Soundcore 



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

製品の仕様

〔〕 仕様は予告なく変更されることがあります

DC 電源入力	5 V = 1 A
バッテリー容量	1800 mAh / 3.7 V
オーディオ出力	6 W
充電時間	約 2-3 時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	最大 15 時間
防水規格	IPX7
通信方式	Bluetooth 5
Bluetooth 動作範囲	20 m