



# Welcome Guide

## PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt™ 3 Dock

EN: User Manual  
 ES: Manual de usuario  
 IT: Manuale utente  
 RU: Руководство пользователя  
 JP: 取扱説明書  
 KO: 설명서

DE: Benutzerhandbuch  
 FR: Manuel de l'utilisateur  
 PT: Manual do Utilizador  
 CN: 用户手册  
 JP: 取扱説明書  
 KO: 사용 설명서



For FAQs and more information, please visit:

[anker.com/support](https://anker.com/support)

- @Anker
- @Anker Japan
- @Anker Deutschland
- @AnkerOfficial
- @Anker\_JP
- @Anker

Product Number: A8396  
 PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt™ 3 Dock  
 51005002186\_V03


The logo means PLEASE REFER TO THE MANUAL FOR THE SPECIFICATION OF ALL OUTPUTS.  
 Le logo signifie VÉUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL POUR LA SPÉCIFICATION DE TOUTES LES SORTIES.  
 Accessory information:  
 Adapter: CHICONY POWER TECHNOLOGY CO LTD., type A15-180PIA.

### Important Safety Instructions

- For the safest and fastest charge, use original or certified cables.**  
 DE: Für sicherste und schnellste Ladevorgänge nur originale oder zertifizierte Kabel verwenden.  
 ES: Para la experiencia de carga más rápida y segura, utilice cables originales o certificados.  
 FR: Afin de garantir une charge plus rapide et plus sûre, utilisez les câbles d'origine ou des câbles certifiés.  
 IT: Per effettuare la ricarica in modo rapido e sicuro, utilizzare cavi originali o certificati.  
 PT: Para o carregamento mais seguro e rápido, utilize cabos originais ou certificados.  
 RU: Для безопасной и наиболее быстрой зарядки используйте оригинальные или сертифицированные кабели.  
 简中: 为保证最安全、最快速充电, 请使用原装或经认证的电缆。  
 繁中: 為達到最安全、最快速的充電效果, 請使用原廠或經認證的充電線。  
 JP: 安全かつ高速に充電するため、純正ケーブルまたは認証されたケーブルをご使用ください。  
 KO: 안전하고 빠른 충전을 위해 정품 또는 인증 케이블을 사용하십시오.  
 AR: استخدم كبلات أصيلة أو معتمدة للتحقق بطريقة أكثر سرعة وأمان.  
 HE: לטענת הטענת המרבית במהירות ובאופן בטוח, השתמש בכבלים מקוריים או מאושרים.
- This product is suitable for moderate climates only.**  
 DE: Dieses Produkt ist nur auf moderates Klima ausgelegt.  
 ES: Este producto solo es adecuado para climas moderados.  
 FR: Ce produit est adapté aux climats tempérés uniquement.  
 IT: Il prodotto è adatto all'utilizzo in climi moderati.  
 PT: Este produto apenas é adequado a climas moderados.  
 RU: Это устройство предназначено для использования только в условиях умеренного климата.  
 简中: 本产品仅适合在适宜温度的环境中使用。  
 繁中: 本產品僅適合在溫和的氣候下使用。  
 JP: 本製品は極端に暑いもしくは寒い気候での利用には適しておりません。  
 KO: 이 제품은 적정온도 기온에서만 사용하기 적합합니다.  
 AR: لا يجب عدم وضع أي جهاز لهيئة مكدفة، مثل المروحة، بالقرب من هذا المنتج.  
 HE: מוצר זה מתאים לשימוש באקלים מתון בלבד.
- Do not disassemble.**  
 DE: Nicht zerlegen.  
 ES: No desmonte el producto.  
 FR: Ne pas démonter.  
 IT: Non smontare il prodotto.  
 PT: Não desmontar.  
 RU: Не разбирайте устройство.  
 简中: 请勿拆卸。  
 繁中: 請勿拆卸產品。  
 JP: 危険ですので分解しないでください。  
 KO: 분해하지 마십시오.  
 AR: تجنب ليعطى المنتج.  
 HE: מנע נפילה של המוצר.
- Do not expose to liquids.**  
 DE: Keinen Flüssigkeiten aussetzen.  
 ES: No exponga el producto a líquidos.  
 FR: Ne pas exposer à des liquides.  
 IT: Non esporre il prodotto a liquidi.  
 PT: Não exponha a líquidos.  
 RU: Не подвергайте воздействию влаги.  
 简中: 请勿暴露在液体中。  
 繁中: 請勿讓本產品接觸液體。  
 JP: 液体に接触させないでください。  
 KO: 액체에 닿지 않도록 주의하십시오.  
 AR: لا تعرضه للسوائل.  
 HE: אל תחשוף את המוצר לנוזלים.

### At a Glance

DE: Auf einen Blick | ES: Vista general | FR: Récapitulatif | IT: In sintesi | PT: Visão Rápida | RU: Краткий обзор  
 简中: 概览 | 概觀 | JP: 外観 | KO: 개요 | AR: نظرة سريعة | HE: סקירה מוירה



Item	Description
1. Power Button	Press to power on or off
2. LED Indicator	Green: Powered on Blue: Thunderbolt cable is connected
3. SD 4.0 Card Slot	Insert an SD 4.0 card to copy files to and from your device
4. microSD Card Slot	Insert a microSD card to copy files to and from your device
5. USB-C port	• Connect to a USB-C device to support data transfer at speeds up to 10 Gb/s • 5V/0.9A
6. Audio Jack	Connect to earphones or other devices with a 3.5 mm connector
7. USB-C port	• Connect to a USB-C device to support data transfer at speeds up to 10 Gb/s • Compatible with Power Delivery 3.0 & Quick Charge 4.0 • 5V/3 A, 9V/2 A
8. USB-A Port	• Connect to a USB-A device to support data transfer at speeds up to 5 Gb/s • 5V/1.5A
9. Downstream Thunderbolt 3 Port	• Supports daisy chain of up to 5 additional devices Note: When connected to USB-C only laptops this port will provide USB 2.0 data speeds and does not provide daisy chain capability • Charge at a maximum output of 15W (5V/3A)
10. Upstream Thunderbolt 3 Port	Connect to provide pass-through charging for your Thunderbolt 3 & USB-C laptops at a maximum output of 85W (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/4.25A)
11. USB-A Port	Connect to a USB-A device to support data transfer at speeds up to 5 Gb/s, 5V/0.9A
12. HDMI 2.0 Port	Connect to a device with an HDMI port to stream video at resolutions up to 4K@60 Hz

Item	Description
13. DC Input	Connect to the power outlet using the included power cable
14. Ethernet Port	Connect to a router or modem at 10/100/1000 Mbps

Position	Beschreibung
1. Ein-/Aus-Taste	Zum Ein- und Ausschalten drücken
2. LED-Anzeige	Grün: Eingeschaltet Blau: Thunderbolt-Verbindung verbunden
3. SD 4.0-Kartensteckplatz	Steckplatz für eine SD 4.0-Karte, um Dateien von Ihrem und auf Ihr Gerät zu kopieren
4. microSD-Kartensteckplatz	Steckplatz für eine microSD-Karte, um Dateien von Ihrem und auf Ihr Gerät zu kopieren
5. USB-C-Anschluss	• Anschluss für ein USB-C-Gerät, um Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gb/s zu übertragen, 5V/0,9A
6. Audiobuchse	Anschluss für Kopfhörer oder andere Geräte mit einem 3,5-mm-Stecker
7. USB-C-Anschluss	• Anschluss für ein USB-C-Gerät, um Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gb/s zu übertragen • Kompatibel mit PD3.0 und QC 4.0 • 5 V/3 A, 9 V/2 A
8. USB-A-Anschluss	• Anschluss für ein USB-A-Gerät, um Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gb/s zu übertragen • 5 V / 1,5 A

Position	Beschreibung
9. Thunderbolt 3-Anschluss	• Unterstützt Daisy-Chain-Verketung von bis zu 5 weiteren Geräten Hinweis: Beim Anschluss an Laptops mit nur einer USB-C-Schnittstelle stellt dieser Anschluss nur USB 2.0-Datengeschwindigkeiten und keine Daisy-Chain-Funktionalität bereit. • Laden mit einer maximalen Leistung von 15 W (5V/3A)
10. Thunderbolt 3 Upstream-Anschluss	Anschluss, um Ihren USB-C-Laptop mit einer maximalen Leistung von 85 W (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/4.25A) aufzuladen
11. USB-A-Anschluss	Anschluss für ein USB-A-Gerät, um Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gb/s zu übertragen, 5V/0.9A
12. HDMI 2.0-Anschluss	Anschluss für ein Gerät mit HDMI-Anschluss, um Videos mit Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz zu streamen
13. DC-Eingangsanschluss	Anschluss an die Stromversorgung über das mitgelieferte Stromkabel
14. Ethernet-Anschluss	Anschluss für einen Router oder ein Modem mit 10/100/1000 Mbps

Elemento	Descripción
1. Botón de encendido	Pulsar para encender o apagar
2. Indicador LED	Verde: encendido Azul: conexión Thunderbolt establecida
3. Ranura para tarjetas SD 4.0	Insertar una tarjeta SD 4.0 para copiar archivos desde y hacia dispositivos
4. Ranura para tarjetas microSD	Insertar una tarjeta microSD para copiar archivos desde y hacia dispositivos

**Declaration of Conformity**  
 Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type A8396 is in compliance with Directive 2014/30/EU & 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.anker.com/products>  
 Anker Innovations Limited  
 Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

**FCC Statement**  
 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
 (1) This device may not cause harmful interference, and  
 (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
**Warning:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.  
 This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
 - Reorient or relocate the receiving antenna.  
 - Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
 The following importer is the responsible party:  
 Company Name: Fantasia Trading LLC  
 Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764  
 Telephone: 1-800-988-7973  
 This device complies with Industry Canada license-ICES-003. Operation is subject to the following two conditions:  
 (1) This device may not cause interference, and  
 (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.  
 Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**Trademark**  
 Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Élément	Description
1. Bouton d'alimentation	Appuyer sur la touche Marche ou sur la touche Arrêt.
2. Voyant LED	Vert : allumé Bleu : Thunderbolt est connecté
3. Logement pour carte SD 4.0	Permet d'insérer une carte SD 4.0 pour copier des fichiers vers et depuis votre appareil.
4. Logement pour carte microSD	Permet d'insérer une carte microSD pour copier des fichiers vers et depuis votre appareil.
5. Port USB Type-C	• Se connecte au port USB Type-C d'un appareil pour transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s. • 5 V / 0,9 A
6. Prise Jack	Se connecte aux écouteurs ou à d'autres appareils au moyen d'un connecteur de 3,5 mm.
7. Port USB Type-C	• Se connecte au port USB Type-C d'un appareil pour transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s. • Compatible avec PD 3.0 et QC 4.0 • 5 V / 3 A, 9 V / 2 A
8. Port USB Type-A	• Se connecte au port USB Type-A d'un appareil pour le transfert de données à des vitesses allant jusqu'à 5 Gb/s. • 5V/1.5A
9. Port Thunderbolt 3	Prend en charge la connexion en guirlande de jusqu'à 5 appareils supplémentaires. Remarque : Lorsqu'il est connecté à des ordinateurs portables USB-C uniquement, ce port fournit des vitesses de transfert de données USB 2.0 et ne prend pas en charge la connexion en guirlande. • Charge à une puissance maximale de 15 W (5V/3A).

הוראות בטיחות לספק חומ"מ/מוט:   
 מנע חדירת מים או לחות רחוק יותר ממספר קצובות נקודות ליד הדיאטור או תנור אם מקום הפתוח לשמש. הרחק אותו מנורת דולקים, סביבות וסוירים דולקים, להבה גליה וכו'. מנע נפילת עצמים או תחנות נחלים כולל חומצות לשהן על העשן. חבר אותו רק לשיקע המספק תרם מתח המסומן על המסגרת כדי להקטין סיכונים כולל נזק לחשמל.  
 אל תנתק את המסגרת השקועה ע"י משיכה חבל. אחוז במסגרת ומשך אתו מהשקע דאז שהכבל מנותק כי שאין סיכנה שידרו עליו או ישפיעם בו. אחזרה: להקטין את הסיכונים של התחממות המסגרת, שימוש עם כבל מאריך יש לנודד תקנות מול"ך הארקה שבכבל. מנעד לשימוש פרנס בלבד ולא במקום החשוף לשמש. גשם וכו'.  
 ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין לפעולה. הקפידו לרוב את תקע החשמל לשקע המוארך אתם עלולים להתחשמל או להיפגע! יש להקפיד ולהתחמק את התקן הניתוק במצב הפעיל מוקד השימוש!  
 יש לאפשר גישה נוחה לתיבת הניתוק חשמל.  
 הוראות בטיחות לסוללות: אחזרה: אין לחשוף לסוללות לוחם בנה או נור משמש, אך וכדומה.  
 הוראות בטיחות לסוללות ליתיום: החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה היא לחשוף את הסוללה לנזק או מארז הסוללות לוחם בנה כגון אר שמש, אך וכדומה. אין להחליף את הסוללה לאשפה אלא בנותקן המצויד למינימום.  
 הוראות בטיחות חשמול: לוחם בנה כגון אר שמש, אך וכדומה. אין להחליף את הסוללה לאשפה אלא בנותקן המצויד למינימום.  
 יש לקרוא את הוראות הבטיחות הרשומות מטה. אין מילוי ההוראות עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או כל פגע אחר העלול להביא לפגיעה גופנית חמורה.  
 1. תפקוד/לפחות/להפיל או לגרום כל נזק אחר למוצר.  
 2. אין לחשוף את המוצר לנזק ולוחות.  
 3. יש להרחיק את המוצר מחום, אר שמש ישירה ואס.  
 4. יש להרחיק משור בעל מתח גבוה.  
 5. יש להרחיק מליתיום.

▶ 08

▶ 09

▶ 10

▶ 11

▶ 12

▶ 13

▶ 14

