



**soundcore**



# Soundcore Model Zero

## User Manual



Uživatelská příručka | Brugervejledning | Benutzerhandbuch | Manual del usuario  
Käyttöopas | Manuel de l'utilisateur | Manuale utente | Manual do Usuário  
Användarhandbok | Gebruikershandleiding | Brukerhåndbok  
取扱説明書 | 사용 설명서 | 用户手册 | 使用者手冊  
Руководство пользователя | دليل المستخدم | מדרריך למשתמש

Model No.: Z5180



## NO Spesifikasjoner



Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Strømtilførsel: 15 V  $\overline{=}$  3A

Lydutgang: 15 W x 2 + 15 W x 2

Batterikapasitet: maks. 6700 mAh

Ladetid: 3,0 timer

Avspillingstid (varierer etter volumnivå og innhold): 10 timer

Størrelse: 256 x 128 x 240mm

Vekt (uten emballasje): 3,9 kg

Bluetooth-versjon: V5.0



Bluetooth-serie: 20 m

## 安全にご使用いただくために

JP


- 過度な衝撃を与えないでください。
- 危険ですので分解しないでください。
- 水に浸さないでください。
- 極端な温度下では使用しないでください。
- 雷雨の激しい時は屋外での使用をお控えください。
- 純正または認証されたケーブルをご使用ください。
- 腐食防止剤や消毒用オイルは使用しないでください。

## パッケージ内容



アダプターは地域によって異なります。

## JP 外観



- ① BassUp ボタン / BassUp インジケータ
- ② 音量ダウンボタン
- ③ 多機能ボタン
- ④ 音量アップボタン
- ⑤ Bluetooth ボタン / Bluetooth インジケータ
- ⑥ 電源ボタン
- ⑦ 電源インジケータ
- ⑧ 3.5mm オーディオ入力ポート (AUX)
- ⑨ 電源ポート
- ⑩ 充電インジケータ

## Soundcore Model Zero の使用

JP


### 1. 電源のオン / オフ










オン 2 秒間長押し。

オフ 2 秒間長押し













#### a. Bluetooth モード



<b>JP</b>	 x1	Bluetooth ペアリングモードに入る
		青色の点滅 Bluetooth ペアリングモード
		青色の点灯 機器と接続完了
	 >Ⓞ2*	ワイヤレスステレオペアリングモード設定 / ワイヤレスステレオペアリングモードを解除する
		白色の点滅 (2度) ワイヤレスステレオペアリングモード
		白色の点灯 ワイヤレスステレオペアリングモードで機器と接続



完全ワイヤレスステレオ技術により、Soundcore Model Zero をもう 1 台の Soundcore Model Zero と接続し、それぞれのスピーカーを左右に配置してより良い音響効果をお楽しみいただけます。

 x1	再生 / 一時停止	<b>JP</b>
 x2	次の曲	
 x1	Bass Up のオン / オフ	
 x1	電話に出る / 終了 / 保留中の回線と通話中の回線を切り替える	
 x0.2s	着信を拒否	
 x0.2s	通話を終了し、新規着信に出る / 通話を終了し、保留中の通話に戻る	
 x0.2s	音源をスピーカーとスマートフォン間で切り替える	
 x1	通話を保留し、新規着信に出る	
 x0.2s	Siri やその他音声認識ソフトの起動	
	音量のアップ / ダウン	
	白色の点灯 (Bluetooth インジケーター)	通話中
	青色の点滅 (Bluetooth インジケーター)	着信

JP



Soundcore Model Zero の電源をオンにすると、最後に接続した機器と自動的に接続します。そうでない場合、Bluetooth ボタンを押すとペアリングモードが起動します。

他の機器と接続したい場合、Bluetooth ボタンを押して再度ペアリングモードに入ります。そして、もう一度ペアリング設定を実施します。

ペアリングができない場合、接続するデバイスの Bluetooth の履歴から Soundcore Model Zero を削除し、デバイスとの距離を約 90cm 以内にして、再度ペアリングを行ってください。高音質でお楽しみいただくために、接続機器と Soundcore Model Zero との間に干渉物を置かないようにしてください。


### b. マルチポイント接続

- 1 台目のスマートフォンを Soundcore Model Zero に接続し、正常に接続した後、Soundcore Model Zero の Bluetooth ボタンを 1 回押します。
2. Soundcore Model Zero の Bluetooth ボタンを 2 回押し、Bluetooth ペアリングモードに入ります。
3. 2 台目のスマートフォンを Soundcore Model Zero に接続します。2 台目のスマートフォンが Soundcore Model Zero に接続されたら、1 台目のスマートフォンの Bluetooth 機能をオンにし、スマートフォンのペアリングリストで Soundcore Model Zero を見つけます。それをクリックして接続し、正しく接続されていることを確認します。

注意：Soundcore Model Zero で音楽を再生できるのは、一度に 1 台のスマートフォンのみです。

### c. AUX IN モード

JP




\*SoundLine AUX ケーブルは別売です。






オーディオケーブルを差し込んだ時は、自動的に AUX モードに切り替わります。

AUX モードを使用の際には、接続機器側の再生機能を操作してください。

## JP Soundcore Model Zero の充電




	ゆっくりと赤色に点滅 (電源インジケータ)	電池残量が少なくなっ ています
	赤色の点灯 (電源インジケータ)	充電中
オフ		十分に充電されています

 付属のアダプターを使って Soundcore Model Zero の充電を行います。初回使用時は、使用前に満充電の状態まで充電してからお使いください。  
満充電が完了したらスピーカーを充電器から取り外してください。満充電完了後は、充電し続けしないでください。  
使用しないときは、涼しい場所に保管してください。

## 製品の仕様

JP

 仕様は予告なく変更されることがあります。

入力：15 V  $\equiv$  3A  
オーディオ出力：15 W x 2 + 15 W x 2  
バッテリー容量：最大 6700 mAh  
充電時間：約 3.0 時間  
再生可能時間 (音量や内容により異なる)：約 10 時間  
サイズ：256 x 128 x 240mm  
重さ (本体のみ)：3.9 kg  
Bluetooth 規格：V5.0  
Bluetooth 動作範囲：20 m

## Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client | Servizio ai Clienti  
Atención al Cliente | Serviço de Apoio ao Cliente | 客服支持 | Обслуживание клиентов  
Zákaznická podpora | Kundenservice | Asiakaspalvelu | 고객 서비스 | Klantenservice  
Kundenservice | Kundtjänst | 客戶服務 | خدمة العملاء | שירות לקוחות



### 18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie | 18ヶ月保証  
Garantie limitée de 18 mois | Garanzia limitata 18 mesi | Garantía limitada de 18 meses  
18 meses de garantía limitada | 18个月质保  
Ограниченная гарантия на 18 месяцев | 18 měsíční omezená záruka  
18 måneders begrænset garanti | 18 kuukauden rajoitettu takuu | 18개월 제한 보증  
18 maanden beperkte garantie | 18-månaders begrænset garanti  
18 månaders begränsad garanti | 18 個月有限保固  
ضمناً 18 شهراً محدودة | אחריות מוגבלת למשך 18 חודשים



### Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support | テクニカルサポート  
Support technique à vie | Supporto tecnico a vita  
Asistencia técnica de por vida | Suporte técnico ao longo da vida útil do produto  
终身客服支持 | Техническая поддержка на весь срок эксплуатации  
Doživotní technická podpora | Teknisk support i hele produktets levetid  
Elinikäinen tekninen tuki | 평생 기술 지원  
Levenslange technische ondersteuning  
Teknisk støtte hele levetiden | Livstids teknisk support  
永久技術支援 | الدعم الفني مدى الحياة | תמיכה טכנית לכל החיים



service@soundcore.com



+1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 9:00 - 17:00 (PT)  
+44 (0) 1604 936200 (UK) Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)  
+49 (0) 69 9579 7960 (DE) Mon-Fri 6:00 - 11:00  
+81 03 4455 7823 (日本) 月 - 金 9:00 - 17:00  
+86 400 0550 036 (中国) 周一至周五 9:00 - 17:30  
+82-2-6464-7088 (한국) 월 ~ 금 9:00-17:30

For FAQs and more information, please visit:

[soundcore.com/support](https://soundcore.com/support)



 @SoundcoreAudio

 @soundcoreaudio

 @soundcoreaudio