

# INSTALLATION MANUAL WITHDRAWABLE CHART

12980-D

-Sjekk at pallereol er forvarlig festet til gulv. Den bakre bærebjelken må være forsvarlig festet med skrue/bolt.  
Fest utdragsenheten i den bakre bærebjelken med de medfølgende skruer.

-Fäst utdragsenheten i den bakre bärbalken med de bifogade bultarna och bricka. Drag fast bultar ordentlig.

-Ensure that the pallet stands are properly bolted to the concrete floor by expansion bolts, especially the rear uprights. The rear beam under the extension unit must be bolted to the columns with bolts and lock nuts.  
Insert the pull-out unit on the beams. The rear part of the pull-out unit must be bolted to the pallet racking beam with 4 pcs long bolts and steel bracket under the beam. Maximum load must not be exceeded.

-Prüfen Sie, ob das Palettenregal über ausreichende Standfestigkeit und Tragfähigkeit verfügt. Die hinteren Regalstützpfosten (beim Auszug von zwei Seiten auch die vorderen) müssen sicher im Boden verankert sein (Dehnschrauben).  
Die Traversen müssen mit Bolzen an den Regalstützpfosten fest versraubt werden. Setzen Sie die Palettenauszugsvorrichtung auf die Traversen und sichern Sie den Auszug mit den beigelegten Bolzen und Ankerplatten an der hinteren Traverse.

