

尺寸: 23×12 cm

YUNZII®

YZ87

support@yunzii.com

YUNZII®


YZ87

Tri-Mode Wireless Customized Mechanical Keyboard


Content List:

1. YZ87 Keyboard x 1
2. USB Cable for TYPE-C x 1
3. Keycap and Switch Puller x 1
4. Warranty Manual x 1
5. 2.4G Wireless Receiver x 1
6. PET Dust Cover x 1

Quick Start Guide:




USB Cable for TYPE-C 2.4G Wireless Receiver




YZ87 Mechanical Keyboard

Bluetooth Connection: FN+Q/W/E




Switch the mode button to **Bluetooth Mode**. Then long press FN+Q=BT1, and the Q-key blinks cyan. Press FN+W=BT2, and the W-key blinks pink. Press FN+E=BT3, and the E-key blinks yellow. When paired successfully, the Q/W/E key will stay on, and then restore to the last RGB mode. The keyboard intelligently identifies the Bluetooth 5.0 standard communication in 3 channels.

2.4G Wireless Connection: FN+R



Switch the mode button to **2.4G Mode**. Then long press FN+R=2.4G, and the R-key blinks blue. Plug the 2.4G dongle into the computer USB port, then it will pair and install the compatible program automatically. The R-key will stay on and restore to the last RGB mode when paired successfully.

USB Cable Connection:



Switch the mode button to the middle **Wired Mode**. When the cable is plugged in. The keyboard will connect with the computer automatically, then it is ready for usage.

YUNZII YZ87 Keyboard ON/OFF Manual



- 1. 2.4G Slot
- 2. TYPE-C Port
- 3. Switch for MacOS and Windows Mode
- 4. Tri-Mode Switch Between Bluetooth, Wired and 2.4G Wireless

Charging:

Charge the keyboard by connecting the original charging cable to the computer USB port, or using a DC-5V charger. Note the direction of the TYPE-C cable and insert it carefully. The ESC-key will light red when charged and will revert to the previous RGB mode when fully charged.

Compatible System:

The YZ87 keyboard supports Windows2000, WindowsXP, Vista Win7, Win8, Win10, Win11, MacOS and mobile phone systems. This keyboard is compatible with Bluetooth 5.0, but doesn't support Bluetooth 3.0.

Quick Start Guide of FN key combination:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| FN + F1 Screen Brightness ↑ | FN + F9 Stop |
| FN + F2 Screen Brightness ↓ | FN + F10 Mute |
| FN + F3 Calculator | FN + F11 Volume Down |
| FN + F4 Computer | FN + F12 Volume Up |
| FN + F5 Player | FN + Q Bluetooth Channel 1 |
| FN + F6 Previous Song | FN + W Bluetooth Channel 2 |
| FN + F7 Next Song | FN + E Bluetooth Channel 3 |
| FN + F8 Pause/Play | FN + R 2.4G |

Note: The keyboard can be reset by custom software.

Quick Start Guide of RGB Settings:

- | | |
|---|---|
| FN + [Light Icon] Change Backlight Effect | FN + Backspace Backlight Effects ON/OFF |
| FN + ↑ Brightness Up | FN + ESC Reset Backlight |
| FN + ↓ Brightness Down | FN + FN/ALT Battery Query |
| FN + → Blinking Speed ↑ | FN + END Change LOG LED lighting mode |
| FN + ← Blinking Speed ↓ | FN + WASD Change LOG LED color |
| FN + TAB White Light ON/OFF | |
| FN + DEL Change Backlight Color | |
| FN + Win Lock Win | |

YUNZII®

YZ87


三模客制化机械键盘

Tri-Mode Wireless Customized Mechanical Keyboard


内容清单:

1. YZ87键盘 x1
2. TYPE-C数据线 x1
3. 拔轴拔键二合一工具 x1
4. 保修卡说明书 x1
5. 2.4G接收器 x1
6. PET防尘罩 x1


快速上手指南:



TYPE-C数据线




2.4G接收器




YZ87键盘

蓝牙连接: FN+Q/W/E



把键盘的模式开关打到BT位置,再长按FN+Q=BT1,这时键盘Q键会快闪青色灯光,长按FN+W=BT2,键盘W键会快闪粉色灯光,长按FN+E=BT3,键盘E键会快闪黄色灯光,当蓝牙对码连好时,Q/W/E键字符灯慢闪三下熄灭,随即恢复原来背光,产品采用三通道蓝牙对连方式进行智能识别蓝牙5.0标准通信。

YUNZII YZ87机械键盘开关说明:



- 1 2.4G接收器放置孔
- 2 TYPE-C连接端口
- 3 Mac与Win系统切换开关
- 4 蓝牙+有线+2.4G三模式切换开关


充电:

用产品自带的充电线连接电脑USB端口或DC-5V充电器对键盘进行充电。充电时要观察连接TYPE-C头的方向小心插进键盘的充电座内。当插好通电时,键盘ESC键会亮红色灯,充满电时灯会自动恢复RGB模式。

兼容系统:

可运行于电脑Windows2000, WindowsXP, Vista Win7, Win8, Win10, Win11, MacOS及带蓝牙版本的手系统。本机兼容蓝牙5.0版本,不支持蓝牙3.0版本。

接收器2.4G连接: FN+R




把键盘的模式开关打到2.4G位置,长按FN+R=2.4G,这时键盘R键会闪蓝色灯光,此时把接收器插到电脑空闲的USB端口上,这时电脑会自动对码并安装好相应适配软件,安装完成并可以使用,这时键盘对码或切换成功时,R键字符会慢闪三下,随即恢复原背光模式。

Win系统Fn组合键快速操作说明:

- | | |
|---------------|--------------|
| FN + F1 屏暗 | FN + F9 停止 |
| FN + F2 屏亮 | FN + F10 静音 |
| FN + F3 计算器 | FN + F11 音量减 |
| FN + F4 电脑 | FN + F12 音量加 |
| FN + F5 播放器 | FN + Q 蓝牙1 |
| FN + F6 上一曲 | FN + W 蓝牙2 |
| FN + F7 下一曲 | FN + E 蓝牙3 |
| FN + F8 播放/暂停 | FN + R 2.4G |

注:此键盘可通过自定义软件恢复出厂设置。

数据线接头连接示意图:



用自带的TYPE-C线同电脑连接,在插好线的状态下,把键盘的模式切换开关打在中间有线模式位置,这时键盘会同电脑自动连接并安装完成可以使用,这说明键盘同电脑TYPE-C线连接成功可以使用了。

Fn灯光快速操作说明:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| FN + [] 切换灯光模式 | FN + Backspace 一键开关灯 |
| FN + ↑ 灯光亮度加 | FN + ESC 灯光复位 |
| FN + ↓ 灯光亮度减 | FN + Alt 电量查询 |
| FN + → 灯光速度加 | FN + END LOG灯条灯光模式切换 |
| FN + ← 灯光速度减 | FN + Win LOG灯条颜色切换 |
| FN + TAB 一键白光 | |
| FN + DEL 切换灯光颜色 | |
| FN + Win 锁Win | |

YUNZII®

YZ87


三模式无线自定义机械键盘

Three-Mode Wireless Customized Mechanical Keyboard


コンテンツリスト:

1. YZ87キーボード x1
2. TYPE-C用USBケーブル x1
3. キーキャップ&スイッチプラー x1
4. 保証マニュアル x1
5. 2.4Gワイヤレスレシーバー x1
6. PETダストカバー x1


クイックスタートガイド:



TYPE-C用USBケーブル




2.4Gワイヤレスレシーバー




YZ87メカニカルキーボード

Bluetooth接続: FN+Q/W/E



モードボタンをBluetoothモードに切り替えてください。次に、FN+Q=BT1を長押しすると、Qキーが青色に点滅します。FN+W=BT2を押すと、Wキーがピンク色に点滅します。FN+E=BT3を押すと、Eキーが黄色に点滅します。正常にペアリングされると、Q/W/Eキーはオンのままになり、最後のRGBモードに戻ります。キーボードは、3チャンネルのBluetooth 5.0標準通信をインテリジェントに識別します。

YUNZII YZ87 キーボード スイッチの説明:



- 1 2.4Gスロット
- 2 TYPE-Cポート
- 3 MacOS/Windowsモード切替
- 4 Bluetooth、有線、2.4Gワイヤレスの3モード切替


充電:

付属の充電ケーブルをコンピュータのUSBポート/DC-5V充電器に接続してキーボードを充電してください。TYPE-Cケーブルの向きに注意し、慎重に挿入してください。充電されるとESCキーは赤く点灯し、完全に充電されると前のRGBモードに戻ります。

対応システム:

YZ87キーボードはWindows2000, WindowsXP, Vista Win7, Win8, Win10, Win11, MacOSおよびスマホシステムに対応しています。このキーボードはBluetooth 5.0に対応していますが、Bluetooth 3.0には対応していません。

2.4Gワイヤレスレシーバー接続:FN+R




モードボタンを2.4Gモードに切り替えてください。次に、FN+R=2.4Gを長押しすると、Rキーが青色に点滅します。2.4G Dongleをデバイスに接続して、自動的にペアリングされ、互換性のあるプログラムがインストールされます。ペアリングが成功したら、Rキーはオンのままになり、最後のRGBモードに戻ります。

FNキーの組み合わせのクイックスタートガイド:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| FN + F1 画面の明るさ↑ | FN + F9 停止 |
| FN + F2 画面の明るさ↓ | FN + F10 ミュート |
| FN + F3 電卓 | FN + F11 ボリュームダウン |
| FN + F4 コンピュータ | FN + F12 ボリュームアップ |
| FN + F5 プレーヤー | FN + Q Bluetoothチャンネル1 |
| FN + F6 前の曲 | FN + W Bluetoothチャンネル2 |
| FN + F7 次の曲 | FN + E Bluetoothチャンネル3 |
| FN + F8 一時停止/再生 | FN + R 2.4G |

注意:このキーボードは、カスタムソフトウェアでリセットできます。

USBケーブル接続:



モードボタンを中央の有線モードに切り替えます。ケーブルが接続されるとキーボードは自動的にコンピュータに接続され、使用できるようになります。

RGB設定のクイックスタートガイド:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| FN + [] バックライト効果の変更 | FN + Backspace バックライトエフェクト ON/OFF |
| FN + ↑ 輝度アップ | FN + ESC ライトリセット |
| FN + ↓ 輝度ダウン | FN + Alt バッテリークエリ |
| FN + → 点滅速度↑ | FN + END FN+END=インジケータライトモード切替 |
| FN + ← 点滅速度↓ | FN + Win LOGライトの色切り替え |
| FN + TAB ホワイトライトON/OFF | |
| FN + DEL バックライト色変更 | |
| FN + Win ロックウィーン | |