



User Manual

Model: H6042
Govee TV Light Bar 2

English

01

Deutsch

07

Español

13

Français

19

Italiano

25

Safety Instructions

Read and follow the safety instructions below:

- The light bar is not waterproof. Avoid exposing it to splashes or drops of water.
- The working temperature should be between -10 to 40°C (14 to 104°F).
- The internal light source of the light bar cannot be replaced. If damaged, the light bar must be replaced.
- Do not let children install the light bar alone.
- Avoid installing the light bar near heat sources.
- External dimmers cannot be used with the light bar.
- Avoid installing the light bar near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects).


Introduction

Thank you for choosing the Govee TV Light Bar 2. The Govee TV Light Bar 2 provides vibrant, ambient light, ideal for TVs and PC screens. Our smart sound technology can perfectly synchronize sounds emitted from video games or movies to your lights, significantly enriching your visual experience.

What You Get


Light Bar	1
Control Box	1
Adapter	1
Mounting Bracket	2
User Manual	1

At a Glance




Control Box

On/Off Button	Press to turn On/Off.
Color Button	Press to adjust the color.
Music/Dimmer Button	Press to enter Music mode.
Indicator Light	Long press to adjust the brightness.
	a. A red light indicates the device is not connected to the network.
	b. A blue light indicates the device has successfully connected to the network.
	c. No light indicates that the device is not powered on or might be broken.




Light Bar




Mounting Bracket

Installing Your Device

- 1 Place the light bar on the table with the silicone pad or mount it to the monitor.



- 2 Connect the Light Bar cable to the control box.
- 3 Power on the adapter and connect it to the control box.
- 4 Installation completed!



Pairing Your Device with the Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- 1 Download the Govee Home app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
 - 2 Turn on the Bluetooth in your smartphone.
 - 3 Open the app, tap “+” icon in the top right corner and search “H6042”.
 - 4 Tap the device icon and follow the onscreen instructions to complete pairing.

Specifications

Power Input (Adapter)	AC 100-240V(US Plug)AC 200-240V (EU&BS Plug)
Power Input (Control Box)	12VDC 2A
Light Displaying Technology	RGBIC
Working Temperature	-10 to 40°C (14 to 104°F)

Troubleshooting

1. Cannot connect the device to the Govee Home app?

- Ensure the device is powered on.
- Check if the Bluetooth on your smartphone is enabled or try connecting with another smartphone.
- When connecting for the first time, ensure your smartphone is close to the device.
- If you're still experiencing a connection error, delete the connected device from the "My Device" page on the app. Then, reconnect to the Govee Home app, following the instructions provided previously.

2. The device lost connection?

- Ensure the device is powered on.
- Shorten the distance between the device and the router to less than 50 inches, then reconnect.
- If the device continues to lose connection, delete the connected device from the 'My Device' page on the app. Then, reconnect to the Govee Home app, following the instructions provided previously.


3. Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant

- Ensure the stability of the Wi-Fi connection.
- Go to the "Device Settings" page and click "User Guide" to follow the instructions to pair the device again.

4. The synchronization effect for Music mode is not working properly

- Ensure the device is close to the music source to help the mic pick up sounds better.
- Try switching the mic source to the smartphone.

Disassembly Tip:



The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

This product contains a light source of energy efficiency class G
Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	468.4nm	97.2%
Green	524.5nm	80.7%
Red	622.9nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.
Reference control settings: 10000K, "White Light" in Govee Home App.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

- Die Lichtleiste ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie es, es Spritzern oder Wassertropfen auszusetzen.
- Die Arbeitstemperatur sollte zwischen -10 und 40 °C (14 und 104 °F) liegen.
- Die interne Lichtquelle der Lichtleiste kann nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung muss die Lichtleiste ausgetauscht werden.
- Lassen Sie Kinder die Lichtleiste nicht alleine installieren.
- Vermeiden Sie die Installation der Lichtleiste in der Nähe von Wärmequellen.
- Externe Dimmer können mit der Lichtleiste nicht verwendet werden.
- Vermeiden Sie die Installation der Lichtleiste in der Nähe potenziell gefährlicher Quellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände).


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee TV Light Bar 2 entschieden haben. Die Govee TV Light Bar 2 sorgt für lebendiges Umgebungslicht, ideal für Fernseher und PC-Bildschirme. Unsere intelligente Soundtechnologie kann die Geräusche von Videospielen oder Filmen perfekt mit Ihren Lichtern synchronisieren und so Ihr visuelles Erlebnis erheblich bereichern.

Das erhalten Sie


Lichtleiste	1
Steuergerät	1
Adapter	1
Montagehalterung	2
Benutzerhandbuch	1

Auf einen Blick




Steuergerät

Ein/Aus-Schalter	Zum Ein-/Ausschalten drücken.
Farbtaste	Drücken, um die Farbe anzupassen.
Musik-/ Dimmer-Taste	Drücken, um den Musik-Modus zu aktivieren. Gedrückt halten, um die Helligkeit anzupassen.
Kontrollleuchte	a. Ein rotes Licht zeigt an, dass das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist. b. Ein blaues Licht zeigt an, dass das Gerät erfolgreich eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt hat. c. Wenn kein Licht leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät nicht eingeschaltet oder möglicherweise defekt ist.





Lichtleiste




Montagehalterung

Installation Ihres Geräts

- 1 Stellen Sie die Lichtleiste mit dem Silikonpad auf den Tisch oder befestigen Sie sie am Monitor.



- 2 Verbinden Sie das Lichtleistenkabel mit der Steuerbox.
- 3 Schalten Sie den Adapter ein und schließen Sie ihn an die Steuergerät an.
- 4 Installation abgeschlossen!



Koppeln Sie Ihr Gerät mit der Govee Home-App

Was Sie benötigen:

- Ein WLAN-Router, der die 2,4GHz- und 802.11b/g/n-Bänder unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- 1 Laden Sie die Govee Home-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.
 - 2 Schalten Sie Bluetooth in Ihrem Smartphone ein.
 - 3 Öffnen Sie die App, tippen Sie oben rechts auf das „+“-Symbol und suchen Sie nach „H6042“.
 - 4 Tippen Sie auf das Gerätesymbol und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.

Technische Daten

Stromeingang (Adapter)	AC 100-240V (US-Stecker) AC 200-240V (EU- und BS-Stecker)
Stromeingang (Steuergerät)	12 VDC 2A
Lichtanzeigentechnologie	RGBIC
Betriebstemperatur	14 bis 104°F (-10 bis 40°C)

Problembekämpfung

1. Kann das Gerät nicht mit der Govee Home-App verbunden werden?

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist, oder versuchen Sie, eine Verbindung mit einem anderen Smartphone herzustellen.
- Stellen Sie beim ersten Verbinden sicher, dass sich Ihr Smartphone in der Nähe des Geräts befindet.
- Wenn immer noch ein Verbindungsfehler auftritt, löschen Sie das verbundene Gerät von der Seite „Mein Gerät“ in der App. Stellen Sie dann erneut eine Verbindung zur Govee Home-App her und befolgen Sie dabei die zuvor bereitgestellten Anweisungen.

2. Das Gerät hat die Verbindung verloren?

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Verkürzen Sie den Abstand zwischen Gerät und Router auf weniger als 50 Zoll und stellen Sie dann die Verbindung wieder her.
- Wenn die Verbindung zum Gerät weiterhin unterbrochen wird, löschen Sie das verbundene Gerät von der Seite „Mein Gerät“ in der App. Stellen Sie dann erneut eine Verbindung zur Govee Home-App her und befolgen Sie dabei die zuvor bereitgestellten Anweisungen.


3. Eine Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich

- Stellen Sie die Stabilität der WLAN-Verbindung sicher.
- Gehen Sie zur Seite „Geräteeinstellungen“ und klicken Sie auf „Benutzerhandbuch“, um den Anweisungen zum erneuten Koppeln des Geräts zu folgen.

4. Der Synchronisierungseffekt für den Musikmodus funktioniert nicht richtig

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sich in der Nähe der Musikquelle befindet, damit das Mikrofon den Ton besser aufnimmt.
- Versuchen Sie, die Mikrofonquelle auf das Smartphone umzustellen.

Tipp zur Demontage:



Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) einer Lichtquelle und (2) einem Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter leicht entfernen.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	468,4nm	97,2%
Grün	524,5nm	80,7%
Rot	622,9nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.

Referenzeinstellungen der Steuerung: 10000K, "Weiβes Licht" in der Govee Home App.

Kundendienst

-  Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie
-  Support: Lebenslange technische Unterstützung
-  E-Mail: support@govee.com
-  Offizielle Website: www.govee.com
-  @Govee
-  @govee_official
-  @govee.official
-  @Goveeofficial
-  @Govee.smarthome

Instrucciones de seguridad

Lea y siga estas instrucciones de seguridad:

- La barra de iluminación no es resistente al agua. Evite exponerla a salpicaduras o goteo de agua.
- La temperatura de trabajo debe estar entre los 14 y los 104°F (-10 y 40°C).
- La fuente de luz interna de la barra de iluminación no se puede reemplazar. Si se daña, se debe reemplazar la barra de iluminación por completo.
- No deje que los niños instalen la barra de iluminación sin supervisión.
- Evite instalar la barra de iluminación cerca de fuentes de calor.
- No se pueden usar dimmers externos con la barra de iluminación.
- Evite instalar la barra de iluminación cerca de fuentes potencialmente peligrosas (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquido).


Introducción

Gracias por elegir la Barra de iluminación para TV 2 de Govee. La Barra de iluminación para TV 2 de Govee proporciona una luz ambiental dinámica, ideal para televisores y pantallas de PC. Nuestra tecnología de sonido inteligente es capaz de sincronizar a la perfección los sonidos emitidos por videojuegos y películas con las luces, ofreciendo una experiencia visual única.

Contenido


Barra de iluminación	1
Caja de control	1
Adaptador	1
Soporte de montaje	2
Manual del usuario	1

De un vistazo




Caja de control

Botón de encendido/apagado	Pulsar para encender/apagar.
Botón de color	Pulsar para ajustar el color.
Botón de música/dimmer	Pulsar para entrar en el modo de música. Mantener pulsado para ajustar el brillo.
Luz indicadora	a. La luz roja indica que el dispositivo no está conectado a la red. b. La luz azul indica que el dispositivo se ha conectado correctamente a la red. c. Si no hay luz, quiere decir que el dispositivo no está encendido o no funciona correctamente.




Barra de iluminación




Soporte de montaje

Instalación de su dispositivo

- 1 Coloque la barra de iluminación sobre la mesa con la almohadilla de silicona o instálela en el monitor.



- 2 Conecte el cable de la barra de iluminación a la caja de control.
- 3 Encienda el adaptador y conéctelo a la caja de control.
- 4 Instalación completada!



Cómo emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita:

- Un router Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
- 1 Descargue la aplicación Govee Home en la App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).
 - 2 Activa el Bluetooth de tu smartphone.
 - 3 Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H6042".
 - 4 Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Especificaciones

Fuente de alimentación (Adaptador)	100-240 V CA (enchufes de EE. UU.)200-240 V CA (enchufes de UE y RU)
Fuente de alimentación (caja de control)	12 VCC 2A
Tecnología de visualización de luz	RGBIC
Temperatura de funcionamiento	Entre -10 y 40 °C (entre 14 y 104 °F)

Solución de problemas

1. ¿No puede conectar el dispositivo a la aplicación Govee Home?

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Compruebe que el Bluetooth del teléfono esté activado o intente conectar el dispositivo con otro smartphone.
- Asegúrese de que su smartphone esté cerca del dispositivo cuando se conecte por primera vez.
- Si el error de conexión persiste, elimine el dispositivo conectado desde la página "Mi dispositivo", en la aplicación. Luego, vuelva a conectarlo a la aplicación Govee Home siguiendo las instrucciones proporcionadas anteriormente.

2. ¿El dispositivo pierde la conexión?

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Coloque el dispositivo a una distancia inferior a 1,20 m del rúter y vuelva a conectarlo.
- Si el dispositivo continúa perdiendo la conexión, elimine el dispositivo conectado desde la página "Mi dispositivo", en la aplicación. Luego, vuelva a conectarlo a la aplicación Govee Home siguiendo las instrucciones proporcionadas anteriormente.


3. No se puede emparejar ni conectar con Alexa o el Asistente de Google

- Asegúrese de que la conexión a la red Wi-Fi sea estable.
- Vaya a la página "Ajustes del dispositivo" y haga clic en "Guía del usuario" para seguir las instrucciones y volver a emparejar el dispositivo.

4. El efecto de sincronización del Modo de música no funciona correctamente

- Asegúrese de que el dispositivo esté cerca de la fuente de música, lo que ayudará a que el micrófono capte mejor los sonidos.
- Pruebe a cambiar la fuente del micrófono al teléfono inteligente.

Consejo para desmontar:



El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al separar el terminal de salida del adaptador, se pueden retirar fácilmente la fuente de luz y el adaptador.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	468,4nm	97,2%
Verde	524,5nm	80,7%
Rojo	622,9nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad. Ajustes de control de referencia: 10000K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Servicio de atención al cliente

-  Garantía: Garantía limitada de 12 meses
-  Asistencia: Asistencia técnica de por vida
-  Correo electrónico: support@govee.com
-  Página web oficial: www.govee.com
-  @Govee  @govee_official  @govee.official
-  @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Consignes de sécurité

Veillez lire et suivre les consignes de sécurité ci-dessous :

- La barre lumineuse n'est pas étanche. Évitez d'exposer l'appareil à des éclaboussures ou des gouttes.
- La température de travail doit être comprise entre -10 et 40°C (14 à 104°F).
- La source lumineuse interne de la barre lumineuse ne peut pas être remplacée. Si elle est endommagée, la barre lumineuse doit être remplacée.
- Ne permettez pas aux enfants d'installer la barre lumineuse seuls.
- Évitez d'installer la barre lumineuse à proximité de sources de chaleur.
- Les variateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec la barre lumineuse.
- Évitez d'installer la barre lumineuse à proximité de sources potentiellement dangereuses (par exemple, des bougies, des objets remplis de liquide).


Présentation

Merci d'avoir choisi la barre lumineuse TV 2 Govee. La barre lumineuse TV 2 Govee fournit une lumière ambiante vibrante, idéale pour les téléviseurs et les écrans de PC. Notre technologie sonore intelligente peut parfaitement synchroniser les sons émis par les jeux vidéo ou les films avec vos lumières, enrichissant ainsi considérablement votre expérience visuelle.

Contenu du carton


Barre lumineuse	1
Boîtier de commande	1
Adaptateur	1
Support de montage	2
Manuel d'utilisation	1

Présentation rapide du produit




Boîtier de commande

Bouton marche/arrêt	Appuyez pour mise en Marche/Arrêt.
Bouton de couleur	Appuyez pour régler la couleur.
Bouton Musique/Gradateur	Appuyez pour accéder au mode Musique. Appuyez longuement pour régler la luminosité.
Voyant lumineux	a. Un voyant rouge indique que l'appareil n'est pas connecté au réseau. b. Une lumière bleue indique que l'appareil s'est connecté avec succès au réseau. c. L'absence de lumière indique que l'appareil n'est pas allumé ou qu'il est peut-être défectueux.





Barre lumineuse




Support de montage

Installation de votre appareil

Placez la barre lumineuse sur la table avec le coussinet en silicone ou montez-la sur le moniteur.



- 2 Connectez le câble de la barre lumineuse au boîtier de commande.
- 3 Allumez l'adaptateur et connectez-le au boîtier de commande.
- 4 Installation terminée !



Association de votre appareil avec l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- 1 Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (pour les appareils iOS) ou Google Play (pour les appareils Android).
 - 2 Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
 - 3 Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H6042 ».
 - 4 Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Caractéristiques techniques

Alimentation (adaptateur)	AC 100-240V (prise US) AC 200-240V (prise EU & BS)
Entrée d'alimentation (boîtier de commande)	12 V CC 2A
Technologie d'affichage de la lumière	RGBIC
Température de fonctionnement	-10 à 40°C (14 à 104°F)

Dépannage

1. Impossible de connecter l'appareil à l'application Govee Home ?

- Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- Vérifiez si le Bluetooth est activé sur votre smartphone ou essayez d'établir une connexion avec un autre smartphone.
- Lors de la première connexion, veillez à ce que votre smartphone se trouve à proximité de l'appareil.
- Si vous rencontrez toujours une erreur de connexion, supprimez l'appareil connecté de la page « Mon appareil » de l'application. Ensuite, reconnectez-vous à l'application Govee Home en suivant les instructions fournies précédemment.

2. L'appareil a perdu la connexion ?

- Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- Réduisez la distance entre l'appareil et le routeur à moins de 50 pouces, puis rétablissez la connexion.
- Si l'appareil continue de perdre la connexion, supprimez l'appareil connecté de la page « Mon appareil » de l'application. Ensuite, reconnectez-vous à l'application Govee Home en suivant les instructions fournies précédemment.


3. Impossible d'associer ou de se connecter avec Alexa ou Assistant Google

- Assurez la stabilité de la connexion Wi-Fi.
- Allez à la page « Paramètres de l'appareil » et cliquez sur « manuel de l'utilisateur » pour suivre les instructions afin d'associer à nouveau l'appareil.

4. L'effet de synchronisation pour le mode Musique ne fonctionne pas correctement

- Assurez-vous que le est proche de la source musicale pour aider le micro à mieux capter les sons.
- Essayez de basculer la source du microphone sur le smartphone.

Conseils de démontage :



Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	468,4nm	97,2%
Vert	524,5nm	80,7%
Rouge	622,9nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.

Reference control settings: 10000K, "White Light" in Govee Home App.

Service clients

-  Garantie : Garantie limitée 12 mois
-  Assistance : Assistance technique à vie
-  E- mail : support@govee.com
-  Site Internet officiel : www.govee.com
-  @Govee
-  @govee_official
-  @govee.official
-  @Goveeofficial
-  @Govee.smarthome

Istruzioni di sicurezza

Leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate di seguito:

- La barra luminosa non è impermeabile. Evitare di esporla a schizzi o gocce d'acqua.
- La temperatura di esercizio deve essere compresa tra -10 e 40 °C.
- Le sorgenti luminose interne della barra luminosa e delle strisce luminose non possono essere sostituite. Se danneggiata, la barra luminosa deve essere sostituita.
- Non lasciare che i bambini installino la barra luminosa da soli.
- Evitare di installare la barra luminosa vicino a fonti di calore.
- I dimmer esterni non possono essere utilizzati con la barra luminosa.
- Evitare di installare la barra luminosa vicino a fonti potenzialmente pericolose (ad esempio candele, oggetti pieni di liquidi).


Introduzione

Grazie per aver scelto la barra luminosa TV 2 di Govee. La barra luminosa TV 2 di Govee fornisce una luce d'ambiente vibrante, ideale per gli schermi di TV e PC. La nostra tecnologia audio intelligente può sincronizzare perfettamente i suoni emessi dai videogiochi o dai film con le tue luci, arricchendo in modo significativo la tua esperienza visiva.

Contenuto


Barra luminosa	1
Centralina di controllo	1
Adattatore	1
Staffa di fissaggio	2
Manuale utente	1

A prima vista




Centralina di controllo

Pulsante di accensione/ spengimento	Premere per accendere/spengere.
Pulsante colore	Premere per regolare il colore.
Pulsante musica/ dimmer	Premere per accedere alla modalità Musica. Premere a lungo per regolare la luminosità.
Spia luminosa	a. La luce rossa indica che il dispositivo non è connesso alla rete. b. La luce blu indica che il dispositivo si è connesso correttamente alla rete. c. L'assenza di luce indica che il dispositivo non è acceso o potrebbe essere rotto.




Barra luminosa




Staffa di fissaggio

Installazione del dispositivo

- 1 Posizionare la barra luminosa sul tavolo con il cuscinetto in silicone o montala sul monitor.



- ② Collegare il cavo della barra luminosa alla centralina di controllo.
- ③ Accendere l'adattatore e collegarlo alla centralina di controllo.
- ④ Installazione completata!



Associazione del dispositivo con l'app Govee Home

Cosa serve:

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.
- ① Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
 - ② Attiva il Bluetooth nel tuo smartphone.
 - ③ Aprire l'app, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cercare "H6042".
 - ④ Toccare l'icona del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Specifiche

Ingresso alimentazione (adattatore)	CA 100-240V (spina americana)CA 200-240V (spina europea e BS)
Ingresso alimentazione (centralina di controllo)	12VCC 2A
Tecnologia di illuminazione	RGBIC
Temperatura di lavoro	Da -10 a 40°C (da 14 a 104 °F)

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettere il dispositivo all'app Govee Home.

- Assicurati che il dispositivo sia acceso.
- Controlla se il Bluetooth sul tuo smartphone è abilitato o prova a connetterti con un altro smartphone.
- Quando ti connetti per la prima volta, assicurati che lo smartphone sia vicino al dispositivo.
- Se riscontri ancora un errore di connessione, elimina il dispositivo connesso dalla pagina "Dispositivo" dell'app. Successivamente, riconnettiti all'App Govee Home, seguendo le istruzioni fornite in precedenza.

2. Il dispositivo ha perso la connessione.

- Assicurati che il dispositivo sia acceso.
- Accorcia la distanza tra il dispositivo e il router a meno di 50 pollici, quindi riconnettiti.
- Se il dispositivo continua a perdere la connessione, elimina il dispositivo connesso dalla pagina "Dispositivo" dell'app. Successivamente, riconnettiti all'App Govee Home, seguendo le istruzioni fornite in precedenza.


3. Impossibile associare o connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.

- Garantire la stabilità della connessione Wi-Fi.
- Vai alla pagina "Impostazioni del dispositivo" e fai clic su "Guida all'uso" per seguire le istruzioni per associare nuovamente il dispositivo.

4. L'effetto di sincronizzazione per la modalità Musica non funziona correttamente.

- Assicurati che la centralina di controllo sia vicina alla sorgente musicale, il che aiuterà il microfono a captare meglio i suoni.
- Prova a cambiare la sorgente del microfono sullo smartphone.

Consiglio di smontaggio:



Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, puoi rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	468,4nm	97,2%
Verde	524,5nm	80,7%
Rosso	622,9nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità. Impostazioni di controllo di riferimento: 10000K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.

Assistenza clienti

 **Garanzia:** Garanzia limitata di 12 mesi

 **Assistenza:** Assistenza tecnica a vita

 **Email:** support@govee.com

 **Sito Web ufficiale:** www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address: [EC REP](#)

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU: [EC REP](#)

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE : [EC REP](#)

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE: [EC REP](#)

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE: [EC REP](#)

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency(For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power(For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)



Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO

For ambient lighting only. Not for illumination.

This device uses a non-replaceable light source.

When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle.

Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.

Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable.

Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.

La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1.Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2.Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3.Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license. The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD. Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD. All Rights Reserved.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com