



# User Manual

Model: H608A

Govee String Downlights

<b>English</b>	<b>01</b>
<b>Deutsch</b>	<b>08</b>
<b>Français</b>	<b>15</b>
<b>Español</b>	<b>22</b>
<b>Italiano</b>	<b>29</b>

## Safety Instructions

Read and follow the safety instructions below:

- Do not allow children to install and use this product alone.
- The product is not waterproof. Do not expose it to areas susceptible to water splashes or water drops.
- The internal light sources cannot be replaced. If it breaks, the product should be replaced.
- Avoid installing the device near potentially dangerous sources or heat sources (e.g., candles, liquid-filled objects.)
- The working temperature should be between 14 to 104°F (-10 to 40°C).
- Store the product in places where the temperature is within -4 to 140°F (-20 to 60°C) if you do not plan to use it for a long time.
- Avoid using other non-standard adapters for this product.


# Introduction

Thanks for choosing the Govee String Downlights. Each lamp bead has an individual lens, allowing the light to achieve a large wall washing area. It is suitable for decorating walls of bedrooms and living rooms. You can remotely control it via Govee Home App. You can also experience lights dancing to the music with music modes. Enjoy your new lighting!

## What You Get

Item	Quantity
String Light	1
Power Adapter	1
User Manual	1
Quick Start Guide	1

## At a Glance



- a. Light
- b. Mic
- c. Control Box
- d. Adapter



- Press to turn on or off.
- Press and hold for 10 seconds to reset.

## Pairing Your Light with Govee Home App

### What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11b/g/n bands. 5GHz is not supported.

- 1 Download Govee Home App from the App Store (iOS) or Google Play (Android). Log in with your account (new users need to create an account).
- 2 Turn on the Bluetooth on your smartphone.
- 3 Open the app, tap the “+” icon in the top right corner and search for “H608A”.
- 4 Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



## Controlling the Light with Your Voice

- 1 Open the app, then tap the device icon to enter the details page.
- 2 Tap the settings icon in the top right corner.
- 3 Select “User Guide” and follow the on-screen instructions to control the device using your voice.

# Specifications

Model	H608A
Adapter Input	AC 100-240V 50/60Hz
Light Input	36VDC 1A
Length (Light)	16.4ft
Light Displaying Technology	RGBIC
Control Methods	Govee Home App, Function Button, Voice
Working Temperature	-10°C - 40°C (14°F - 104°F)

## Troubleshooting

- ❶ Cannot connect to Govee Home App.
  - a. Check if the light has been powered on.
  - b. Check if your smartphone's Bluetooth has been turned on or try connecting the light to another smartphone.
  - c. Ensure that your smartphone is near the light when connecting for the first time.
  - d. If the problem persists, go to the "My Devices" page to delete the device and follow the previous instructions to reconnect.

- ② Cannot connect to Wi-Fi.
  - a. Check if the light has been powered on.
  - b. Do not skip connecting to Wi-Fi during the pairing process.
  - c. Ensure that your Wi-Fi router is 2.4GHz capable (5GHz is not supported).
  - d. Ensure that you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi connection process.
  - e. Shorten the distance between the device and the Wi-Fi router to less than 50ft, then try reconnecting.
  - f. Use another smartphone to pair with the device to check if your Wi-Fi network is working.
  
- ③ Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.
  - a. Ensure that the Wi-Fi connection is stable.
  - b. Go to the app's Settings page and follow the instructions under "User Guide" to pair the light again.
  
- ④ The light does not fully display the selected color/some LED beads do not light up.
  - a. Please contact the Govee support team for rapid product replacement.



This product contains a light source of energy efficiency class G. Colour-tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	468.6nm	95.6%
Green	525.5nm	79.2%
Red	623.5nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

## Customer Service

 Warranty: 36-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: [support@govee.com](mailto:support@govee.com)

 Official Website: [www.govee.com](http://www.govee.com)

 @Govee    @govee\_official    @govee.official

 @Goveeofficial    @Govee.smarthome

## Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt **alleine** zu installieren und zu verwenden.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es nicht Orten aus, an denen es zu Wasserspritzern oder Wassertropfen kommen kann.
- Die inneren Lichtquellen können nicht ersetzt werden. Wenn es kaputt geht, sollte das Produkt ersetzt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von potenziellen Gefahrenquellen oder Wärmequellen (z.B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände) auf.
- Die Arbeitstemperatur sollte zwischen -10 und 40 °C liegen.
- Lagern Sie das Produkt an Orten, an denen die Temperatur im Bereich von -20 bis 60° C (-4 bis 140° F) liegt, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden möchten.
- Vermeiden Sie die Verwendung anderer, nicht standardmäßiger Adapter für dieses Produkt.


# Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee String Downlights entschieden haben. Jeder Lampenkopf verfügt über eine individuelle Linse, sodass das Licht einen großen Wandbereich erreichen kann. Sie eignet sich zur Dekoration von Wänden in Schlafzimmern und Wohnzimmern. Sie können sie über die Govee Home-App fernsteuern. Mit den Musikmodi können Sie auch erleben, wie die Lichter zur Musik tanzen. Genießen Sie Ihre neue Beleuchtung!

## Das erhalten Sie

Artikel	Menge
Lichterkette	1
Netzadapter	1
Benutzerhandbuch	1
Kurzanleitung	1

# Auf einen Blick



- a. Leuchte
- b. Mikrophon
- c. Steuergerät
- d. Adapter



- Zum Ein- und Ausschalten drücken.
- Zum Zurücksetzen 10 Sekunden lang gedrückt halten.

## Koppeln Ihrer Leuchte mit der Govee Home-App

### Was Sie benötigen

- Ein WLAN-Router, der die 2,4-GHz- und 802.11b/g/n-Bänder unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.

- 1 Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) herunter. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an (neue Benutzer müssen ein Konto erstellen).
- 2 Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
- 3 Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H608A“.
- 4 Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.



## Steuern Sie das Licht mit Ihrer Stimme

- 1 Öffnen Sie die App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf das Einstellungssymbol oben rechts.
- 3 Wählen Sie „Benutzerhandbuch“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

# Technische Daten

Modell	H608A
Adapter-Eingang	Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz
Lichteingang	36 VDC 1A
Länge (Leuchte)	16,4ft
Lichtanzeigentechnologie	RGBIC
Steuerung	Govee Home-App, Funktionstaste, Stimme
Arbeitstemperatur	-10 °C – 40 °C (14 °F – 104 °F)

## Problembehebung

- ❶ Verbindung zur Govee Home-App nicht möglich.
  - a. Überprüfen Sie, ob die Leuchte eingeschaltet ist.
  - b. Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist, oder versuchen Sie, die Leuchte mit einem anderen Smartphone zu verbinden.
  - c. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone beim ersten Verbinden in der Nähe der Leuchte befindet.
  - d. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie zur Seite „Meine Geräte“, um das Gerät zu löschen und befolgen Sie die vorherigen Anweisungen, um die Verbindung wiederherzustellen.

- ② WLAN-Verbindung nicht möglich.
  - a. Überprüfen Sie, ob die Leuchte eingeschaltet ist.
  - b. Während des Kopplungsvorgangs darf die Verbindung zum WLAN nicht unterbrochen werden.
  - c. Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router 2,4GHz-fähig ist (5GHz wird nicht unterstützt).
  - d. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige WLAN-Passwort während des Verbindungsvorgangs mit dem WLAN eingegeben haben.
  - e. Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem WLAN-Router auf weniger als 15 Meter und versuchen Sie dann, die Verbindung erneut herzustellen.
  - f. Verwenden Sie ein anderes Smartphone, um es mit dem Gerät zu koppeln und zu überprüfen, ob Ihr WLAN-Netzwerk funktioniert.
  
- ③ Die Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.
  - a. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Verbindung stabil ist.
  - b. Gehen Sie zur Einstellungsseite der App und befolgen Sie die Anweisungen unter „Benutzerhandbuch“, um die Leuchte erneut zu koppeln.
  
- ④ Die Leuchte zeigt die ausgewählte Farbe/einige LED nicht vollständig an  
Leuchtköpfe leuchten nicht.
  - a. Wenden Sie sich an das Govee-Supportteam, um rasch ein Ersatzprodukt zu erhalten.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	468,6nm	95,6%
Grün	525,5nm	79,2%
Rot	623,5nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.

## Kundendienst

-  Garantie: 36 Monate eingeschränkte Garantie
-  Support: Lebenslange technische Unterstützung
-  E-Mail: [support@govee.com](mailto:support@govee.com)
-  Offizielle Website: [www.govee.com](http://www.govee.com)
-  @Govee
-  @govee\_official
-  @govee.official
-  @Goveeofficial
-  @Govee.smarthome



## Instructions de sécurité

Veillez lire et suivre les consignes de sécurité ci-dessous :

- Ne laissez pas les enfants installer et utiliser ce produit.
- Le produit n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à des zones susceptibles de recevoir des éclaboussures ou des gouttes d'eau.
- Les sources lumineuses internes ne peuvent pas être remplacées. S'il se brise, le produit doit être remplacé.
- Évitez d'installer l'appareil à proximité de sources potentiellement dangereuses ou de sources de chaleur (par exemple, des bougies, des objets remplis de liquide).
- La température de travail doit être comprise entre 14 et 104 °F (-10 à 40°C).
- Rangez le produit dans un endroit où la température est comprise entre -4 et 140 °F (-20 et 60 °C) si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue période.
- Évitez d'utiliser d'autres adaptateurs non standards pour ce produit.


# Introduction

Merci d'avoir choisi les Govee String Downlights. Chaque bille de lampe est dotée d'une lentille individuelle, ce qui permet à la lumière d'atteindre une grande surface de balayage des murs. Ce produit convient à la décoration des murs des chambres et des salons. Vous pouvez le contrôler à distance via l'application Govee Home. Vous pouvez également faire danser les lumières au rythme de la musique grâce aux modes musicaux. Profitez de votre nouvel éclairage !

## Contenu du carton

Article	Quantité
Guirlande lumineuse	1
Adaptateur secteur	1
Manuel d'utilisation	1
Guide de démarrage rapide	1

# Présentation rapide du produit



- a. Lumière
- b. Micro
- c. Boîtier de commande
- d. Adaptateur



- Appuyez pour allumer ou éteindre.
- Appuyez longuement pendant 10 secondes pour réinitialiser.

## Associez votre lampe à l'Application Govee Home

### Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes de 2,4 GHz et 802.11b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.

- 1 Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android). Connectez-vous avec votre compte (les nouveaux utilisateurs doivent créer un compte).
- 2 Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
- 3 Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H608A ».
- 4 Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.



## Contrôler la lumière par la voix

- 1 Ouvrez l'application et appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page des détails.
- 2 Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.
- 3 Sélectionnez « Manuel utilisateur » et suivez les instructions à l'écran pour contrôler l'appareil à l'aide de votre voix.

# Caractéristiques techniques

Modèle	H608A
Entrée de l'adaptateur	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Entrée lumineuse	36 VDC 1A
Longueur (lumière)	16,4ft
Technologie d'affichage de la lumière	RGBIC
Méthodes de commande	Application Govee Home, Bouton de fonction, Voix
Température de travail	-10 à 40 °C (14° à 104 °F)

## Dépannage

- ❶ Impossible de se connecter à l'application Govee Home.
  - a. Vérifiez que la lampe a été mise sous tension.
  - b. Vérifiez que le Bluetooth de votre smartphone a été activé ou essayez de connecter la lampe à un autre smartphone.
  - c. Assurez-vous que votre smartphone est à proximité de la lampe lors de la première connexion.
  - d. Si le problème persiste, allez sur la page « Mes appareils » pour supprimer l'appareil et suivez les instructions précédentes pour vous reconnecter.

- ② Impossible de vous connecter au Wi-Fi.
  - a. Vérifiez que la lampe a été mise sous tension.
  - b. Ne sautez pas l'étape de connexion au Wi-Fi pendant le processus d'association.
  - c. Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est compatible avec la bande 2,4 GHz (la bande 5 GHz n'est pas prise en charge).
  - d. Assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe Wi-Fi lors du processus de connexion Wi-Fi.
  - e. Réduisez la distance entre l'appareil et le routeur Wi-Fi à moins de 50 pieds, puis essayez de vous reconnecter.
  - f. Utilisez un autre smartphone pour vous associer à l'appareil et vérifiez que votre réseau Wi-Fi fonctionne.
- ③ Impossible de vous associer ou de vous connecter avec Alexa ou l'Assistant Google.
  - a. Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est stable.
  - b. Accédez à la page Paramètres de l'application et suivez les instructions sous « Guide de l'utilisateur » pour coupler à nouveau la lampe.
- ④ La lampe n'affiche pas complètement la couleur sélectionnée/certaines billes LED ne s'allument pas.
  - a. Veuillez contacter l'équipe d'assistance Govee pour un remplacement rapide du produit.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	468,6nm	95,6%
Vert	525,5nm	79,2%
Rouge	623,5nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.



## Service clients

 Garantie : Garantie limitée de 36 mois

 Assistance : Assistance technique à vie

 E- mail : [support@govee.com](mailto:support@govee.com)

 Site Internet officiel : [www.govee.com](http://www.govee.com)

 @Govee  @govee\_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

## Instrucciones de seguridad

Lea y siga estas instrucciones de seguridad:

- No permita que los niños instalen y utilicen este producto solos.
- El producto no es resistente al agua. No lo exponga a la áreas susceptibles a salpicaduras de agua o gotas de agua.
- No se puede reemplazar las fuentes de luz internas. Si se rompe, el producto debe ser reemplazado.
- Evite instalar el dispositivo cerca de fuentes potencialmente peligrosas o fuentes de calor (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquidos).
- La temperatura de funcionamiento debe estar en el rango desde 14°F hasta 104°F (-10°C hasta 40°C).
- Guarde el producto en lugares donde la temperatura esté entre -4°F y 140 °F (-20°C y 60 °C) si no planea usarlo durante mucho tiempo.
- Evite utilizar otros adaptadores no estándar para este producto.




# Introducción

Gracias por elegir Govee String Downlights. Cada perla de luz tiene una lente individual, lo que permite que la luz alcance una gran área de lavado de pared. Es adecuado para decorar paredes de dormitorios y salas de estar. Puede controlar el producto de forma remota a través de la aplicación Govee Home. También puede experimentar las luces bailando al ritmo de la música con los modos de música. ¡Disfrute de su nueva iluminación!

## Contenido

Objeto	Cantidad
Guirnalda de luces	1
Adaptador de corriente	1
Manual del usuario	1
Guía de inicio rápido	1

## De un vistazo



- a. Luz
- b. Micrófono
- c. Caja de control
- d. Adaptador



- Presione para encender o apagar.
- Mantenga presionado durante 10 segundos para reiniciar.

## Emparejar su luz con la aplicación Govee Home

### Lo que necesite

- Un router del Wi-Fi compatible con la banda de 2,4 GHz (802,11b/g/n). No es compatible con la red Wi-Fi de 5 GHz.

- 1 Descargue la aplicación Govee Home de App Store (iOS) o de Google Play (Android). Inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña (los usuarios nuevos deberán crear nueva una cuenta de usuario).
- 2 Active el Bluetooth de su smartphone.
- 3 Abra la aplicación, toque el ícono "+" en la esquina superior derecha y busque "H608A".
- 4 Toque el ícono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.



## Controlar su tira de luces por voz

- 1 Abra la aplicación, luego toque el ícono del dispositivo para entrar en la página de detalles.
- 2 Toque el ícono de ajustes en la esquina superior derecha.
- 3 Seleccione "Guía del usuario" y siga las instrucciones en pantalla para controlar el dispositivo por su voz.

# Especificaciones

Modelo	H608A
Entrada del adaptador	100-240 V CA 50/60 Hz
Entrada de luz	36 VCD 1A
Longitud (Luz)	16,4 pies
Tecnología de visualización de luz	RGBIC
Métodos de control	La aplicación Govee Home, Botón de función, Voz
Temperatura de funcionamiento	-10°C - 40°C (14°F - 104°F)

## Resolución de problemas

- 1 No se puede conectar a la aplicación Govee Home.
  - a. Compruebe si la luz se ha encendido.
  - b. Compruebe si el Bluetooth de su smartphone se ha activado o intente conectar la luz a otro smartphone.
  - c. Asegúrese de que su smartphone esté cerca de la luz cuando se conecte por primera vez.
  - d. Si el problema persiste, vaya a la página "Mis dispositivos" para eliminar el dispositivo y siga las instrucciones anteriores para volver a conectarse.

- 2 No se puede conectar a Wi-Fi.
  - a. Compruebe si la luz se ha encendido.
  - b. No omita conectarse a Wi-Fi durante el proceso de emparejamiento.
  - c. Asegúrese de que su rúter Wi-Fi sea compatible con 2,4 GHz (5 GHz no es compatible).
  - d. Asegúrese de haber introducido correctamente la contraseña del Wi-Fi durante el proceso de conexión Wi-Fi.
  - e. Reduzca la distancia entre el dispositivo y el rúter del Wi-Fi a menos de 50 pies, luego intente volver a conectarse.
  - f. Utilice otro smartphone para emparejar con el dispositivo para verificar si su red Wi-Fi está funcionando.
- 3 No se puede emparejar ni conectar con Alexa o Google Assistant.
  - a. Asegúrese de que la conexión Wi-Fi sea estable.
  - b. Vaya a la página de ajustes de la aplicación y siga las instrucciones de la sección "Guía del usuario" para emparejar la luz nuevamente.
- 4 La luz no muestra completamente el color seleccionado/ algunas las perlas de LED no se encienden.
  - a. Póngase en contacto con el equipo de apoyo de Govee para un realizar un cambio del producto rápidamente.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	468,6nm	95,6%
Verde	525,5nm	79,2%
Rojo	623,5nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.

## Servicio de atención al cliente

-  Garantía: Garantía limitada de 36 meses
-  Asistencia: Asistencia técnica de por vida
-  Correo electrónico: [support@govee.com](mailto:support@govee.com)
-  Web oficial: [www.govee.com](http://www.govee.com)
-  @Govee
-  @govee\_official
-  @govee.official
-  @Goveeofficial
-  @Govee.smarthome

## Istruzioni di sicurezza

Leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate di seguito:

- Non consentire ai bambini di installare e utilizzare questo prodotto da soli.
- Il prodotto non è impermeabile. Non esporlo ad aree soggette a spruzzi d'acqua o gocce d'acqua.
- Le sorgenti luminose interne non possono essere sostituite. Se si rompe, il prodotto deve essere sostituito.
- Evitare di installare il dispositivo vicino a fonti potenzialmente pericolose o fonti di calore (ad esempio, candele, oggetti contenenti liquidi).
- La temperatura di lavoro deve essere compresa tra 14 e 104 °F (da -10 a 40 °C).
- Conservare il prodotto in luoghi in cui la temperatura è all'interno Da -4 a 140 °F (da -20 a 60 °C) se non si prevede di utilizzarlo per un lungo periodo.
- Evitare di utilizzare altri adattatori non standard per questo prodotto.

# Introduzione


Grazie per aver scelto il Govee String Downlights. Ogni perla della lampada ha una lente individuale, che consente alla luce di raggiungere un'ampia area di illuminazione della parete. È adatto per decorare pareti di camere da letto e soggiorni. Puoi controllarlo da remoto tramite l'app Govee Home. Puoi anche sperimentare luci che danzano al ritmo della musica con le modalità musicali. Goditi la tua nuova illuminazione!

## Contenuto

Articolo	Quantità
Stringa di luce	1
Adattatore di alimentazione	1
Manuale utente	1
Guida rapida	1



## A prima vista



- A. Leggero
- B. Microfono
- C. Scatola di controllo
- D. Adattatore



- Premere per accendere o spegnere.
- Tenere premuto per 10 secondi per ripristinare.

## Associare la luce con l'app Govee Home

### Cosa serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.

- 1 Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android). Accedere con il proprio account (i nuovi utenti devono creare un account).
- 2 Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
- 3 Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H608A".
- 4 Toccare l'icona del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.



## Controllare la luce con la tua voce

- 1 Apri l'app, quindi tocca l'icona del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli.
- 2 Toccare l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
- 3 Selezionare "Guida per l'utente" e seguire le istruzioni sullo schermo per controllare il dispositivo utilizzando la voce.

# Specifiche

Modello	H608A
Ingresso adattatore	CA 100-240 V 50/60 Hz
Ingresso luce	36VCC 1A
Lunghezza (leggera)	16,4ft
Tecnologia di illuminazione	RGBIC
Metodologie di controllo	App Govee Home, Pulsante funzione, voce
Temperatura di lavoro	-10°C - 40°C (14°F - 104°F)

## Risoluzione dei problemi

- ❶ Impossibile connettersi all'app Govee Home.
  - a. Controlla se la luce è stata accesa.
  - b. Controlla se il Bluetooth del tuo smartphone è stato attivato o prova a connettere la luce a un altro smartphone.
  - c. Assicurati che lo smartphone sia vicino alla luce quando ti connetti per la prima volta.
  - d. Se il problema persiste, vai alla pagina "I miei dispositivi" per eliminare il dispositivo e segui le istruzioni precedenti per riconnetterti.

- ② Impossibile connettersi al Wi-Fi.
  - a. Controlla se la luce è stata accesa.
  - b. Non ignorare la connessione al Wi-Fi durante il processo di associazione.
  - c. Assicurarsi che il router Wi-Fi sia compatibile con 2,4 GHz (5 GHz non supportato).
  - d. Assicurarsi di aver inserito la password Wi-Fi corretta durante il processo di connessione Wi-Fi.
  - e. Ridurre la distanza tra il dispositivo e il router Wi-Fi a meno di 15 metri, quindi provare a riconnettersi.
  - f. Utilizzare un altro smartphone per l'associazione al dispositivo per verificare se la rete Wi-Fi funziona.
  
- ③ Impossibile associare o connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.
  - a. Assicurarsi che la connessione Wi-Fi sia stabile.
  - b. Vai alla pagina Impostazioni dell'app e segui le istruzioni in "Guida per l'utente" per accoppiare nuovamente la luce.
  
- ④ La luce non visualizza completamente il colore selezionato/alcuni LED le perle non si accendono.
  - a. Contatta il team di assistenza Govee per una rapida sostituzione del prodotto.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	468,6nm	95,6%
Verde	525,5nm	79,2%
Rosso	623,5nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.




## Assistenza clienti

 Garanzia: Garanzia limitata di 36 mesi

 Assistenza: Assistenza tecnica a vita

 Email: [support@govee.com](mailto:support@govee.com)

 Sito Web ufficiale: [www.govee.com](http://www.govee.com)

 @Govee    @govee\_official    @govee.official

 @Goveeofficial    @Govee.smarthome

# Compliance Information

## EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

EU contact address:

  SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com))

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

## EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com))

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

## Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

Adresse de contact pour l'UE :

  SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com))

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

Dirección de contacto de la UE:

**EC REP** SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com))

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

Indirizzo di contatto UE:

**EC REP** SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: [info@sunrisemoments.com](mailto:info@sunrisemoments.com))

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at [www.govee.com/](http://www.govee.com/)

	<b>Bluetooth®</b>	<b>Wi-Fi</b>
<b>Operation Frequency (For Europe &amp; UK only)</b>	2402-2480MHz	2412-2472MHz
<b>Output Power (For Europe &amp; UK only)</b>	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)



### Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

### Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

### Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.



Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente  
Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

### Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta

analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

For ambient lighting only. Not for illumination.

This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;

Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;

Do not open or cut the rope light.

To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.  
Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle.  
Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist;

Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.

Öffnen oder schneiden Sie die Lichterkette nicht.

Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.

Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

No conecte la luz de cuerda al suministro mientras esté en el embalaje o enrollado en un rollo;

No utilice la luz de cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superficie;

No abra ni corte la luz de cuerda.

Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que se pueda alcanzar con los brazos.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable.

Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.

La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne

convient pas à d'autres applications.

Ne connectez pas le corde lumineux à l'alimentation lorsqu'il est dans l'emballage ou enroulé sur un enrouleur ;

N'utilisez pas le corde lumineux lorsqu'il est couvert ou encastré dans une surface ;

Ne pas ouvrir ou couper la corde lumineuse.

Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile.

Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.

Non collegare la fune luminosa all'alimentazione mentre è nell'imballo o avvolta su una bobina;

Non utilizzare la fune luminosa quando è coperta o incassata in una superficie;

Non aprire o tagliare la luce della fune.

Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.

# FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et  
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.



FR

Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# PAP 22

Raccolta Carta



Govee Home App

For FAQs and more information,  
please visit: [www.govee.com](http://www.govee.com)