

RECLINING CHAIR

GRINGATE 3段階式リクライニングチェア

取扱説明書

Made in China

この度は、グリーンゲート製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は3段階式リクライニングチェアです。安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず本書をよく読んでからご使用ください。お読みになった後も大切に保管してください。

組み立て方法

- ① 左右の肘掛けを持って、チェアを開けます。背面のクロスフレームの中央を上から押し、しっかりとロックします。

クロスフレーム



- ② 肘掛の裏側にある調節器で背もたれの角度を調節します。調節器は必ず左右の角度が揃っているのを確認してからご使用ください。



組み立て・収納時、可動部で指を挟まないようにご注意ください。脚が完全に開ききっていることを確認してから座ってください。

95°




105°



125°



収納方法



- ① 背面のクロスフレームの中央を上へ引っ張り上げます。



- ② 左右の肘掛けを合わせるようにチェアを折りたたみます。



注意

注意を無視した取り扱いをすると物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

- ・本製品の最大耐荷重は120キログラムです。耐荷重を超える負荷を加えると製品が破損する恐れがあります。
- ・本製品は一時的な休憩用を目的として設計されています。常設したり、本来の目的以外でのご使用はお避けください。
- ・組み立て・収納時や使用の際に手や指などを挟まないように充分ご注意ください。
- ・組み立て・収納時には、本製品に無理な力を加えないでください。
- ・小さなお子様に組み立て・収納をさせないでください。
- ・平らで安定した地面の上でご使用ください。斜面では使用しないでください。
- ・砂利や小石が多い場所に設置されますと、フレームが傷つく可能性があります。
- ・ご使用前に必ず、各部のパーツが完全に固定されていることをご確認ください。
- ・ご使用前に必ず、変形や破損、各部に緩みやがたつき等がないことをご確認ください。
- ・本製品に異常が見られる場合はご使用しないでください。
- ・本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・大変危険ですので、乳児や、自身で乗り降りできない小さいお子様やペットを製品に乗せしないでください。
- ・小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
- ・本製品の上に飛び乗ったり飛び跳ねたりしないでください。
- ・本製品の上で立ち上がった時、脚立がわりにしないでください。
- ・激しく衝撃のかかるような座り方や、製品をゆするような座り方はしないでください。
- ・本製品を直接火に当てたり、焚き火など火気の近くに長時間放置しないでください。
- ・鍵など鋭利なものを身に付けた状態でお使いになられると生地が傷つく恐れがあります。ご注意ください。
- ・長時間直射日光に当てたり、屋外に放置しないでください。
- ・直接畳やフローリングの上で使用される場合は床面に傷が付く恐れがありますので、マット等のご使用をお勧めいたします。
- ・素材の特性上、雨、水、汗、紫外線などにより多少色落ちする可能性がございます。
- ・湿った状態で生地部分と摩擦が起きると衣類等に色移りする場合がありますのでご注意ください。
- ・ご使用後は汚れや水気等を乾いた布でよく拭き取り、製品をしっかりと乾燥させてから収納してください。
- ・濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食、劣化、サビ等の原因となります。
- ・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ちや変色の原因となります。
- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

商品仕様

品番：R301-0020100
品名：3段階式リクライニングチェア
使用サイズ：約60×68×98cm
収納サイズ：約15×25×86cm

生地材質：ポリエステル
フレーム材質：アルミ、スチール
重量：約4.6kg
耐荷重：120kg

※本製品の仕様、デザインは予告なく変更される場合があります。

GRINGATE FOLDING CHAIR

GRINGATE フォールディングチェア

取扱説明書

Made in China

この度は、グリーンゲート製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はフォールディングチェア（折りたたみ式のチェア）です。安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず本書をよく読んでからご使用ください。お読みになった後も大切に保管してください。

組み立て方法

背もたれ上部のアーチ型フレームと座面のアーチ型フレームを持って、しっかりとチェアを開ききってください。

組み立て・収納時、可動部で指を挟まないようにご注意ください。脚が完全に開ききっていることを確認してから座ってください。



注意

注意を無視した取り扱いをすると物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

- ・本製品の最大耐荷重は 120 キログラムです。耐荷重を超える負荷を加えると製品が破損する恐れがあります。
- ・本製品は一時的な休憩用を目的として設計されています。常設したり、本来の目的以外での使用はお避けください。
- ・組み立て・収納時や使用の際に手や指などを挟まないように充分ご注意ください。
- ・組み立て・収納時には、本製品に無理な力を加えないでください。
- ・小さなお子様を組み立て・収納をさせないでください。
- ・平らで安定した地面上でご使用ください。斜面では使用しないでください。
- ・砂利や小石が多い場所に設置されますと、フレームが傷つく可能性があります。
- ・ご使用前に必ず、各部のパーツが完全に固定されていることをご確認ください。
- ・ご使用前に必ず、変形や破損、各部に緩みやたつき等がないことをご確認ください。
- ・本製品に異常が見られる場合はご使用しないでください。
- ・本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・大変危険ですので、乳児や、自身で乗り降りできない小さいお子様やペットを製品に乗せないでください。
- ・小さなお子様をご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
- ・本製品の上に飛び乗ったり飛び跳ねたりしないでください。
- ・本製品の上で立ち上がった時、脚立がわりにしないでください。
- ・激しく衝撃のかかるような座り方や、製品をゆするような座り方はしないでください。
- ・本製品を直接火に当てたり、焚き火など火気の近くに長時間放置しないでください。
- ・鍵など鋭利なものを身に付けた状態でお使いになられると生地が傷つく恐れがあります。ご注意ください。
- ・長時間直射日光に当てたり、屋外に放置しないでください。
- ・直接畳やフローリングの上で使用される場合は床面に傷が付く恐れがありますので、マット等のご使用をお勧めいたします。
- ・素材の特性上、雨、水、汗、紫外線などにより多少色落ちする可能性があります。
- ・湿った状態で生地部分と摩擦が起きると衣類等に色移りする場合がありますのでご注意ください。
- ・ご使用後は汚れや水気を乾いた布でよく拭き取り、製品をしっかりと乾燥させてから収納してください。
- ・濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食、劣化、サビ等の原因となります。
- ・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ちや変色の原因となります。
- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

商品仕様

品番：R301-0010100 / R301-0010200

品名：フォールディングチェア

使用サイズ：約 52×52×78 cm

収納サイズ：約 54×8×74 cm

生地材質：ポリエステル

フレーム材質：アルミ（木目調）

重量：約 3kg

耐荷重：120kg

※本製品の仕様、デザインは予告なく変更される場合があります。