

FREE A360 käyttöohje



Zithoogeverstelling
Sitzhöhenverstellung
Seat height adjustment
Réglage de la hauteur d'assise
Regulación de altura del asiento

Istuimen korkeudensäätö



Zielerverstellung
Sitztieferverstellung
Seat depth adjustment
Réglage de la profondeur d'assise
Regulación de la profundidad del asiento

Istuimen syvyydensäätö



Compleet hoekverstelling
Winkel Verstelling
Angle adjustment
Réglage de l'angle
Regulación de ángulo

Gewichtseegeling
Gewichtsegelung
Weight adjustment
Réglage de tension
Regulación de peso

Kulman ja keinun
vastuksen säätö



Oranfankelike rughoekverstelling
Winkel Verstelling Rücken
Back angle adjustment
Réglage de l'angle du dossier
Regulación de ángulo

Selkänojan
kallistuksensäätö



Oranfankelike zitneigverstelling
Neigverstellung
Seat angle adjustment
Variateur d'angle d'assise

Istuinosan kallistuksensäätö



Rughoogte verstelling
Rückenlehne Höhenverstellung
Height adjustable back
Réglage de la hauteur du dossier
Voluer ajustable altura

Lendensteun (Optie)
Lendosetäze (Option)
Lumbar support (Option)
Soutien lombaire (Option)
Apoyo lumbar (Opción)

Selkänojan korkeudensäätö
Ristiseläntuki (OPTIO)



Breidverstelling van de armleunen (Optie)
Breitenverstellung der Armlehnen (Option)
Width adjustable armrests (Option)
Accoudoirs réglables en largeur (Option)
Regulación del ancho de los brazos (Opción)

Käsinojen korkeudensäätö



Käsinojen leveydensäätö

- Verhoiltu istuin ja selkänoja
- Selkä- ja istuinosan keinu
- Keinun vastuksen säätö
- Istuinosan erillinen kallistus
- Selkänojan erillinen kallistus
- Istuimen syvyyden säätö
- Korkeussäädettävä selkänoja
- Säädettävät 3D käsinojat
- Muoviristikko
- Monitoimipyörät kovalle ja pehmeälle pinnalle
- Kankaan kestävyys 98.000 Martindale