

SPAREPARTS			ERSATZTEIL-LISTE	
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung	
1	18.510.02	Lid black	Deckel schwarz	
2	18.530.00	Lid handle titan	Deckelgriff titan-silber	
3	18.321.40	Cooking grid	Grillrost	
4	18.822.54	Logo plate	Logoplatte	
5	18.550.01	Heat reflector	Hitze-reflektor	
6*	18.211.83	Heat reflector foil set of 3 pieces	Hitze-reflektor-Folie Set von 3 Stück	
7	18.540.17	Heat controller with power cord plug E&F (eu)	Temperaturregler mit Netzkabel Stecker E&F (eu)	
7	18.540.18	Heat controller with power cord plug J	Temperaturregler mit Netzkabel Stecker J	
8	18.550.07	Heat controller frame	Temperaturregler Rahmen	
9	18.550.08	Heat controller panel	Temperaturregler Platte	
10	18.510.01	Bowl black	Kugel schwarz	
11	18.550.02	Drip pan	Fettauffangschale	
12	18.540.09	Heating element	Heizelement	
13	18.550.03	Bowl fixation	Kugelhalterung	
14	18.550.04	Legs upper part	Bein Oberteil	
15	18.550.05	Stabilisation	Stabilisation	
16	18.550.06	Legs lower part	Bein Unterteil	
17	18.332.26	Support ring	Support Ring	

B		LID		DECKEL	
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung		
B1	18.370.27	Screw	Schraube		
B2	18.371.04	Spring washer	Federring		
B3	18.371.03	Teflonwasher	U-Scheibe Teflon		
B4	18.371.02	Washer	U-Scheibe		
B5	18.370.48	Nut	Mutter		

Please read the user guide carefully before using your **OUTDOORCHEF** Electro Kettle Barbeque.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren **OUTDOORCHEF** Elektro Kugelgrill in Betrieb nehmen.



* Die Hitze-reflektor-Folie ist als Zubehör erhältlich.
The heat reflector-foil is available as accessories.

Attention

Please write your serial number on the backside of the manual for future reference. You will find the number on the data plate attached to the trolley or the bottom plate depending on the grill model. **OUTDOORCHEF** can only supply spare parts and honour warranty returns when the serial number is available.

Achtung

Bitte notieren Sie auf der Rückseite Ihrer Gebrauchsanweisung die Serien-Nummer. Je nach Grillmodell finden Sie die Nummer auf dem Datensticker, welcher sich entweder am Grillgestell oder auf der Bodenplatte befindet. **OUTDOORCHEF** kann Garantie und Ersatzteillieferungen nur mit der Serien-Nummer bearbeiten.

Outdoorchef AG operates a policy of continuous product development and improvement.

As such we reserve the right to alter product design and or technical specification without giving any prior notice.



