

Wartung und Pflegehinweise

für SYNTAX Leuchten

Allgemein Hinweise zur Reinigung

- ~ Vor jeder Reinigung muss die Leuchte außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden.
- ~ Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.
- ~ Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der jeweiligen Leuchte, so wie die Sicherheitshinweise

Wartung

Verwenden Sie bei der Handhabung Ihrer Leuchte bitte Baumwollhandschuhe, um Verschmutzungen zu vermeiden.

Pulverbeschichtete und lackierte Oberflächen

Pulverbeschichtete und lackierte Oberflächen können mit einem handelsüblichen Haushaltsreiniger gereinigt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, die starke Chemikalien enthalten.

Glas

Oberflächen aus Glas und Leuchtmittel können mit einem handelsüblichen Glasreiniger gereinigt werden. Achten Sie darauf bei der Reinigung nicht zu viel Druck auszuüben, damit der Glaskörper nicht beschädigt wird.

Unbearbeitetes Messing

Wenn Ihre Leuchte Komponenten aus Messing enthält, wird sich ihr Aussehen mit der Zeit verändern. Wir arbeiten mit unbearbeitetem Messing, weil wir glauben, dass Messing am besten aussieht, wenn es mit dem Alter eine Patina entwickeln darf.

Wenn Sie die ursprüngliche polierte Oberfläche der Lampe wiederherstellen möchten, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen für Metallpolitur:

1. Produkt vor dem Auftragen gut schütteln.
2. Mit einem dünnen Applikator eine dünne Menge Metallpolitur auf kleine Abschnitte auf.
3. An der Stelle gut reiben, um die Beschläge zu lösen.
4. Nach Bedarf erneut auftragen, bis die Oberfläche frei von Verunreinigungen ist.
5. Bevor das Produkt trocknet, mit einem trockenen, sauberen und weichen Mikrofasertuch polieren.

WARNUNG

Die obigen Anweisungen gelten nur für Messingteile.

Alle Oberflächen

Verwenden Sie keine acetonhaltigen Reinigungsmittel.