

STALEN TAFELPOTEN

De tafelpoten kunnen eenvoudig schoongemaakt worden met een zachte doek en een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen schurende doek, want daardoor kunnen krassen ontstaan op het staal.

Demontage tafelpoten

De tafelpoten kun je op 2 posities monteren. Wil je de positie van de tafelpoten wijzigen? Gebruik dan inbussleutel 4, draai de bouten los en verplaats de tafelpoten verder naar binnen of naar buiten.

Vilt

Ter bescherming van de vloer worden viltjes meegeleverd voor de tafelpoten.

BERKEN MULTIPLEX

De rand van de tafel is van een transparante lak voorzien. Schoonmaken met water en een neutraal/mild reinigingsmiddel is voldoende.



Nobelweg 1
5482 NN Schijndel

T: + 31 (0) 73 220 22 98

info@tablesbytim.nl
www.tablesbytim.nl

GARANTIE

Voor onze Tables by TIM meubelen geldt een standaard garantietermijn van 1 jaar. Wij geven garantie op de tafelpoten, de constructie tussen de tafel en de tafelpoten, de verlijming van de toplaag en het multiplex. Bij normaal gebruik zal je vele jaren plezier hebben van je tafel.

Door de egale kleur van de toplaag, willen wij je erop wijzen dat een kras snel zichtbaar is. Wij geven geen garantie op krassen in de toplaag.

ONDERHOUDS- INSTRUCTIE ARPA

Op de dag van levering is jouw Table by TIM nog piepjong en in perfecte staat. Dat wil je natuurlijk zo houden!

We helpen je graag om zijn pure schoonheid te behouden en daarvoor hebben we wat tips en aandachtspunten uitgewerkt. Bekijk ze goed en doe er je voordeel mee, dan kan jouw tafel er nog jaren tegenaan!

Namens TIM en de rest van het team, geniet ervan!



ARPA

Dagelijks onderhoud en veelvoorkomende vlekken

Net als elk ander materiaal voor interieurontwerp, moet een Arpa-oppervlak regelmatig worden gereinigd. Het heeft geen speciaal onderhoud nodig, alleen een vochtige doek met warm water of milde reinigingsmiddelen. Bijna alle normale huishoudelijke schoonmaakproducten of ontsmettingsmiddelen kunnen worden gebruikt. Voor de meest voorkomende vlekken is het voldoende om het oppervlak te reinigen met warm water en een niet-schurende doek. Lastige vlekken kunnen worden verwijderd met niet-schurende huishoudelijke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.



NUTTIGE TIPS VOOR REINIGING

Voor de beste resultaten bij het reinigen van de Arpa toplaat is het belangrijk om de volgende aanbevelingen te onthouden;

Gebruik altijd onderzetters en viltjes voor eten en drinken. Kringen kunnen namelijk snel in het oppervlak trekken. Zuren of zeer alkalische producten moeten worden vermeden omdat deze het oppervlak kunnen bevlekken.

Hoewel het zeer resistent is, moet het oppervlak van Arpa nooit worden behandeld met producten die schurende stoffen bevatten, macro-schuursponsen of ongeschikte instrumenten, zoals schuurpapier of staalwol.

Zuren of zeer alkalische producten moeten worden vermeden omdat deze het oppervlak kunnen bevlekken.

Bleek of andere chloorhoudende producten moeten worden vermeden omdat dit het oppervlak kan schaden. Natriumhypochloriet moet worden gebruikt bij een lagere concentratie dan 5% gedurende niet langer dan 5 minuten, en vervolgens worden gespoeld met een spons of handdoek.

Waterstofperoxide met een lagere concentratie dan 3% moet zorgvuldig worden gespoeld. Het wordt aanbevolen om contact gedurende langer dan 10 minuten te vermijden voor een hogere concentratie dan 3% en het oppervlak moet grondig worden gespoeld met een niet-schurende spons en moet goed worden gedroogd.

Bij het gebruik van oplosmiddelen moet de doek perfect schoon zijn zodat geen markeringen worden achtergelaten op het Arpa-oppervlak. Alle vlekken kunnen in principe worden verwijderd door spoelen met warm water en drogen.

Gebruik geen meubelpoetsmiddel of op was gebaseerde reinigingsmiddelen in het algemeen, omdat deze de neiging hebben om een kleverige laag te vormen op het dichte Arpa-oppervlak, waaraan vuil zich hecht.

Gebruik geen metalen schrapers, ijzerborstels of ander metalen gereedschap voor het verwijderen van vlekken, gips of andere stoffen. Cranberry of bietensap, geconcentreerd fruit-, tomatensap, karamel of bleekmiddel moeten zo snel mogelijk worden verwijderd van het Arpa oppervlak.

TYPE	AARD VAN VERVUILING	REINIGINGSINSTRUCTIES
ETEN & DRINKEN	Siroop - fruit- en groentesap - jam - likeur - melk - thee - koffie - wijn - zeep - inkt	Water en zachte spons.
ORGANISCHE VLOEISTOFFEN	Dierlijk en plantaardig vet - saus - droog bloed - wijnvlekken en likeuren - eieren	Koud water en zeep of huishoudelijk wasmiddel. Goed afspoelen en afdrogen met een katoenen doek.
ALGEMEEN GEBRUIK	As - gelei - plantaardige en vinyllijmen - aquarelverf - organische resten - arabischegom	Wassen met warm water en zeep of een huishoudelijk wasmiddel. goed afspoelen en afdrogen met een katoenen doek.
VERF, INKT, WAS & COSMETICA	Haarsprays - plantaardige oliën - castorolie - pen - markers - was - foundation en vette gezichtspoeders - halo's van oplosmiddelresten	Schoonmaakmiddel met MEK of alcohol of aceton met een katoenen doek. Goed afspoelen met koud water en afdrogen met een schone katoenen doek - vloeipapier of keukenpapier.
COSMETICA & OLIE	Nagellak - glitters van nagellak - lijnolie	Aceton met katoenen doek.
HARS & LIJM	Neopreen lijmen	Schoonmaakmiddel met trichloorethaan nitro oplosmiddel met een katoenen doek.
OLIEVERF	Synthetische olieverf	Schoonmaakmiddel met trichloorethaan met een katoenen doek.
VERF	Spuitverven	Schoonmaakmiddel met verdunde 3M met een katoenen doek.
LIJM	Lijmresten (acryl- of plantaardig rubber) na verwijdering van beschermfolie	Schoonmaakmiddel met verdunde 3M met een katoenen doek.
VERF	Graffiti - verven ecc	Schoonmaakmiddel met verdunde 3M met een katoenen doek.
SILICONEN	Siliconensporen of -resten	Als het volledig droog is, is het onmogelijk om het te verwijderen. Zo niet - gebruik dan heel voorzichtig een houten of plastic schraper.
KALK	Kalkaanslag	Wasmiddelen met een zeer laag percentage citroen- of azijnzuur (max 10%).