


Zerust® VCI Emittere

VC 3/4" Plastab

20x20x3mm
Elnr 1834106
10201994 100pk
GTIN7350052639950



0-4 ltr 2 år
Bokser,
transmittere,
sensorer



VC 05-1

18x28x25mm
Elnr 1834100
10201051 50pk
GTIN7350052639943



-60 ltr 2 år
-118 ltr 1 år
Små skap



VC 1-1

18x55x25mm
Elnr 1834101
10201101 50pk
GTIN7350052639905



-118 ltr 1 år
Små skap



VC 2-1

23x55x30mm
Elnr 1834102
10201201 25pk
GTIN7350052639912



-928 ltr 1år
Store skap
og tavler



VC-2-2

23x75x30mm
Elnr 1834103
10201202 10pk
GTIN7350052639929



-928 ltr 2år
Store skap
og tavler



VC 6-1

50x250x120mm
Elnr 1834104
10201601 1pk
GTIN7350052639974



-24 m³ 1år
Veldig store
skap / tavler

Zerust stickers Papir

50x75mm på rull
Elnr 1834108
10201001 1000pk
GTIN7350052639974



Zerust stickers Vinyl

25x40mm i boks
Elnr 1834107
10201000 1000pk
GTIN7350052639714



MONTASJE:

- Velg VCI-emitter basert på skapet størrelse og ønsket beskyttelsesperiode.
- Tørk av eventuell fukt og smuss i skapet.
- Emmitteren har en Installér før-dato som er trykket på esken.
- Ta emmitteren ut av posen først når den skal installeres.
- Fest emmitteren så sentralt i skapet som mulig. Dampen spres i kuleform.
- Lukk døren og sett sticker med signatur og utløpsdato utenpå.
- For at rustbeskyttelsen ikke skal dampe bort bør skapet kun åpnes ved inspeksjon.

ZERUST® EXCOR®