



## Máquina Kaffa Auto – Sistema Kaffa modelo CN-Z0109

### Cuidados a ter na primeira ligação

- Ler o “Manual de Instruções” com atenção e siga as instruções que ajudam na instalação e operação adequada deste produto e nas suas características, por favor guarde as instruções para consulta futura.
- Antes de ligar a máquina encha o depósito de água até ao máximo indicado.
- Coloque uma chávena na bandeja.
- Ligue o cabo de alimentação na corrente e de seguida ligue a máquina e aguarde até que a luz Azul fique fixa.



- Após ligar a máquina e Sem introduzir ainda uma cápsula, faça uma puxada de água até encher uma chávena de café, carregando num dos botões “chávena”; aguarde que saia água, nalguns casos pode demorar.
- Depois coloque uma cápsula na ranhura e verifique se a luz azul se encontra fixa (indicação para que se possa tirar o café).
- Carregar no botão chávena cheia ou curta para tirar café. A extração pára automaticamente ou, se desejar, pare a seu gosto carregando no botão “chávena” em uso.
- Não deve premir o botão “chávena” mais de 1 segundo, pois a máquina entrará em modo de programação de fluxo de café.

### Solução rápida de problemas – 9)

- Programação de fluxo de café → deve premir o botão “chávena” curto ou cheio mais de 1 segundo, assim a máquina entrará em modo de programação de fluxo de café.
- Máquina encontra-se ligada e a luz não acende → a máquina desligou-se automaticamente, prima o interruptor: Ligar | Desligar o. Verifique a rede elétrica: tomada, tensão, fusível.

- Não sai café nem água → Verificar se o reservatório de água está vazio e encha-o com água potável. -> Levante a alavanca, pressione um dos botões “chávena” e espere até que saia água.
- O café não está a sair suficientemente quente → Pré-aquecer a chávena. Descalcifique a máquina se necessário com descalcificante (não utilizar líquidos ácidos ou abrasivos).
- A alavanca não fecha completamente → Esvazie o reservatório para as cápsulas e verifique que não está nenhuma cápsula presa dentro da máquina.
- Vazamento ou fluxo inabitual → Verifique se o reservatório de água se encontra bem encaixado.
- Sai água não sai café → Coloque uma cápsula nova.
- Luzes piscam de forma irregular → Verifique se o reservatório de água está vazio e encha-o. -> Coloque uma cápsula de café nova -> O modo de economia de energia é ativado após 15 minutos em espera, pressione um botão Ou desligue e volte a ligar a máquina.



### Como proceder em caso de avaria

- Se a máquina entrar em curto-circuito ou faz disparar o quadro → Por favor retire o cabo de alimentação da corrente e não tente ligar novamente a máquina, enviar para reparação.
- Máquina não faz qualquer barulho na fase de tirar o café, a bomba de água encontra-se avariada, enviar a máquina para reparação.
- Assim que se liga a máquina acende logo a luz azul fixa, a máquina encontra-se com avaria, neste caso não aquece; enviar para reparação.
- Ao introduzir a cápsula a alavanca não fecha → o mecanismo de inserção da cápsula necessita de ser afinado, a máquina deve ser enviada para reparação.



## Máquina Kaffa Auto – Sistema Kaffa modelo CN-Z0109

- Aparece água por baixo da máquina na zona do depósito de água → o coletor deve ter sofrido algum rasgão/dilatação ao introduzir o depósito de água, ou então um dos tubos de água encontra-se com fuga; a máquina deve ser enviada para reparação.
- Não acende umas das luzes, mas funciona, neste caso tem que se proceder a substituição de um dos Leds, no entanto não interfere com o funcionamento da máquina.
- Para reparação contacte o serviço de apoio a cliente Kaffa, através do nr. **tel. 800 207 331 ou 214 447 010.**

## Manual Rápido de Instruções

- KAFFA Auto CN-Z0109 –

