

ISMOD

NANO

Guida utente

Italiano

1. AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Quando si spedisce questo dispositivo, assicurarsi che sia sempre spento
- Questo dispositivo non è adatto a: persone di età inferiore ai 18 anni; Questo prodotto del tabacco danneggia la tua salute e crea dipendenza.
- Tenere questo dispositivo e i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Tenere questo dispositivo a temperatura ambiente. Non esporre il file dispositivo a calore o umidità eccessivi.
- Non immergere alcuna parte o componente del dispositivo in acqua.
- Non utilizzare questo dispositivo in presenza di sostanze, liquidi infiammabili, sono presenti gas o ossigeno.
- Non utilizzare questo dispositivo durante la carica.
- Non utilizzare un dispositivo di ricarica che non soddisfa i requisiti per la ricarica.
- Prima di pulire, aprire o entrare in contatto diretto con il componenti di riscaldamento interno, è necessario assicurarsi che il il corpo principale del dispositivo si è raffreddato.
- Utilizzare e mantenere il dispositivo a temperatura ambiente di 5 ~ 40 °C. Un ambiente a temperatura più bassa o più alta può ridurre temporaneamente la durata della batteria o causare danni al dispositivo.
- Se noti una situazione anormale come odore o fumo, interrompere immediatamente la ricarica e l'utilizzo e contattare il tuo fornitore di servizi.
- Se la batteria perde dal prodotto, evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Se lo tocchi accidentalmente, lava le aree interessate immediatamente con acqua pulita e consultare un medico subito.
- Le precauzioni contenute nella guida dell'utente non possono coprire tutti possibili situazioni.

Italiano 01

2. PANORAMICA

ISMOD NANO Dispositivo di riscaldamento del tabacco con grande capacità Batteria al litio, design intelligente e modulare, facile da trasportare e utilizzare.

3. STRUTTURA



4. SPECIFICHE


Modello	ISMOD NANO
Capacità della batteria	1500 mAh, 3,7 V.
Tempo di ricarica	Circa. 1,5 ore
Metodo del caricatore	Porta caricatore USB: tipo C; Impostazione del caricatore: 5V / 1A
Durata del preriscaldamento	15 secondi
Durata di lavoro	15 spruzzi o 300 secondi
Lavorando Ambiente Temperatura	5 ~ 40 °C
Taglia del prodotto	27 mm (L) x 17 mm (L) x 90 mm (A)
Peso del prodotto	51 grammi
Capacità a piena carica	≥ 20 bastoncini riscaldanti

Italiano 02

5. ISTRUZIONI OPERATIVE

1. PREPARARE

Rotate the dust-proof cover



2. INSERIRE IL BASTONE DEL TABACCO

Insert the tobacco stick into the chamber upright, leaving the filter out.



3. CALORE

Tenere premuto il pulsante per 1,5 secondi fino a quando il LED non si accende lampeggia in blu e il dispositivo vibra.




La luce a led indicherà la modalità di riscaldamento come mostrato di seguito

Il dispositivo inizia il preriscaldamento per 15 secondi fino a quando la luce LED non diventa fissa colore blu e si verifica la seconda vibrazione, ora puoi iniziare a divertirti a fumare per 4 minuti e 45 secondi. Quando il tempo di fumare arriva agli ultimi 30 secondi o raggiunge il 13° tiro, il dispositivo vibrerà avvertendoti del tempo rimanente o sbuffi, mentre La luce del LED inizia a lampeggiare indicando che il dispositivo si spegnerà. Quando tutto il tempo di affumicatura è terminato o dopo il 15° tiro, allora il dispositivo vibrerà e il dispositivo si spegnerà.


4. RIMUOVERE IL BASTONCINO DEL TABACCO

- Far scorrere il pulsante di espulsione verso l'alto per espellerlo il bastone
- Rimuovere il bastoncino di tabacco e ruotare il antipolvere copertina.



Italiano 03

Modalità di regolazione della temperatura (TA):
Colore della luce LED Indicazione come segue:




Per avviare la modalità TA, fare clic sul pulsante una volta o poi 5 volte rapidamente. La luce LED lampeggerà alternativamente in verde, bianco e viola. Quando la luce LED smette di lampeggiare, fare clic sul pulsante per modificare il modalità di riscaldamento a temperatura. Tenere premuto il pulsante di accensione per confermare la modalità di riscaldamento o attendere per 10 secondi per uscire dalla modalità TA.

5. PULIRE LA CAMERA DI RISCALDAMENTO

Assicurarsi che il dispositivo sia spento e raffreddato prima tentando di pulirlo.


- Separare il coperchio superiore dal corpo principale.
- Estrarre il perno di riscaldamento dal corpo principale.



- Espellere il supporto per stick attraverso il pulsante di scorrimento ed estrarlo.



- Tira fuori le parti (porta stick e perno riscaldante), quindi utilizzare un bastoncino per la pulizia pulire accuratamente tutte le parti.



Italiano 04

6. CARICARE IL TUO DISPOSITIVO

Collegare il cavo USB con l'adattatore per ricarica. La luce del LED lampeggerà in modo diverso colori per indicare la carica della batteria. La luce del LED mostrerà una luce blu fissa quando il dispositivo è completamente carico.

- Blu : 100%-60%
- Giallo : 60%-10%
- Rosso : 10%-0%

6. ISTRUZIONI OPERATIVE

1. INDICAZIONE DI POTENZA RESIDUA


Come controllare la capacità residua della batteria? Fare clic sul pulsante di riscaldamento per attivare la luce LED una volta quando il dispositivo è spento. La luce LED indicherà la capacità residua della batteria.

Colore della luce LED Indicazione come segue:

- Blu : 100%-60%
- Giallo : 60%-10%
- Rosso : 10%-0%


2. SPEGNIMENTO RAPIDO

Tieni premuto il pulsante di accensione pulsante per 1,5 secondi dopo la vibrazione.



3. RIPRISTINA

In caso di spia anormale o altro malfunzionamento, utilizzare uno spillo per inserire il foro di ripristino superiore del dispositivo per il ripristino.



Italiano 05

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Risolvi i problemi	Possibile soluzione
Impossibile inserire il file stick di tabacco dentro camera di riscaldamento.	Controlla se c'è residuo di tabacco dal tabacco precedente stick è bloccato nel file camera di riscaldamento.	Pulisci il riscaldamento Camera.
Impossibile inserire il file stick di tabacco dentro camera di riscaldamento.	Controlla se lo stick tra il porta bastoncini di tabacco e la camera di riscaldamento è allineato e fissato propriamente.	Pulisci il riscaldamento Camera.
Il Cap non può chiudere e agganciare propriamente	Verificare l'allineamento tra il cappuccio e il dispositivo, fai il foro del bastone di tabacco è dentro la stessa posizione.	Regola la direzione di instabilità
Impossibile avviare il dispositivo	Controlla la carica residua	Carica il dispositivo fino a quando la carica è completare
	Non utilizzato da molto tempo?	esaurire completamente la potenza, quindi ricaricare completamente
	Pulsante danneggiato?	Invia al locale centro Servizi.
Luce rossa lampeggiante per 5s	La batteria rimanente la capacità è bassa	Carica il dispositivo subito.
	Luce rossa fissa e vibrazione gap per 3 secondi	Controllare il perno di riscaldamento

8. INFORMAZIONE GENERALE

Produttore: Dongguan Mysmoke Electronic Technology Co.,Ltd
Distributore: ISMOD UK LTD

Per tutte le informazioni sulla garanzia o per registrare il tuo dispositivo, visita <https://www.ismodeurope.com> - <https://www.ismod.co.uk>

Italiano 06

9. ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ

- ISMOD NANO è alimentato a batteria. Ha bisogno di ottenere ricaricato quando la batteria è scarica. Non mettere il file ISMOD NANO vicino all'ambiente ad alta temperatura o riscaldatore per evitare danni alla batteria.
 - Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare ISMOD NANO. Conservare la Guida per l'utente per riferimento futuro. Quando si utilizza ISMOD NANO, seguire le indicazioni del produttore istruzioni per evitare la possibilità di lesioni. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza in questa Guida dell'utente non possono includere tutte le possibilità e le situazioni che possono verificarsi. Sii cauto quando usi o mantieni dispositivi elettronici personali Prodotto.
 - Utilizzare solo bastoncini riscaldanti per tabacco compatibili.
 - ISMOD NANO contiene batterie al litio, per il loro smaltimento, si prega di seguire i requisiti della propria autorità locale.
- ☆ BATTERIA AL LITIO
- Se il prodotto viene tenuto a lungo ad alta temperatura, si verificherà il degrado della batteria al litio.
 - La batteria si scarica se viene conservata per lungo tempo senza operazione. Si prega di ricaricare il dispositivo prima di utilizzarlo.
 - Quando non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo, evitare di riporlo il dispositivo è completamente carico o ad alta temperatura / condizione di umidità per evitare un deterioramento accelerato della batteria.
 - Si prega di non mettere la batteria nel fuoco per evitare che il pericolo di esplosione.

Italiano 07