

SwitchBot スマート電球

取扱説明書



※正しくお使いいただくために、必ずご使用前には、この取扱説明書をよくご覧の上ご使用ください。またお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管して下さい。

パッケージ内容



- 電球
- 取扱説明書



ご注意: 取扱説明書に記載された製品とアプリについてのイラストは説明イメージのため、実際とは多少異なる場合があります。また、製品及び取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。

ご使用前に

- スマホやタブレットのBluetoothバージョンが4.2あるいはその以上を確認してください。
- スマホやタブレットはiOS 11.0以上、Android 5.0以上を確認してください。
- 下図のQRコードをスキャンし、SwitchBotアプリをダウンロードしてください。
- SwitchBotのアカウントを作成し、ログインしてください。



安全上のご注意

- 取り付け・取外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 断熱材施工器具、調光機能付き器具、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯などのHIDランプ器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- 直流電流では絶対に使用しないでください。(破損・発熱の原因)
- 点灯中や消灯後しばらく電球が熱いので、触れないでください。(ヤケドの原因)
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)
- ぶついたりして傷つけないでください。(破損・ケガの原因)

- 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損・絶縁不良の原因)
- 電球はソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
- 点灯中のランプを間近で長時間見つめないでください。(目を痛める原因)
- 本製品は乾燥の屋内のみでご使用ください。

設置について

- ① 電球を取り付ける。
※取り付け前に、必ず照明器具のスイッチをオフにしてください。
電球を取り付けてから、照明器具のスイッチをオンにします。
- ② SwitchBotアプリを開き、ログインします。
- ③ ホーム画面の右上にある「+」アイコンをタップします。
- ④ 電球アイコンを選択して、アプリの指示に従ってデバイスを追加します。

使用上のご注意:

- 金属製のランプシェードを使用しないでください。スマート電球のWi-Fi信号強度に影響します。

- 照明器具の調光スイッチを使用して制御しないでください。スマート電球の制御に失敗する可能性があります。
- 照明器具のスイッチをオフにしないでください。スマート電球のネットワーク接続を切断します。
- 分解や改造はしないでください。LED素子などの交換はできません。
- 水洗いは絶対にしないでください。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ型番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 低温・防水仕様ではないので、結露が起こる場所では使用しないでください。
- お手入れ方法: 乾いた布で拭いてください。

ファームウェア、初期化

・ファームウェア

より快適にご利用いただくために、常にファームウェアを最新のバージョンに更新することをおすすめします。

・初期化

スマート電球に2秒間隔で8回のオンオフを切り替えます。スマート電球が呼吸モードに入ってホワイトになると、デバイスの初期化が完了します。

※初期化をすると、全ての設定がデフォルト設定に戻り、全ての操作履歴が消えることになります。ご注意ください。

困ったときは

Q:スマート電球がネットワークに接続できません。

A:ネットワークに接続できなかった場合は、5.0GHz帯域のネットワークに接続した可能性があります。

Wi-Fiルーターの設定ページにログインし、5.0GHz帯域のネットワークと2.4GHz帯域のネットワークを異なる名前に設定してから、2.4GHz帯のWifiネットワークに接続してください。

Q:照明器具のスイッチでスマート電球をオンにできません。

A:下記のことをご確認ください。

①照明器具のスイッチもしくは配線に不具合がありますか。

②アプリの停電復旧の設定には「オフにする」を選択していますか。「オフにする」を選択する場合でスマート電球をコントロールできないので、「オンにする」に変更してください。

※他のご不明な点がございましたら、下図のQRコードをスキャンしてサポートページに移動してください。



製品仕様

型番:W1401400

本体寸法:60×60×116 mm

本体質量:93g(1個あたり)

全光束:800ルーメン

光色:調光調色(2700K - 6500K+RGB)

口金サイズ:E26

定格消費電力:10W

定格電圧:100 - 240 V AC

光源寿命:約25,000時間

作動温度:-15℃～40℃

作動湿度:10%～80% RH(結露なきこと)

通信方式:IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz Wi-Fi,

Bluetooth Low Energy

保証

保証期間がご購入日から1年間になります。保証期間内には製品の交換・返品・返金等に対応いたします。ただし、以下のいずれかに該当する場合は保証範囲外でございます。

(1) 不適切な取り扱いや誤用・乱用等による故障や損傷

(2) 不適切な使用環境での使用や保存等による故障や損傷(例えば:水のかかる環境で使用したり、デバイスを取り付けする時の落下による故障)

(3) 不当な修理や改造・分解及び異常電圧等に起因する故障や損傷

(4) 本製品仕様に適合しないサードパーティのコンポーネントまたは製品との併用に起因する故障や損傷

(5) 弊社が発行するガイドラインの範囲を超えた製品の操作に起因する故障や損傷

(6) 火災・地震・水害及び盗難等の災害による故障や損傷

(7) 電池などの消耗部品または経時的に劣化が当然予測される部品

(8) 公式サイトや店舗以外の方式でご購入の場合(例えば:中古屋で購入等)

(9) その他当社の責任とみなされない故障や損傷

アフターサービス

製品についてのご意見とご不明な点等がございましたら、下記の方法でお気軽にお問い合わせください。

①サポートメールアドレス:

support@wondertechlabs.com

②SwitchBotアプリのプロフィールの「フィードバック」

フィードバックにはスマホスクリーンの録画機能があります。ご利用中に動作不良等の問題がございましたら、迅速に問題を判明させて頂くため、是非ご利用ください。

③サポートウェブサイト:

support.switch-bot.com/hc/ja

※お客様の個人情報のお取り扱いについて

弊社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、お客様の個人情報の保護に万全を

尽くしてまいります。