



## SwitchBot ソーラーパネル




## パッケージ内容



## 製品仕様


製品品番: W1001000  
カラー: ホワイト/ブラック  
材質: 紫外線耐性のABS樹脂  
本体寸法: 72mm x 165mm x 25mm  
本体重量: 100g  
ケーブル: USB Type-C ケーブル (55cm)  
出力: 5V=250mA\*  
設置場所: 直射日光が当たる場所  
(光センサーを遮蔽しないでください)  
動作環境: -20°C~60°C / 10-90% RH  
\*ラボテスト環境: AM=1.5, 25°C, 1000W/m<sup>2</sup>

## 各部のなまえ




## カーテンに貼り付ける方法


SwitchBotカーテン本体に貼り付けて直射日光が当たられない場合、付属のマジックテープでソーラーパネルをカーテンの直射日光が当たる場所に貼り付けます。




- 1 カバーを外してType-Cケーブルを取り出します。カバーを戻します。



- 2 付属のマジックテープのループ面をSwitchBotソーラーパネルの背面にある指定位置に貼り付けます。貼り付け後、はがれないように強く押しつけてください。5時間ほどお待ちください。



- 3 マジックテープのフック面をカーテンの直射日光が当たる場所に貼り付けます。(貼付場所からSwitchBotカーテン本体のType-Cポートまでの距離はケーブルの長さを超えないでください。)貼り付け後、はがれないように、1分間ほど強く押しつけてください。5時間ほどお待ちください。




- 4 ソーラーパネルをカーテンに貼り付けたマジックテープのフック面に取り付けます。Type-CケーブルをSwitchBot本体のType-Cポートに差し込みます。

[www.switchbot.jp](http://www.switchbot.jp)


V1.2-2109

## SwitchBotカーテン(U型)に取り付ける方法


ご注意: SwitchBotカーテンをカーテンレールに取り付けた後、ソーラーパネルの取り付けを行ってください。




- 1 ソーラーパネルの背面にある連結アームを引き出します。



- 2 SwitchBotカーテン本体とフックの間にある差し込み穴に差し込んでソーラーパネルを固定します。




- 3 Type-CケーブルをSwitchBotカーテンのType-Cポートに差し込みます。




- 4 ソーラーパネルがSwitchBotカーテンにしっかりと取り付けるかを確認してください。

## SwitchBotカーテン(ポールタイプ)に取り付ける方法


ご注意: SwitchBotカーテンをカーテンレールに取り付けた後、ソーラーパネルの取り付けを行ってください。




- 1 ソーラーパネルの背面にある連結アームを引き出します。



- 2 SwitchBotカーテン本体とフックの間にある差し込み穴に差し込んでソーラーパネルを固定します。




- 3 Type-CケーブルをSwitchBotカーテンのType-Cポートに差し込みます。




- 4 ソーラーパネルがSwitchBotカーテンにしっかりと取り付けるかを確認してください。

## SwitchBotカーテン(I型)に取り付ける方法


ご注意: SwitchBotカーテンをカーテンレールに取り付けた後、ソーラーパネルの取り付けを行ってください。




- 1 ソーラーパネルの背面にある連結アームを引き出します。



- 2 SwitchBotカーテン本体とフックの間にある差し込み穴に差し込んでソーラーパネルを固定します。



- 3 Type-CケーブルをSwitchBotカーテンのType-Cポートに差し込みます。



- 4 ソーラーパネルがSwitchBotカーテンにしっかりと取り付けるかを確認してください。

## 保証

保証期間ご購入日から1年間になります。保証期間内には製品の交換・返品・返金等に対応いたします。ただし、以下のいずれかに該当する場合は保証範囲以外でございます。

- (1)不適切な取り扱いや誤用・乱用等による故障や損傷
- (2)不適切な使用環境での使用や保存等による故障や損傷(例えば: 水のかかる環境で使用したり、デバイスを取り付けする時の落下による故障)
- (3)不当な修理や改造・分解及び異常電圧等に起因する故障や損傷
- (4)本製品仕様と適合しないサードパーティのコンポーネントまたは製品との併用に起因する故障や損傷
- (5)弊社が発行するガイドラインの範囲を超えた製品の操作に起因する故障や損傷
- (6)火災・地震・水害及び盗難等の災害による故障や損傷
- (7)電池などの消耗部品または経時的に劣化が当然予測される部品
- (8)公式サイトや店舗以外の方式でご購入の場合(例えば: 中古屋で購入など)
- (9)その他当社の責任とみなされない故障や損傷

## アフターサービス

製品についてのご意見とご不明な点等がございましたら、下記の方法でお気軽にお問い合わせください。

①サポートメールアドレス:

[support@wondertechlabs.com](mailto:support@wondertechlabs.com)

②SwitchBotアプリのプロフィールの「フィードバック」  
フィードバックにはスマホスクリーンの録画機能があります。ご利用中に動作不良等の問題がございましたら、迅速に問題を判明させて頂くため、是非ご利用ください。

③サポートウェブサイト:

[support.switch-bot.com/hc/ja](http://support.switch-bot.com/hc/ja)

### ※お客様の個人情報のお取り扱いについて

弊社はおお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、お客様の個人情報の保護に万全を尽くしてまいります。