



この度はCASALOMAYA商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
 ●取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
 ●ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
 ●読み終わらった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

目次

最初にご確認ください.....	P1
安全上のご注意.....	P1~P6
ご使用前の注意.....	P7
各部の名称.....	P8~P9
使い方.....	P9~P17
●本体への充電.....	P9~P11
●操作方法.....	P11~P13
●Bluetoothで音楽聴く方法.....	P14~P15
●着用方法.....	P16~P17
お手入れについて.....	P17
故障かなと思ったら.....	P17~P19
Bluetooth機器について.....	P19~P20
仕様.....	P20

最初にご確認ください.....	P1
安全上のご注意.....	P1~P6
ご使用前の注意.....	P7
各部の名称.....	P8~P9
使い方.....	P9~P17
●本体への充電.....	P9~P11
●操作方法.....	P11~P13
●Bluetoothで音楽聴く方法.....	P14~P15
●着用方法.....	P16~P17
お手入れについて.....	P17
故障かなと思ったら.....	P17~P19
Bluetooth機器について.....	P19~P20
仕様.....	P20

最初にご確認ください

本商品を使用する前に、セット内容をご確認ください。万が一、梱包品に不足、また破損があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①アイリラックス.....	1台
②USBケーブル（TYPE-C）.....	1本
③取扱説明書（本書）.....	1部

安全上のご注意

- 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人の危険、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

01

注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

●次の絵表示の区分は、お守り頂く内容を説明しています。

!	分解してはいけないことを示す記号です。
!	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
!	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただこう）を示す記号です。

本製品はリチウムイオン充電池を内蔵しております。
次のようなことは絶対にしてください。発熱、破裂、発火の原因になります。

- 加熱や火付下
- 高温環境での充電、使用、放置
- こなつ布の中に入れてのご使用、充電
- 毛布などを被せてのご使用、充電
- 直射日光が当たる場所や車内など高温な場所でのご使用、充電

自ら意思表示ができない方や操作が行えない方には使用せしないでください。
ケガや思ひぬ事故の原因になります。

- 頭部（顔面）に神經障害や皮膚知覚障害のあるかたへみ手術を受けた方
- 事故などによる頭部および眼科的後遺症がある方
- 強度近視（病的近视）の方
- 白内障、緑内障、網膜はく離、眼底出血、飛蚊症など目に病気のある方
- 眼圧高いもしくは高い方
- 有熱性疾患の方
- 血栓異常の方
- 急性疾患の方
- 慢性疾患のある方
- 妊娠中および出産直後の方
- アルギニ体質の方
- 化学繊維でできた経験のある方
- 皮膚炎およびアトピー性皮膚炎の方
- 敏感肌の方
- 温度感覚喪失が認められる方

肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止し、専門医に相談してください。
事故や体調不良、肌や目のトラブルを感じる原因になります。

- このような方は医師とご相談の上、使用してください。症状を悪化させるおそれがあります。
- 頭部（顔面）に神經障害や皮膚知覚障害のあるかたへみ手術を受けた方
- 事故などによる頭部および眼科的後遺症がある方
- 強度近視（病的近视）の方
- 白内障、緑内障、網膜はく離、眼底出血、飛蚊症など目に病気のある方
- 眼圧高いもしくは高い方
- 有熱性疾患の方
- 血栓異常の方
- 急性疾患の方
- 慢性疾患のある方
- 妊娠中および出産直後の方
- アルギニ体質の方
- 化学繊維でできた経験のある方
- 皮膚炎およびアトピー性皮膚炎の方
- 敏感肌の方
- 温度感覚喪失が認められる方

USBコードが壊れたり、芯線が露出したら、使用を中止し、新し物と交換してください。
火災、感電、ケガの原因になります。

ご使用前に、操作ボタンやタイマーが正常に動作することを確認してください。しばらくご使用にならなかった場合も必ず確認してください。

04

警告

!	分解・修理・改造しない 異常動作によるケガの原因になります。
!	肌や髪が濡れた状態で使用しない 感電の原因になります。
!	故障や破損した状態で使用しない 火災・感電・けがの原因になります。

02

各部の名称



08

使用前の注意

- 洗顔して顔の水気をしっかりと拭き取った状態でお使いください。
- 化粧水や美容液、クリーム等は塗らないでください。
- ご使用時は、メガネやコンタクトレンズ、ヘアピン、ピアス、イヤリング等の装飾品類はすべてはずしてください。
- 本体を目元に装着してから電源をいれてください。
装着せずに電源を入れますと、内蔵のエアーパックに空気が過剰に入って膨張し、破損する場合があります。

ご使用前の注意

- 洗顔して顔の水気をしっかりと拭き取った状態でお使いください。
- 化粧水や美容液、クリーム等は塗らないでください。
- ご使用時は、メガネやコンタクトレンズ、ヘアピン、ピアス、イヤリング等の装飾品類はすべてはずしてください。
- 本体を目元に装着してから電源をいれてください。
装着せずに電源を入れますと、内蔵のエアーパックに空気が過剰に入って膨張し、破損する場合があります。

使い方

本体への充電

本体を折りたたむと、中央の可動部分が現れます。
可動部分の裏側に充電プラグ差込口があります。



09

10

Bluetoothで音楽聴く方法

- 電源/操作ボタンを3秒長押しして、電源がオンになり、ペアリングモードに入ります。
ペアリングモード中: Bluetoothランプが約3分間点滅します。

ご注意

- 約3分以内に相手機器と接続されないと、本機のBluetooth機能が自動的にオフになります。
- うまくペアリングできない時は、本製品の電源を入れ直してから再度お試しください
- 本製品に近づいた状態（30cm以内）で検索してください。

接続手順

- ①Bluetooth機器の電源をいれ、Bluetooth機能を有効にします。



②Bluetooth機器のBluetoothメニューから、機器名「LMH-E20」を選択します。

14

Android端末の場合



iOS端末の場合



③接続が完了すると、スマートフォンで再生した音楽がアリラックスから聞こえるようになります。

15

16

保証とアフターサービス

[よくお読みください]

商品について、ご不明な点がございましたら、下記のカスタマーサービスまで、ご連絡ください。
お使いのスマートフォンや携帯を利用してQRコードを読み取り、以下のアドレス（URL）を開きます。

URL:
<http://www.lomaya.co.jp/pages/service>

カスタマーサービス

QRコード

QRコード