

ACTIONCLEAN™

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Action Clean



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση και αποθηκεύστε τις για μελλοντική ανάγνωση.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρατηρήσετε ότι είναι κατεστραμμένο.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν το προϊόν μόνο υπό επίβλεψη ενήλικες.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

- 1 - ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
- 2 - ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
- 3 - ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΙΝΩΝ



ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

1. Συναρμολογήστε όλα τα μέρη του τηλεσκοπικού στύλου και τοποθετήστε το παρεχόμενο πανί καθαρισμού.
2. Μετακινήστε το κάτω μέρος της τηλεσκοπικής ράβδου δυνατά πάνω-κάτω μέχρι το πανί καθαρισμού να είναι έτοιμο για χρήση.
3. Ξεκινήστε τον καθαρισμό, επαναλάβετε τη διαδικασία στο σημείο 2 αρκετές φορές για να αφαιρέσετε όλη τη βρωμιά από το πανί.
4. Όταν τελειώσετε, καθαρίστε το πανί, στύψτε το και στεγνώστε το.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Καθαρίστε το προϊόν με ένα υγρό πανί χρησιμοποιώντας ένα μη επιθετικό απορρυπαντικό που δεν βασίζεται σε αλκοόλ.
- Μετά τον καθαρισμό, περιμένετε να στεγνώσουν καλά τα εξαρτήματα.

ΣΩΣΤΉ ΔΊΆΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι ένα τέτοιο προϊόν δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο σύμφωνα με την ΕΕ. Εάν απορρίψετε το προϊόν σωστά, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το κέντρο απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών της ΕΕ.

