




H5 Core




ブースト





H5R Core



スイッチロック機能



H5R Work




基本操作


H5 Core




調光




H5R Core/H5R Work




バッテリーインジケーター (H5R)




マグネティックチャージシステム (H5R)




バッテリー交換 (H5 Core)




バックアップモード




アドバンスフォーカスシステム




ヘッド部向きの調整 (垂直方向)




保護カバー (H5R Work)





付属シリコンヘッドバンド (H5R Work)



付属ヘルメットクリップ (H5R Work)



電池はリサイクル (H5 Core)



Ledlenser GmbH & Co. KG  
 Kronenstrasse 5-7 • 42699 Solingen • Germany  
 Phone +49 212/5948-0 Fax +49 212/5948-200  
 info@ledlenser.com



ledlenser.com

