



# LEDLENSER HF8R


## HF8R Core




## HF8R Work




## HF8R Signature




### マグネティックチャージシステム




### スイッチロック機能




### ブースト




### ブースト オーバーヒート防止




### バッテリーインジケータ




### コネクティングシステム アダプター




### 初期設定にリセット




### 電池残量のお知らせ




### ウォールマウント (HF8R Work)




### コンフォートパッド




### ヘルメット用マウント (HF8R Work)




### ユニバーサルマウント (HF8R Signature)





### 角度調整の仕組み



### ヘルメットコネクキット (HF8R Work)




### トップバンド




Ledlenser GmbH & Co. KG  
Kronenstrasse 5-7 • 42699 Solingen • Germany  
Phone +49 212/5948-0 Fax +49 212/5948-200  
info@ledlenser.com



HF8R Core/HF8R Work




HF8R Signature



アダプティブライトビーム




デジタルアドバンスフォーカスシステム (ローパワー/ミドルパワー/パワー)




直接レッドモードへ (HF8R Core/HF8R Work)



リモートコントロール (別売り)



直接 RGBモード (HF8R Signature)



APPモード

