





スイッチロック機能(モード1/モード2/モード3)




バックアップモード




高温注意




ブースト




ストラップ





マグネティックチャージシステム



バッテリー交換



ポーチ




Ledlenser GmbH & Co. KG,
Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Germany
Phone +49 212/5948-0 Fax +49 212/5948-200
info@ledlenser.com




ledlenser.com




モード1/LEP



モード2/COB 白色



モード3/COB 赤色



モード4/LEP 瞬間照射

