





P6R Work




P7R Work




マグネットチャージシステム




基本操作





ブースト




スイッチロック機能




アドバンスフォーカスシステム




バッテリー交換




ポーチ





バックアップモード



ストラップ




インテリジェントクリップ




レドレンザー株式会社  
〒130-0002 東京都墨田区業平4-9-3  
TEL : 03-5637-7871  
FAX : 03-5809-7263




機能設定



ライトモード設定



その他の情報



P6R Work



P7R Work

