

1.



使用專屬螺絲起子鬆開濾鏡上方兩顆螺絲。

Release both screws with our designated screwdriver.

付属のドライバーでフィルター上部分のネジ二本を外します

2.



將鏡框上方半月形墊片微微上推以更換濾鏡鏡片。

Lift up the half moon gasket and exchange the desired filter glass.

フレーム上部分の半円型のカセットを少し上に押し動かしてガラスを入れ替えます。

3.



將墊片回推抵住玻璃鏡片後旋緊螺絲以固定鏡片。

*請斟酌力道勿過度推擠墊片避免造成玻璃變形或破損。

Push back the gasket against the filter glass, and screw-up until the filter is fixed in the frame.

*NEVER push too hard the gasket otherwise the filter glass might get distortion or broken. Please adjust accordingly.

ガスケットを戻してガラスを固定させられるまでネジを締めます。

*ガラスの変形や割れにならないようにガスケットの押す力加減にご注意していただきます。

4.



清潔鏡片並檢查鏡片是否穩固或者重新調整墊片位置，穩固即拆換完成。

Clean the filter glass and check if it's stable in the frame or adjust again.

ガラスを綺麗にして、しっかり固定されているかどうか確認します。しっかりしてない場合はガスケットの固定をやり直します、しっかり固定されていると完成です。

