

# DAコンバーター接続説明

## 目次

### [動作確認OKのもの](#)

#### [＜WindowsPCを使った接続＞](#)

#### [＜MacPCを使った接続＞](#)

#### [＜iPhone、iPad\(ライトニング端子\)での接続方法＞](#)

#### [＜iPad\(USB type C 端子\)での接続方法＞](#)

#### [＜CDプレイヤー\(デジタル出力あり\)での接続方法＞](#)

#### [＜CDプレイヤー\(OPTICAL\(オプティカル\)\)での接続方法＞](#)

#### [＜CDプレイヤー\(COAXIAL\(コアキシャル\)\)での接続方法＞](#)

※アンドロイドは現時点でデジタル出力の接続の保証はできません。

## 動作確認OKのもの

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 11

macOS 10.12 Sierra

macOS 10.13 High Sierra

macOS 12.0 Monterey

iPhone6

iPhone7

iPhoneSE(第2世代2020年モデル)

iPad(2017年モデル、ライトニング端子)

iPad(2018年モデル、USBタイプC端子)

### ＜WindowsPCを使った接続＞

WindowsPCのUSBタイプAを差し込みます



# WindowsPC



# USB type A

USBタイプA→タイプBケーブルを用意します。

ケーブルは以下、開発者Y氏推奨のケーブルをお勧めします。  
SAEC サエク SUS-380 [PC-Triple 高品質USBケーブル 0.7m]  
<https://www.yodobashi.com/product/100000001002579178/>



DAコンバーターのUSBの部分に USBtypeBの端子を差し込みます。



続いて、DAコンバーターのRCA端子にRCAケーブルを接続します。  
R(赤)とL(白)に接続ください(COAX(黒)と差し間違えしやすいのでご注意)



RCAケーブルをシリウスのアンプのRCA端子に接続します。

ケーブルは以下、  
シリウス専用ケーブルがおすすめです(ゆにわマートオンラインで購入可能)



シリウスとスピーカーの接続については、

シリウス本体の説明書をご覧ください。

## <MacPCを使った接続>

MacPCのUSBタイプCのコネクタに、変換器を通して、USBタイプA→Bのケーブルを差し込みます。

(参考)Anker USB-C & USB 3.0 変換アダプタ

[https://www.amazon.co.jp/Anker-USB-C-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-%E6%9C%80%E5%A4%A75Gbps-MacBook/dp/B08JTMYPNW/ref=sr\\_1\\_1?crd=1AH7XDM3DF974&keywords=Anker+Anker+USB-C+%26+USB-A+%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF&qid=1653455506&srefix=anker+anker+usb-c+%26+usb-a+%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%2Caps%2C211&sr=8-1](https://www.amazon.co.jp/Anker-USB-C-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-%E6%9C%80%E5%A4%A75Gbps-MacBook/dp/B08JTMYPNW/ref=sr_1_1?crd=1AH7XDM3DF974&keywords=Anker+Anker+USB-C+%26+USB-A+%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF&qid=1653455506&srefix=anker+anker+usb-c+%26+usb-a+%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%2Caps%2C211&sr=8-1)



USBタイプA→タイプBケーブルを用意します。

ケーブルは以下、開発者Y氏推奨のケーブルをお勧めします。  
SAEC サエク SUS-380 [PC-Triple 高品質USBケーブル 0.7m]  
<https://www.yodobashi.com/product/100000001002579178/>



DAコンバーターのUSBの部分に USBtypeBの端子を差し込みます。



続いて、DAコンバーターのRCA端子にRCAケーブルを接続します。  
R(赤)とL(白)に接続ください(COAX(黒)と間違いやすいのでご注意)



RCAケーブルをシリウスのアンプのRCA端子に接続します。

ケーブルは以下、  
シリウス専用ケーブルがおすすめです(ゆにわマートオンラインで購入可能)





↓ RCA端子

RCA端子 ↓



↓ RCA端子

シリウスとスピーカーの接続については、  
シリウス本体の説明書をご覧ください。

## <iPhone、iPad(ライトニング端子)での接続方法>

iPhone、もしくは、iPadのライトニング端子に  
USB-OTG(On The Go)の変換アダプタを接続します。



# USB-OTG

## Lightning給電



## USB type A

(参考)Apple Lightning - USB 3カメラアダプタ(USB-OTG)

<https://www.apple.com/jp/shop/product/MK0W2AM/A/lightning-usb-3%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF>

USBタイプA→タイプBケーブルを用意します。



DAコンバーターのUSBの部分に USBtypeBの端子を差し込みます。



続いて、DAコンバーターのRCA端子にRCAケーブルを接続します。  
R(赤)とL(白)に接続ください(COAX(黒)と間違いやすいのでご注意)



RCAケーブルをシリウスのアンプのRCA端子に接続します。

ケーブルは以下、  
シリウス専用ケーブルがおすすめです(ゆにわマートオンラインで購入可能)



↓ RCA端子

RCA端子 ↓



↓ RCA端子

シリウスとスピーカーの接続については、  
シリウス本体の説明書をご覧ください。

## <iPad(USB type C 端子)での接続方法>

iPadのUSBtypeCの端子に  
USB-OTG(On The Go)の変換アダプタを接続します。



(参考)USB-C Digital AV Multiportアダプタ

<https://www.apple.com/jp/shop/product/MUF82ZA/A/usb-c-digital-av-multiport%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF>

USB-C Digital AV Multiportアダプタから、USB type CでiPadを充電すると、USB type Aと接続します。

# USB-C Digital AV アダプタ

USB-C

USB-A

USB-C充電へ

USBタイプA→タイプBケーブルを用意します。

ケーブルは以下、開発者Y氏推奨のケーブルをお勧めします。  
SAEC サエク SUS-380 [PC-Triple 高品質USBケーブル 0.7m]  
<https://www.yodobashi.com/product/100000001002579178/>





DAコンバーターのUSBの部分に USBtypeBの端子を差し込みます。



続いて、DAコンバーターのRCA端子にRCAケーブルを接続します。  
R(赤)とL(白)に接続ください(COAX(黒)と間違いやすいのでご注意)



RCAケーブルをシリウスのアンプのRCA端子に接続します。

ケーブルは以下、  
シリウス専用ケーブルがおすすめです(ゆにわマートオンラインで購入可能)



シリウスとスピーカーの接続については、  
シリウス本体の説明書をご覧ください。

## <CDプレイヤー(デジタル出力あり)での接続方法>

CDプレイヤーに①OPTICAL(オプティカル)、もしくは②COAXIAL(コアキシャル)のデジタル出力端子がある場合は、

DAコンバーターと接続することができます。

デジタル出力端子があるかは、下記の写真のように出力端子があるか、ご確認ください。



## <CDプレイヤー(OPTICAL(オプティカル))での接続方法>

CDプレイヤーのOPTICAL(オプティカル)端子にオプティカルケーブルを接続します。



オプティカル(OPTICAL)ケーブルは以下のものです。

(参考)SKW プレミアム光デジタルケーブル(角型プラグ)オス-オス/SPDIF ケーブル/TOSLINK(トスリンク)ケーブル

[https://www.amazon.co.jp/dp/B08PVK81R9/ref=twister\\_B091KZZY6F?\\_encoding=UTF8&psc=1](https://www.amazon.co.jp/dp/B08PVK81R9/ref=twister_B091KZZY6F?_encoding=UTF8&psc=1)

※こちらは比較的、値段が安いのでもう少し金額が高いもののほうがよいかもしれません。



※画像は上記リンク先の商品とは違います。あくまでもイメージ写真です。

オプティカル(OPTICAL)ケーブルの反対側をDAコンバーターのOPTという場所に差し込みます。



続いて、DAコンバーターのRCA端子にRCAケーブルを接続します。  
R(赤)とL(白)に接続ください(COAX(黒)と間違いやすいのでご注意)



RCAケーブルをシリウスのアンプのRCA端子に接続します。

ケーブルは以下、  
シリウス専用ケーブルがおすすめです(ゆにわマートオンラインで購入可能)



↓ RCA端子

RCA端子 ↓



↓ RCA端子



シリウスとスピーカーの接続については、  
シリウス本体の説明書をご覧ください。

## ＜CDプレイヤー(COAXIAL(コアキシャル))での接続方法＞

CDプレイヤーのCOAXIAL(コアキシャル)端子にコアキシャルケーブルを接続します。



COAXIAL(コアキシャル)ケーブルは以下

シリウス専用ケーブルがおすすめです(ゆにわマートオンラインで購入可能)

# コアキシャル ケーブル

コアキシャル(COAXIAL)ケーブルの反対側をDAコンバーターの COAXという場所に差し込みます。



続いて、DAコンバーターのRCA端子にRCAケーブルを接続します。  
R(赤)とL(白)に接続ください(COAX(黒)と間違いやすいのでご注意)



RCAケーブルをシリウスのアンプのRCA端子に接続します。





シリウスとスピーカーの接続については、  
シリウス本体の説明書をご覧ください。