



Leijona-kello

5020-771
5020-777

KÄYTTÖOHJE



Kellonajan säätäminen
















Minuuttiosoitin siirtyy.
Säädä aika.



1/5 sek. osoitin siirtyy.
Säädä aika.

(2)

Sekuntikellon käyttö				
Käynnistys	Pysäytys			Nollaus
 Paina	 Paina			 Paina
Käynnistys	Pysäytys	Käynnistys	Pysäytys	Nollaus
 Paina	 Paina	 Paina	 Paina	 Paina
Käynnistys	Väliaika	Väliajan nollaus	Pysäytys	Nollaus
 Paina	 Paina	 Paina	 Paina	 Paina