


(1)

Leijona-kello

5013-1612

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Leijona-kellon hankkimisesta. Ota yhteys valtuutettuun Leijona-kelloseppään kellon toimintaa, korjauksia ja takuuta koskevista kysymyksistä.



KELLON NUPPI A

Asento I **Normaali asento (kello käy)**

Asento II **Päiväyksen pikasäätö**

- Päiväyksen muuttaminen on mahdollista myös päivän vaihtumisvaiheen aikana klo 10 pm - keskiyön (22:00 - 24:00) välillä. Seuraavan päivän päiväys on tällöin asetettava manuaalisesti, koska päiväys ei vaihdu automaattisesti keskiyöllä.
- Vedä nuppi ulos asentoon II (kello käy edelleen).
 - Kierrä nuppia myötäpäivään, kunnes haluamasi päiväys ilmestyy näyttöön.
 - Työnnä nuppi takaisin asentoon I.

24-tuntisen näytön pikasäätö

- Vedä nuppi ulos asentoon II (kello käy edelleen).
- Kierrä nuppia vastapäivään, kunnes haluamasi aika ilmestyy näyttöön.
- Työnnä nuppi takaisin asentoon I.

Asento III **Ajan asettaminen**

- Vedä nuppi ulos asentoon III (kello pysähtyy).
- Kierrä nuppia, kunnes nykyinen aika ilmestyy näyttöön (muista 24-tunnin sykli).
- Työnnä nuppi takaisin asentoon I.

NUPPI B

Käntämällä nuppia voit valita kehältä haluamasi kaupungin.

Paristo (kaikki mallit)

Pariston tyyppi: 371/SR920SW (ø 9.5 mm x 2.05 mm)
Kellon käyntitarkkuus: +20/-10 sekuntia/kuukausi

