

(1)

Leijona-Chronograph-kello

Kellonajan asettaminen

1. Vedä nappi ulos asentoon 3.
2. Aseta kellonaika kääntämällä nuppia myötöpäivään.
3. Työnnä nappi takaisin asentoon 1 käynnistääksesi kellon.

Päiväyksen asettaminen (ei kaikissa malleissa)

1. Vedä nappi ulos asentoon 2.
2. Käännä nuppia myötöpäivään, kunnes haluamasi päiväys ilmestyy ikkunaan.
3. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.

Ajanotto sekuntikellolla

1. Paina A-painiketta sekuntikellon käynnistämistä ja pysäyttämistä varten.
2. Paina B-painiketta välilajan mittaamiseksi ja sekuntikellon näytön nollaamiseksi.

Sekuntikellon käynnistäminen

1. Paina A-painiketta käynnistääksesi sekuntikellon.
2. Käännä nuppia myötöpäivään, kunnes oikea päiväys ilmestyy näyttöön.
3. Työnnä nappi takaisin sisään.

Sekuntikellon osoittimien säätäminen

1. Vedä nappi ulos asentoon 3.
2. Paina A-painiketta sekuntiosoitin palauttamiseksi "0" asentoon.
3. Paina B-painiketta minuutti- ja tuntiosoitin nollaamiseksi.
4. Aseta kello oikeaan aikaan ja työnnä nappi takaisin asentoon 1.