

(1)

Leijona-kello


5171 - 2617
5172 - 2617

Cal. FS00

KÄYTTÖOHJE

Onnittelemme sinua uuden Leijona Cal. FS00 -kellon hankinnan johdosta.

Uudessa kellossa normaali aikanäyttö, kalenteri ja sekunnin tarkkuudella toimiva ajanotto toiminto.



Ajanotto Leijona-kellolla tapahtuu seuraavasti: Ajanotto käynnistetään painikkeella **A** ja pysäytetään painikkeella **A**. Tämän jälkeen kellon näyttö nollataan painikkeella **C**.

Osoittimet voivat olla väärässä asennossa paristonvaihdon jälkeen. Osoittimet kohdistetaan nolla-asentoon seuraavasti: Nostetaan nappi **B** yläasentoon. Sekuntiosoitinta voidaan tällöin siirtää **A**-painiketta painamalla.

Kellotaulun näytöt ovat seuraavat:

1. 24h näyttö
2. Minuuttilaskija
3. Normaalit sekunnit