

(1)

# Leijona-Chronograph-kello


OS20

5012-871

5012-877

5024-217

## Käyttöohje



### Kellonajan asettaminen

1. Vedä nappi ulos asentoon 3. Sekuntiosoitin palautuu "0" asentoon.  
Älä työnnä nuppia sisään asentoon 1 osoittimien palautuessa "0" asentoon.  
Muussa tapauksessa uudeksi "0" pisteeksi asettuu kohta, jossa osoittimet ovat nuppia sisään-työnnettäessä.
2. Aseta kellonaika nuppia kääntämällä.
3. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.

### Päiväyksen asettaminen

1. Vedä nappi ulos asentoon 2.
2. Käännä nuppia myötöpäivään, kunnes ikkunaan ilmestyy oikea päiväys.
3. Työnnä nappi takaisin asentoon 1.

### Sekuntikellon nollaaminen

Tätä toimenpidettä ei pidä suorittaa silloin, kun osoittimet ovat palaamassa takaisin "0" asentoon.

1. Vedä nappi ulos asentoon 3.
2. Paina **A**-painiketta palauttaaksesi sekuntiosoitin takaisin "0" asentoon.  
**Huomautus:** Osoittimet siirtyvät nopeasti pitämällä painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuina.
3. Aseta oikea aika ja työnnä nappi takaisin asentoon 1, kun osoittimet ovat palautuneet "0" asentoon.  
Älä työnnä nuppia sisään silloin, kun osoittimet ovat palaamassa takaisin "0" asentoon.  
Muussa tapauksessa uudeksi "0" pisteeksi asettuu kohta, jossa osoittimet ovat nuppia sisään-työnnettäessä.

### Sekuntikellon käyttäminen

Sekuntikellolla voit mitata aikaa 1 minuutista 60 minuuttiin asti.

1. Paina **A**-painiketta sekuntikellon käynnistämiseksi/pysäyttämiseksi.
2. Paina **B**-painiketta sekuntikellon näytön nollaamiseksi.