



300 LED Curtain Lights USB Powered

Model NO:

W0103M300L / W0203M300L

support@ollny.com



Instructions for use:

1. Connect to power supply first to ensure that the lights work before installing
2. If lights do not turn on after the power is connected:
 - ① Press the ON button on the remote control.
 - ② If lights still do not come on, press and hold the button on the USB port for a few seconds.
3. If there is still a problem, please contact Ollny customer service with your Order Number. We'll be happy to help.

Specifications:

Material: Copper + Plastic

Dimension: 3m*3m(9.8ft*9.8ft)

Power lead copper length: 3m(9.8ft)

Color: Warm white/Cool white

Waterproof grade: IP44

Maximum remote control distance: 5m(16.4ft)

Total bulbs: 200

Power supply: USB

Rated wattage: 5W

Rated voltage: 5V

Feature:

1. Standard Timing program gives you a set-and-forget function.
2. Operating with 5V output voltage, it has excellent heat dissipation and is safe to the touch.
3. 8 Modes to choose from.
4. USB port is widely compatible with power bank, computer and any other USB port.
5. Convenient memory function:
 - ① Mode memory: The curtain light will always keep the last mode you set until the power supply is disconnected.
 - ② Timer memory: Once you set the timing program, changing the lighting mode will not affect the timing program.

Operation:

1. Connect your lights USB port to your chosen power supply (power bank, computer, USB power lead, etc). Then turn the lights on to test them.
2. Hang your lights by its main string line (thicker wire).

3. Untie each strand, allowing them to fall downward.



Divide each string

Don't cut

Straighten each string

4. Select the lighting mode with button on USB port or by the remote control.
5. Set the timer (Optional).




Please Note:

1. Pre-programmed timing sequence of 6 hours ON and 18 hours OFF over each 24 hour period.




2. Press the "TIMER" button, the lights will immediately start the timing program. Pressing "TIMER" again will cancel the timing program.
3. The remote has a battery included and pre-installed.
4. You may replace the battery as shown here:




Caution:

1. Only the curtain light is waterproof, please keep the remote and the USB port away from rain and moisture.
2. To activate the remote, remove the protective strip inserted in the remote control.
3. Make sure the remote control faces the USB port.
4. Please store the curtain lights in a cool, dry place when not in use.
5. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced

Certifications:

 This product fulfills the requirements of the applicable European and national directives: EMC Directive 2014/ 30/EU

 Dispose of this product at the collection points made available to you locally for electrical equipment (drop off center, selective collection, etc.) Follow your local government guidelines in recycling of electronics, and electrical equipment waste. Improper disposal may have a negative effect on the environment, health,

and well-being.

The paper and cardboard packing are recyclable; the plastic wrapping should be recycled or disposed of in accordance with your country's requirements.

**UK
CA** This product complies with the requirements of UK electrical Equipment (safety) Code 2016.




Contact us:

 +1 866-608-0008 (USA) (Mon-Fri 9:00-17:00)

 support@ollny.com  www.ollny.com

 @ollnyofficial  @ollnyofficial

 @ollny official  @ollnyofficial

 @ollnyofficial  @ollny_official

MADE IN CHINA



Gebrauchsanweisung:

1. Schließen Sie zuerst das Netzteil an, um gewährleisten zu können, dass die Leuchten einwandfrei funktionieren, bevor Sie sie installieren.
2. Wenn sich die Leuchten nach dem Anschließen der Stromversorgung nicht einschalten:
 - ① Drücken Sie die EIN-Taste auf der Fernbedienung.
 - ② wenn die Leuchten immer noch nicht aufleuchten halten Sie die Taste am Adapter einige Sekunden lang gedrückt.
3. Sollte es immer noch ein Problem geben, kontaktieren Sie bitte den Ollny-Kundendienst mit Ihrer Bestellnummer. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Spezifikationen:

Material: Kupfer + Kunststoff

Abmessungen: 3m*3m(9.8ft*9.8ft)

Kupferlänge von Stromkabel: 3m(9.8ft)

Farbe: Warmweiß / Kaltweiß

Wasserdichter Grad: IP44

Maximaler Fernbedienungsabstand: 5m(16.4ft)

Gesamtglühlampen: 200

Stromversorgung: USB

Nennleistung: 5W

Nennspannung: 5V

Eigenschaften:

1. Das Standard-Timing-Programm bietet Ihnen eine Set-and-Forget-Funktion.
2. Das Gerät wird mit einer Ausgangsspannung von 5V betrieben, hat eine ausgezeichnete Wärmeableitung und ist berührungssicher.
3. 8 Modi zur Auswahl.
4. Der USB-Anschluss ist weitgehend kompatibel mit Power Bank, Computer und jedem anderen USB-Anschluss.
5. Einfache Speicherfunktion:
 - ① Modus speichern: Das Lichterkettenlicht behält immer den letzten Modus bei, den Sie für den nächsten Gebrauch eingestellt haben.

② Timer speichern: Sobald Sie das Timing-Programm eingestellt haben, wirkt sich die Änderung von Lichtmodus nicht mehr auf das Timing-Programm aus.

Operation:

1. Bereiten Sie ein USB-Netzteil vor (Handyladegerät, Power Bank, USB-Ladegerät usw.)
2. Finden Sie die Hauptleitung heraus und hängen Sie die Vorhanglichter auf.
3. Lösen Sie jeden Strang.



Teilen Sie jede Kette

Nicht schneiden

Richten Sie jede Kette gerade aus


4. Schließen Sie das Netzteil an.
5. Wählen Sie den Beleuchtungsmodus mit der Taste am USB-Anschluss oder an der Fernbedienung.



6. Set the timer(Optional).

Hinweise:

1. Vorprogrammierte Zeitfolge von 6 Stunden EIN und 18 Stunden AUS über jeden 24-Stunden-Zeitraum.



2. Drücken Sie die "TIMER"-Taste, die Lichter starten das Zeitprogramm. Durch erneutes Drücken wird der Timer abgebrochen.

3. Die Fernbedienung hat einen Akku und ist vorinstalliert.
4. Ersetzen Sie die Akkus gemäß den Anweisungen.



Achtung:

- ! 1. Um die Fernbedienung zu aktivieren, entfernen Sie den in die Fernbedienung eingesetzten Schutzstreifen.
- ! 2. Gewährleisten Sie, dass die Fernbedienung zum transparenten Punkt des Adapters zeigt.
- ! 3. Bitte lagern Sie die Lichterketten bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort.
- ! 4. Seien Sie vorsichtig, dass Sie die Drähte beim Trennen oder Ausfahren nicht überdehnen, welches zu Beschädigungen führen kann.
- ! 5. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgewechselt.

Zertifizierungen:



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30 / EU



Entsorgen Sie dieses Gerät an den Sammelstellen, die Ihnen vor Ort zur Verfügung gestellt werden (Abgabezentrum, selektive Sammlung usw.). Sie können an der Wiederverwendung und Aufbereitung von Elektro- und Elektronikgeräten teilnehmen, was sich auf die Umwelt und die Umwelt auswirken kann menschliche Gesundheit.

Die verwendete Papier- und Kartonverpackung kann als recycelbares Papier entsorgt werden. Lassen Sie die Plastikverpackung recyceln oder entsorgen Sie sie je nach den Anforderungen in Ihrem Land im nicht recycelbaren Abfall.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des UK Electrical Equipment (safety) Code 2016.

Kontakt Daten:

 support@ollny.com

 www.ollny.com

 @ollnyofficial

 @ollnyofficial

 @ollny official

 @ollnyofficial

 @ollnyofficial

 @ollny_official



MADE IN CHINA



Instruction d'utilisation:

1. D'abord connecter à l'alimentation pour vérifier si les lumières fonctionnent avant l'utilisation.
2. Si les lumières ne marchent pas après la connexion de l'alimentation:
 - ① Appuyez le bouton on sur la télécommande.
 - ② Si les lumières ne marchent pas encore, appuyez continuellement le bouton sur le port de USB pendant quelques secondes.
3. S'il y a encore un problème, veuillez contacter avec le service d'Ollny après vente et offrez votre numéro de la commande. C'est notre plaisir de vous aider.

Paramètre:

Matière: Cuivre et Plastomère

Source de Courant: USB

Tension nominale: 5V

Puissance nominale: 5W

Dimension: 3m*3m(9.8ft*9.8ft)

La longueur du cordon d'alimentation: 3m

L'ampoule Totale: 200

La classe imperméable à l'eau: IP44

La couleur de l'ampoule: Blanc Chaud/ Blanc

Distance maximale de la télécommande: 5m

Caractéristiques:

1. Le système du temps de façon régulière vous offre la fonction d'installation and d'annulation.
2. Fonctionnement avec une tension de sortie de 5V, il a une excellente dissipation thermique et il est sûr au toucher.
3. 8 modes pour choisir
4. Le port de USB a une large application: banque de téléphone, ordinateur, Boitier de batterie, la prise de USB
5. La fonction de mémoire pratique:
 - ① Mode de mémoire: La guirlande lumineuse conservera toujours le dernier mode que vous avez défini pour la prochaine utilisation.
 - ② Mémoire de la minuterie: une fois que vous avez défini le programme de minutage, le changement de mode de couleur n'affectera pas le programme de minutage.

Opération:

1. Préparez la source de courant pour USB(Par exemple, banque de téléphone,boîtier de batterie,la prise de USB etc)
2. Découvrez la ligne principale et raccrochez.
3. Détachez chaque brin



Diviser chaque chaîne

Ne pas Couper

Redressez chaque chaîne

4. Connectez au port USB.
5. Choisir la couleur ou le mode d'éclairage par le bouton sur USB ou la télécommande.



6. Set the timer(Optional).

L'utilisation du port USB:

1. La minuterie préprogrammée de 6 heures ON et 18 heures de repos sur chaque période de 24 heures.



2. Appuyez sur le bouton "TIMER", les lumières démarrent le programme de synchronisation. Appuyez à nouveau pour annuler la minuterie.
3. La télécommande a une batterie incluse et pré-installée.
4. Remplacez la batterie conformément aux instructions comme suit.



Attention:

1. Pour activer la télécommande, veuillez retirer la bande de protection insérée dans la télécommande.
2. Faites attention de ne pas étirer fortement les fils quand vous les séparez ou étendez.
3. Assurez que la télécommande fait face au point transparent de l'adaptateur.
4. Veuillez stocker les guirlandes lumineuses dans un endroit frais et sec si ne pas l'utiliser.
5. La source lumineuse de ce luminaire ne l'est pas Remplaçable; Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être Remplacé.

Certifications:

CE Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales applicables: Directive LVD 2014/35 / UE avec référence à la norme EN 60598-2-20: 2015 Directive CEM 2014/30 / EUBS 1363 (Royaume-Uni uniquement)



Veuillez éliminer ce produit dans les points de collecte mis à votre disposition sur place (dépôt, collecte sélective, etc), vous pouvez participer à



la réutilisation, à la réutilisation et à la valorisation des déchets électriques et électroniques d'équipement, ce qui peut avoir un impact sur l'environnement et la santé humaine. Les emballages utilisés peuvent être éliminés sous forme de papier recyclable, faites recycler l'emballage plastique ou jetez-le dans les déchets non recyclables, selon les exigences de votre pays.



Ce produit est conforme aux exigences du UK Electrical Equipment (Safety) Code 2016.

Contactez-nous:



support@ollny.com



www.ollny.com



@ollnyofficial



@ollnyofficial



@ollny official



@ollnyofficial



@ollnyofficial



@ollny_official

Fabriqué En Chine