

Gebruikershandleiding POGS “The Gecko” draadloos



POGS

Kids only headphones

**POGS Draadloze koptelefoons voor kinderen
“The Gecko”**

“On-ear” koptelefoon met draadloze functie

Inhoud

Inhoud	2
Welkom bij POGS	3
Wat zit er in de doos	4
Van start gaan	5
Het laden van je Bluetooth® koptelefoon	6
Stel je koptelefoon in	6
Het aanzetten van je POGS Bluetooth®	7
Bluetooth® verbinding maken	8
Het opnieuw verbinden met Bluetooth®	8
Verbinding maken met de QuickSafe kabel	9
Deel muziek samen met POGLink	9
Telefoongesprekken met Bluetooth®	10
Audio en licht signalen	11
Onderhoud je POGS	12
Zorg voor onze planeet	13
Wat te doen bij problemen met je POGS?	14
Voor je veiligheid	15
Comformiteitsverklaring	16

Welkom bij POGS

Bedankt voor het kiezen van POGS. POGS koptelefoons zijn specifiek ontwikkeld voor kinderen zodat zij op een veilige en kwalitatief hoogwaardige manier van content kunnen genieten. Daarnaast probeert POGS de creativiteit bij kinderen te stimuleren. We raden je aan om even de tijd te nemen om door deze gebruikers handleiding heen te lezen zodat je het beste uit je POGS kan halen. Ook wensen we je veel plezier met je POGS koptelefoon en mocht je na het lezen van dit document nog vragen hebben, laat het ons even weten. We helpen je graag.

Contact

Voor vragen of contact met POGS, stuur een mail naar hallo@pogsheadphones.nl. We horen graag hoe we je kunnen helpen.


Om je makkelijker te kunnen helpen vragen wij je wel om je ordernummer bij te voegen aan je bericht. Je kan je ordernummer vinden in de bevestigingsemail die je na je aankoop hebt ontvangen.

Wat zit er in de doos?

De doos bevat de volgende onderdelen:

- 1 x POGS draadloze koptelefoon
- 1 x USB laadkabel
- 1 x QuickSafe kabel met een 3,5mm plug om POGS te verbinden met je apparaat
- 1 x POGLink kabel met 3,5mm plug om je POGS aan een andere POGS te verbinden
- 1 x Quick Start Guide

Van start gaan



#	KNOP	ACTIVEREN	BESCHRIJVING
1		Druk 1x kort (<0,5 sec)	Speel af / Pauze
		Druk 1x kort (<0,5 sec)	Telefoon: accepteer inkomend gesprek
		Druk 1x kort (<0,5 sec)	Telefoon: beëindig gesprek
		Druk >1 sec	Negeer gesprek
		Druk 2 x kort (<0,5 sec)	Volgend liedje
2		Schuif	Activeren / de-activeren koptelefoon
3		LED Bluetooth®	Licht knippert blauw elke seconde als niet verbonden
		LED Bluetooth®	Licht knippert blauw/wit elke seconde wanneer aan het verbinden
		LED Bluetooth®	Licht knippert blauw elke 7 seconden wanneer verbonden
4		Druk in voor 5-7 sec	Activeer verbinding modus, het LED lichtje zal elke seconde afwisselend blauw/wit knipperen

Het opladen van je Bluetooth® koptelefoon

De batterij in je POGS Bluetooth® koptelefoon wordt opgeladen met de bijgeleverde USB kabel. Laad je de koptelefoon 3 uur op voor het eerste gebruik.

Om je batterij op te laden, verbind je de USB kabel aan je koptelefoon en aan een USB poort in je computer of een USB lader. Het LED lampje zal wit oplichten tijdens het laden. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal het LED lampje uitgaan.

Stel je koptelefoon in


Maak je hoofdband op maat naar de vorm van je hoofd. Zo kun je comfortabel en optimaal genieten van je muziek.

De oorkussens moeten comfortabel op je oren zitten en de hoofdband rust boven op je hoofd.



Het activeren van je POGS Bluetooth®

Schuif de aan/uit knop om je Bluetooth® functie van je POGS aan of uit te zetten.



Als je koptelefoon aan staat zal het LED lampje naast de aan/uit knop gaan branden. Ook zal het LED lampje onder het logo oplichten. Als je de koptelefoon op hebt, zal je vier oplopende tonen horen.


Als je de Bluetooth® weer uit zet, zal je vier aflopende tonen horen. Ook zullen de LED lichtjes weer uit gaan.

Tip: Wanneer je de Bluetooth® niet gebruikt, zet dan je koptelefoon altijd uit zodat je batterij niet onnodig leeg loopt.

Bluetooth® verbinden

Je kan de meeste Bluetooth® compatibele apparaten, zoals smartphones, tablets en computers, met je draadloze POGS koptelefoon verbinden. Op die manier kan je de audio van deze apparaten draadloos beluisteren op je koptelefoon.

Om je POGS koptelefoon te verbinden met een Bluetooth® compatibel apparaat druk je de Bluetooth® knop (#4 in het schema hieronder) 5 tot 7 seconden in. Het LED lampje (#3) zal dan afwisselend blauw/wit gaan knipperen wat betekent dat je POGS koptelefoon klaar is om te verbinden met een apparaat.



Activeer de Bluetooth® functie op je apparaat (we gebruiken in dit voorbeeld een smartphone). Je smartphone zal nu gaan zoeken naar Bluetooth® apparaten (je kan hierover meer informatie vinden in de gebruikershandleiding van je smartphone). In de lijst met gevonden apparaten zal je “My POGS Wireless Headphones” vinden. Selecteer nu “My POGS Wireless Headphones” uit de lijst van gevonden apparaten. De verbinding tussen je koptelefoon en de smartphone is nu tot stand gekomen. Het LED lampje zal nu om de 7 seconden 1 seconde blauw oplichten.

Je POGS koptelefoon zal nu de audio afspelen via de connectie van je smartphone.

Om de Bluetooth® verbinding te beëindigen kan je de Bluetooth® functie op je smartphone uitzetten of je kan de aan/uit knop van de POGS headphones op uit zetten.

Opnieuw je POGS koptelefoon verbinden

Als je POGS Bluetooth® koptelefoon al een keer verbonden is geweest met je smartphone of een ander apparaat dan zal je POGS koptelefoon automatisch weer opnieuw verbinden met dat apparaat zodra je Bluetooth® functie is aangezet op beide apparaten.

Verbinden met de QuickSafe kabel

Als alternatief op een Bluetooth® verbinding kan je ook een verbinding tot stand laten komen door de QuickSafe kabel te gebruiken. Deze kabel heeft een ronde plug van 3,5mm aan beide kanten. Steek de plug in je apparaat (bijvoorbeeld je smartphone) en steek de andere plug in het ronde output van je koptelefoon die zich bevindt op de rechter oorschelp. Deze kabel is bijgeleverd in de doos.


Deze verbinding via de kabel heeft prioriteit boven de Bluetooth® verbinding. Dat betekent dat wanneer zowel een Bluetooth® verbindingen een verbinding met de kabel tot stand is gebracht, de audio via de kabel afgespeeld zal worden. Maak altijd gebruik van de verbinding met de kabel wanneer een Bluetooth® verbinding niet toegestaan is (bijvoorbeeld tijdens het opstijgen of landen van een vliegtuig) of wanneer je batterij van je POGS koptelefoon leeg is.

Opmerking: de Bluetooth® functie hoeft niet aangezet te worden wanneer je een verbinding met een kabel tot stand brengt.

Deel muziek met de POGLink kabel

Je kan content zoals muziek delen met andere POGS koptelefoon gebruikers.

Om een verbinding met een andere POGS koptelefoon te maken, gebruik je de driehoekige POGLink kabel. Je steekt de plug van de driehoekige POGLink plug in de linker oorschelp van beide koptelefoons. Je kan nu samen naar dezelfde content luisteren.



- 1) Steek de driehoekige plug in de linker oorschelp van je POGS koptelefoon.
- 2) Steek het andere uiteinde van de POGLink kabel in de linker oorschelp van een andere POGS koptelefoon


Telefoongesprekken met Bluetooth®

Als je POGS draadloze koptelefoon verbonden is met je smartphone, kan je net als met een headset telefoongesprekken voeren met je POGS koptelefoon.

Muziek zal gepauzeerd worden tijdens een inkomend gesprek en er zal een beltoon afgespeeld worden zodat je weet dat je gebeld wordt.

De volgende functies zijn beschikbaar:

- Accepteer binnenkomend gesprek. Druk kort (<0,5sec) de play/pause knop in
- Wijs binnenkomend gesprek af. Houd de play/pause knop ongeveer 3 seconden ingedrukt
- Beëindig gesprek. Druk kort (<0,5sec) de play/pause knop in



Audio en licht signalen

Welke audio signalen zijn er wanneer je je POGS koptelefoon gebruikt

Situatie	Geluid
Aanzetten	4 oplopende tonen
Uitzetten	4 aflopende tonen
Verbinding tot stand gekomen	Stem zegt 'Connected'
Verbinding verbroken	Stem zegt 'Disconnected'
Inkomend gesprek	Ringtone
Batterij bijna leeg	Stem zegt 'battery low'

Welke LED signalen zijn er wanneer je je POGS koptelefoon gebruikt

Situatie	Kleur LED licht	Knipper patroon
USB laden, nog niet vol	wit	Continue aan
USB laden, batterij vol	wit	Continue uit
Aanzetten	wit	1 tot 2 seconden aan
Uitzetten	wit	1 tot 2 seconden aan
batterij bijna leeg	wit	Snel knipperend aan en uit

Bluetooth verbinding mogelijk	blauw	0,5 seconde aan, 0,5 seconde uit
Bluetooth verbonden	blauw	1 keer per 7 seconden
Bluetooth verbroken	blauw	0,5 seconde aan, 0,5 seconde uit

Het onderhoud van je POGS

- We raden aan dat je je POGS headphones regelmatig schoonmaakt.
- Zet de koptelefoon uit verwijder alle kabels voor je begint met schoonmaken
- Je kan stof en licht vuil het beste met een droog microfiber doekje schoonmaken
- Moeilijker te verwijderen vuil kan je het beste verwijderen met een licht vochtig doekje.
- Daarna veeg je direct de vochtige oppervlaktes droog met een zacht droog doekje zonder druk te zetten.

Opmerking:

Vloeistof kan de elektronica van je koptelefoon kapot maken.

- Zorg ervoor dat er geen vloeistof in je koptelefoon komt.
- Gebruik geen chemische of agressieve schoonmaakmiddelen.

Wij hebben POGS headphones ontwikkeld zodat je er lang plezier van kan hebben. Het kan echter gebeuren dat de kabels net te vaak verdraaid worden. In plaats van dat je je POGS koptelefoon moet vervangen, kan je de kabels vervangen en daarmee de levensduur van je POGS koptelefoon verlengen. Een vervangend zetje is verkrijgbaar op www.pogsheadphones.nl.

Samen zorgen voor onze planeet

Bomen horen in de grond te staan en niet gebruikt te worden om producten van te maken.

Daarom dragen wij 10% van onze winst af aan het planten van nieuwe bomen. Als je POGS het einde van zijn levensduur bereikt heeft, zorg er dan voor dat ze op een goede manier verwerkt worden.

POGS mogen niet in het huishoudelijke afval verwerkt worden maar dienen ingeleverd te worden op de inzamelpunten voor klein elektrisch afval die je in supermarkten en bouwmarkten kan vinden. Zo worden je POGS weer gerecycled en verminder je de impact op het milieu.



Heb je problemen met je POGS?

We vinden het vervelend te horen dat je problemen ondervindt met je POGS. Het volgende advies kan je helpen om het probleem op te lossen. Als je nog steeds geen goed antwoord vindt op je vraag, kan je op de website (www.pogsheadphones.nl) meer antwoorden vinden onder het kopje FAQ. Ook kan je altijd je vraag stellen aan ons via het emailadres hallo@pogsheadphones.nl, we helpen je graag.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik kan POGS Bluetooth® niet aanzetten	De batterij is leeg	Laad je batterij op of verbind je POGS koptelefoon met de QuickSafe kabel
	Er is een fabriek reset nodig.	Houd de Bluetooth knop ingedrukt voor 10 seconden (dit is de knop met het Bluetooth logo erop). Het LED lichtje naast deze knop zal 3 keer knipperen om te bevestigen dat de reset voltooid is.
De audio speelt niet af via mijn Bluetooth® verbinding	De Bluetooth® functie op je POGS staat uit	Zet de Bluetooth® functie aan (zie ook aanzetten Bluetooth® in dit document)
	POGS en je afspeelapparaat zijn niet langer met elkaar verbonden. (LED lampje zou elke 7 moeten knipperen wanneer je verbonden bent)	Controleer alle instellingen onder Bluetooth® verbinden op pag. 7
	De Bluetooth® functie staat uit op je apparaat.	Zet de Bluetooth® functie weer aan. Als relevant, kan je ook de handleiding van je afspeelapparaat raadplegen
Ik hoor geen audio terwijl er wel een Bluetooth® verbinding is	Volume staat te laag	Zet je volume van je POGS of van je afspeelapparaat hoger

Je veiligheid is belangrijk voor ons

WARNING

Bescherm je gehoor










Hoewel het volume van POGS koptelefoons gelimiteerd is tot 85dB, worden kinderen aangeraden niet langer dan 2 uur een koptelefoon te gebruiken. Langer gebruik kan negatieve gevolgen hebben op het gehoor.

Let op je omgeving


Wanneer je een koptelefoon draagt, zal je veel minder omgevingsgeluiden horen. Draag in geen geval een koptelefoon als je goed op je omgeving moet letten voor je veiligheid.

Opmerkingen omtrent de veiligheid rond lithium polymeer batterijen

Maak de koptelefoon niet open. Service mag alleen gedaan worden door bekwame reparateurs van POGS, of door reparateurs die door POGS zijn aangewezen. Binnen in het product zit een batterij die niet toegankelijk is.

-  Zorg ervoor dat kinderen in het bijzonder geen toegang hebben tot de batterij die in het product zit.
-  In het geval dat de batterij die in het product zit wordt doorgeslikt, kan dat ernstige inwendige lichamelijke problemen veroorzaken en in extreme gevallen zelfs tot de dood leiden.
-  Als je vermoedt dat de batterij is ingeslikt of op een andere manier in het lichaam is gekomen, zoek dan direct medische hulp. Wanneer de batterij in het lichaam gaat lekken dan kunnen er giftige stoffen vrijkomen die ernstige gevolgen kunnen hebben.
-  Voorkom direct contact tussen de batterij en de huid, ogen of het membraam. Als er toch contact is, spoel dan direct het gebied uit met veel schoon water en contacteer een dokter. Lithium batterijen kunnen ontploffen wanneer ze niet op de goede manier gebruikt worden.
-  Verwarm de batterij in geen geval en vermijd kortsluiting.
-  Verbrand de batterij in geen geval.
-  Vermijd direct contact met de batterij en zonlicht.

CAUTION

-  Gebruik de Bluetooth® functie alleen in omgevingen waar het gebruik van Bluetooth® technologie is toegestaan.

- ⚠ Draag er zorg voor dat de koptelefoons niet nat worden, vochtig worden en bescherm ze tegen overmatige hitte (zoals in de zomer in de auto). Bescherm de koptelefoons ook tegen mechanische invloeden zoals schokken, druk en vallen.
- ⚠ Laad de batterij alleen op kamertemperatuur 10-40 °C

Conformiteitsverklaring

POGS B.V. verklaart dat dit product is getest en geschikt bevonden volgens test standaard EN 60065:2014 + A11: 2017.

Belangrijk

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit document, of delen ervan, mag/mogen niet gereproduceerd worden in welke vorm dan ook (elektronisch, mechanisch, fotokopie of opnames) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van POGS B.V.