




Model Name.

エルフォルム
室内物置

Model No.

LFM-1680LK-DB

完成図




組み立てる時の注意点


- a) 本体を組み立てる時、ハンマーは直接たたかないで
当て木又は厚手の古雑誌などをあててたたいてください。
- b) 壁や床などの住宅部材に傷をつけない様に十分ご注意ください。
- c) この説明書は、捨てずに必ず保管してください。
- d) 説明書の他、「使用上のご注意」、「品質表示」においても
必ずお読みになって、捨てずに保管してください。
- e) 接着剤塗布を指定してある箇所には、確実に必ず接着剤を塗布
してください。尚、固まるまでの2時間程度は、家具を動かさないで
ください。



組み立ての必需品



※ no.2 のドライバーを準備してください。




ハンマー

●まずは部品をチェック しましょう。



本製品を組み立てる際は、必ず2人で作業を行うようにしてください。




全体図


部品

<input type="checkbox"/> ①	接着剤	1
<input type="checkbox"/> ②	ラッパネジ	22
<input type="checkbox"/> ③	棚ピン	24
<input type="checkbox"/> ④	カムネジ	22
<input type="checkbox"/> ⑤	締め付けネジ	22
<input type="checkbox"/> ⑥	スライド ヒンジ	8
<input type="checkbox"/> ⑦	ヒンジ ベース	8
<input type="checkbox"/> ⑧	ヒンジ用 ネジ	32 14mm
<input type="checkbox"/> ⑨	クッション	4
<input type="checkbox"/> ⑩	フェルト	4
<input type="checkbox"/> ⑪	転倒防止 バンド	2
<input type="checkbox"/> ⑫	転倒防止 バンド用 ネジ	4
<input type="checkbox"/> ⑬	ネジ隠し シール	12
<input type="checkbox"/> ⑭	ASAHI WOOD エンブレム	ASAHI WOOD 1


1 **B** **C** 側板(左上)(右上) **D** **E** 側板(左下)(右下)にヒンジベースの取り付け




2 **B** 側板(左上) **C** 側板(右上)と
N **O** 側板ジョイント(左)(右)の組み立て



3 **F** 底板と **D** **E** 側板(左下)(右下) **H** 仕切板(下)の組み立て



4 **K** **L** 後板(A)(B)と **M** 裏板の組み立て





5

B **C** 側板(左上)(右上) **G** 仕切板(上)の組み立て

※1人で作業するとケガをする恐れがある為、必ず2人でゆっくり作業してください。2人で作業


組立前に側板・仕切板に締め付けネジを取り付けてください。




6

K 後板(A) **M** 裏板と **A** 天板の組み立て

2人で作業





7

I **J** 棚板(大)(小)の組み立て

8

P **Q** 扉板(A)(B)と **R** 扉ジョイント **S** 扉サポートの組み立て

※工程 5 と同様の方法で締め付けネジとカムネジを用いて2セット組み立ててください。







9

P Q 扉板(A)(B)の組み立て

※1人で作業するとケガをする恐れがある為、必ず2人でゆっくり作業してください。




P Q 扉板(A)(B) x2




スライドヒンジの取り付け方

1 あらかじめ2ヶ所(a,b)のネジをゆるめておきます。




2 切り欠きに通して奥にスライドさせます。



※ヒンジのスライドが困難な場合、ヒンジベースのネジを一度緩めてスライドが容易な位置に調整してください。

3 ネジaをしっかりと締め付けます。




スライドヒンジ 3方向 調整方法

扉が下記の状態になった場合はこのネジで調整してください。

状態	調整ネジ
上下 にズレた。	側板 ↑
前後 にズレた。	側板 ←
左右 にズレた。	側板 ↑

10



できあがり！



※接着剤が固まるまで(2時間位)動かさないでください。
移動の際は収納物を一度取り除いてから運んでください。
本体が破損しケガをする恐れがあります。

転倒防止(前面方向)についてお願ひ

お子様が登ったり、揺すったり、押したりされますと商品が前面方向に倒れるおそれがあります。その際の事故防止と地震等、非常時の安全確保のために、転倒防止を下記にもとづき実施して頂きますようお願い致します。



ご注意
扉板を開いた状態で
もたれかからないでください。
本体が倒れたり、扉板が外れるなど、
破損やケガの原因となります。

使用上のご注意

●安全にご使用頂くため、この「使用上のご注意」とその他の説明書がある場合はこれも併せてよく読み、正しくご使用ください。また、これらを保管し必要な時にお読みください。

⑧木材の接着剤等（ホルムアルデヒド）が残っている家具で人によってはアレルギー症状をおこすことがありますので、換気を充分にして取り除くようにしてください。

⑨取り外しのできる棚は、棚受具を確実に取り付けてください。中途半端な取り付けでは、棚板がはずれて物が落ち、破損やケガをする事があります。

⑩家具を移動する時は、落としたり倒したりして物を壊したりケガをする事がない様に手でしっかり持って運んでください。

⑪フタを開閉する家具は、手、足等をはさまないようにご注意ください。

保守・点検

⑫チョウバンや脚取り付け金物などの固定ネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるみはじめたらしっかり締め直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、ケガをする事があります。また、移動をした時も点検し、ゆるんでいたら締め直してください。

⑯虫等を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入った事も考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。



(社)日本家具産業振興会

TL 03-3261-2805

ありがとうございました。