


お買いあげいただきありがとうございます。
組み立てる前にこの組立説明書を必ずお読みください。
そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。


●商品、組み立てに関する
お問い合わせは
右記URL、電話番号まで

朝日木材加工株式会社
<http://www.asahiwood.co.jp>
〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地 TEL (0532)53-3338
※住所電話番号、URLは変更になることがありますのでご了承ください。

完成図



部品の確認




No.	部品図	部品名	数量	No.	部品図	部品名	数量
①	◎	ボルト M6x15	8	⑨	○	キャップ M5	4
②	○	ロングボルト M4	4	⑩	○	ロングボルト M6	4
③	◎	ナット M4	4	⑪	○	ナット M6	4
④	○	蝶ナット M4	4	⑫	○	蝶ナット M6	4
⑤	○	キャップ M4	4	⑬	○	キャップ M6	4
⑥	○	ロングボルト M5	4	⑭	○	スプリングワッシャー	4
⑦	◎	ナット M5	4	⑮	○	ワッシャー	4
⑧	○	蝶ナット M5	4				

1 ディスプレイの取り付け、その①



ディスプレイの取り付け作業は、必ず2人で行ってください。

はじめに、ご使用のディスプレイ本体の「取扱説明書」をよくお読みになってから作業を進めてください。




2 ディスプレイの取り付け、その②





ディスプレイの取り付け作業は、必ず2人で行ってください。

ディスプレイとスタンドの間に
スペーサーを取り付けます。




裏面へつづく

4 ディスプレイの取り付け、その③



5 完成図



使用上のご注意

説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく設置し
お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読み
になり、記載事項をお守りください。また、これらを保管し必要な時にお読みください。

■表示と図記号について



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定
される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



警告

- ディスプレイやスタンドにぶら下がったり、上に乗ったり、寄りかかったりしないでください
スタンドが転倒したり、機器が落下したり、こわれたりしてけがの原因となります。
- 振動のある場所に置かないでください
振動でディスプレイが落したり、スタンドが転倒するなどして、けがの原因となります。
- ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所には設置しないでください
スタンドが転倒し、けがの原因となります。水平で安定したところに据え付けてください。
- 部品を改造しないでください
スタンドの強度が保たれなくなりディスプレイが落したり、機器が落ちたりしてけがをする恐れがあります。



注意

- | | |
|--|--|
| ■ 空調設備の吹き出し口、吸い込み口のそばに設置しないでください。
火災の原因となることがあります。 | ■ 手や指はさみにご注意ください
可動部に手や指はさみこまないようにしてください。けがをする恐れがあります。同様にテレビを設置する時もご注意ください。 |
| ■ 高温・多湿の場所に置かないでください
直射日光やストーブの熱が直接あたる場所に置くと、変形・変色・そりなどの原因となります。 | ■ 記載されている耐荷重以上は載せないでください。
商品が破損したり、スタンドが転倒してけがをする恐れがあります。 |
| ■ 移動・設置において <ul style="list-style-type: none"> ● 移動させるときは取付けしている機器を持って行ってください。
転倒してけがをする恐れがあります ● 移動させた後に、ネジのゆるみ金具のガタツキがないか確認してください。
ガタツキがあると変形・転倒する原因となります。 | ■ 固定用ネジ・チョウバンなどが緩んだまま使用しないでください。
変形をしてディスプレイが倒れたり、機器が落ちたりしてけがをする恐れがあります。 |
| ■ 屋外など、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください
さびや故障・変形の原因となります。 | ■ ワックスが塗布されている場所に設置される場合は、キャスターの劣化にご注意ください。
ワックスの成分によっては、キャスターの劣化を促進する恐れがあります。 |
| | ■ 転倒防止の処置を行ってください
転倒防止の処置を行わないと、スタンドが転倒してけがの原因となることがあります。必要に応じて市販の転倒防止金具をご使用ください。 |

※製品の仕様は改善等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。